

# **CARE AND USE MANUAL**

For Thermador Professional®  
PRO-HARMONY™ Gas Ranges

Models/  
Modèles /  
Modelos:

PRG30  
PRG36  
PRG48  
PRL30  
PRL36  
PRL48

# **GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN**

For Thermador Professional®  
PRO-HARMONY™ Gas Ranges

# **MANUAL DE USO Y CUIDADO**

For Thermador Professional®  
PRO-HARMONY™ Gas Ranges

**Thermador®** | *An American Icon™*

# Table of Contents

<b>About this Manual</b> .....	<b>1</b>	<b>Using the Oven</b> .....	<b>20</b>
How this Manual Is Organized .....	1	Bake .....	20
<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>	Convection .....	21
<b>Safety</b> .....	<b>2</b>	Setting Bake/Convection Bake/ Extended Bake .....	23
<b>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS</b> .....	<b>2</b>	Other Uses of Bake .....	24
<b>SAFETY PRACTICES TO AVOID</b>		Baking Recommendations .....	25
<b>PERSONAL INJURY</b> .....	<b>4</b>	Broil .....	26
<b>Before You Begin</b> .....	<b>7</b>	Setting Broil .....	26
Before Using Your Range for the First Time ..	7	Broiling and Roasting Recommendations ..	27
<b>Description</b> .....	<b>9</b>		
Model and Parts Identification — 48" Range ..	9	<b>Care and Maintenance</b> .....	<b>28</b>
Model and Parts Identification — 36" Range ..	10	Range Cleaning .....	28
Model and Parts Identification — 30" Range ..	10	Cleaning Recommendations .....	28
<b>Using the Cooktop</b> .....	<b>11</b>	Do-It-Yourself Maintenance .....	33
Cookware Recommendations .....	15		
Specialty Cookware .....	16	<b>Before Calling For Service</b> ..	<b>34</b>
Cooking Recommendations .....	16	STATEMENT OF LIMITED PRODUCT	
Surface Burner Cooking Recommendations ..	17	WARRANTY .....	35
Using the Electric Griddle .....	19		
Griddle Cooking Recommendations .....	20		

This Thermador Appliance is made by

BSH Home Appliances Corporation

5551 McFadden Ave.

Huntington Beach, CA 92649

Questions?

1-800-735-4328

[www.thermador.com](http://www.thermador.com)

We look forward to hearing from you!

# About this Manual

## How this Manual Is Organized

This manual contains several sections:

- The “Safety” section describes important safety precautions. Please read this section before using your new appliance.
- “Using the Cooktop” and “Using the Oven” sections describe how to operate the appliance and how to ensure a long life for your appliance.

- The “Care and Maintenance” section describes how to clean and maintain your appliance.
- The “Before Calling For Service” section includes troubleshooting tips and your Warranty.

Before using your appliance, be sure to read this manual. Pay special attention to the *Important Safety Instructions* located at the beginning of the manual.

## Introduction



### **WARNING:**

If the information in this manual is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or death.

- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- **WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS**
  - Do not try to light any appliance.
  - Do not touch any electrical switch.
  - Do not use any phone in your building.
  - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
  - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency or the gas supplier.



### **WARNING:**

- All Ranges can tip.
- Injury to Persons could result.
- Install Anti-Tip Device packaged with range.
- See Installation Instructions.

TO REDUCE THE RISK OF TIPPING OF THE APPLIANCE, IT MUST BE SECURED BY A PROPERLY INSTALLED ANTI-TIP DEVICE. VERIFY THAT THE ANTI-TIP DEVICE IS ENGAGED PER INSTALLATION INSTRUCTIONS. (NOTE: ANTI-TIP DEVICE IS REQUIRED ON ALL 30" AND 36" RANGES; 48" RANGES DO NOT REQUIRE AN ANTI-TIP DEVICE:)

The Thermador Professional® Ranges are free-standing units available in a number of configurations. All models feature a gas cooking surface with a professional size, gas convection oven with broil capability. The 48" range comes with an 18" auxiliary oven with broil capability.

This manual contains important Care and Use information for all Thermador Professional® Ranges. When using this manual, it is critical that you know the model number of your range, as some information will be unique to each range. The model number may be found on the rating label located on the range as identified on page 34 of this manual. The information on the following pages summarize the various range models and identify the features of each range.

# Safety



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Gas and Electrical Requirements and Grounding Instructions

### PLEASE READ CAREFULLY

#### Gas Type Verification

**Verify the type of gas supplied to the location. Ensure that the appliance is connected to the type of gas for which it is certified. Models come from the factory certified for use with natural gas or with propane (LP) gas. Make certain your range and gas type are the same. Refer to the product rating label which can be located as indicated on page 34.**



#### CAUTION:

When connecting the unit to propane gas, make certain the propane gas tank is equipped with its own high-pressure regulator in addition to the pressure regulator supplied with the range. The maximum gas pressure to this appliance must not exceed 14.0 inches water column (34.9 mb) from the propane gas tank to the pressure regulator.

#### Important:

All ranges must be installed with a backguard. The 30" model comes with a Low Back, and the 36" and 48" models are supplied with a Flush Island Trim. Other available backguards must be ordered separately and installed at the back of the range. The three backguard choices include a Low Back, Pot and Pan Shelf, or Flush Island Trim. Before using the range, insure that it is equipped with a proper backguard. DO NOT attempt to use a backguard that is not designed to fit your particular model range. Refer to the Installation Instructions accompanying this appliance for more information.

#### 30" Gas Models:

120 volts, 60 Hz., 10 Amp electrical circuit required.

#### 36" Gas Models:

120 volts, 60 Hz., 10 Amp electrical circuit required. 36" gas range with electric griddle - 20 Amp circuit required.

#### 48" Gas Models with electric griddle:

120 volts, 60 Hz, 20 Amp electric circuit required.



#### WARNING:

ALWAYS DISCONNECT THE ELECTRICAL PLUG FROM THE WALL RECEPTACLE BEFORE SERVICING THIS UNIT

It is recommended that a dedicated circuit servicing this appliance be provided.

The use of gas cooking appliances results in the production of heat and moisture.



#### CAUTION:

FOR PERSONAL SAFETY, THIS APPLIANCE MUST BE CONNECTED TO A PROPERLY GROUNDED AND POLARIZED ELECTRICAL POWER SUPPLY.



#### WARNING:

To avoid possible burn or fire hazard, a backguard designed specifically for this range must be installed whenever the range is used.

See Installation Instructions for complete electrical requirements and grounding instructions.

It is the personal responsibility and obligation of you, the user, to have this appliance connected to the electrical power supply by a qualified electrician, in accordance with the National Electrical Code and/or applicable local codes and ordinances.



# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

### WARNING — ALL MODELS:

#### IN CASE OF AN ELECTRICAL FAILURE

If for any reason a gas control knob is turned ON and there is no electrical power to operate the electronic igniters on the range's cooktop burners, turn OFF the gas control knob and wait 5 minutes for the gas to dissipate before lighting the burner manually.

To light the burners manually, carefully hold a lighted match to the burner ports and turn the



gas control knob to . During a power failure, you can use the standard cooktop burners, but each must be lit with a match.

DO NOT attempt to light the two left burners manually. These burners are equipped with the ExtraLow® feature and cannot be lit manually.

### TESTED IN ACCORDANCE WITH:

- ANSI Z21.1 for Household Gas Appliances
- UL858 for Household Electric Ranges
- CAN/CSA-22.2 No. 61-08 for Household Cooking Ranges
- CAN/CGA 1.1-M81 Domestic Gas Ranges

Check your local building codes for the proper method of installation. In the absence of local codes, this unit should be installed in accordance with the National Fuel Gas Code No. Z223.1 current issue and the National Electrical Code ANSI/NFPA No. 70 current issue or the Can - B149 Installation Codes for Gas Burning Appliances and C22.1 Canadian Electrical Code Part 1.

It is the responsibility of the owner and the installer to determine if additional requirements and/or standards apply to specific installations.



## SAFETY PRACTICES TO AVOID PERSONAL INJURY

When properly cared for, your new Thermador Professional® Range has been designed to be a safe, reliable appliance. However, use extreme care when using this restaurant caliber range as this type of appliance provides intense heat. When using kitchen appliances, basic safety precautions must be followed, including the following:

Read this Care and Use Manual carefully before using your new range to reduce the risk of fire, electrical shock, or injury to persons.

Insure proper installation and servicing. Follow the installation instructions provided with this product. Have the range installed and electrically grounded by a qualified technician.

Have the installer show you where the gas supply shut-off valve is located so that you know how and where to turn off the gas to the range.

Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in this manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.

Children should not be left alone or unattended in an area where appliances are in use. They should never be allowed to sit or stand on any part of the appliance. If children are allowed to use the appliance, they must be closely supervised.



### WARNING:

Do not store items of interest to children above or at the back of the range. If children should climb onto the appliance to reach these items, they could be seriously injured.

When children become old enough to operate the appliance, it is the legal responsibility of the parents or legal guardians to ensure that they are instructed in safe practices by qualified persons.

Never use any part of the range or oven for storage. Flammable materials can catch fire and plastic items may melt or ignite.

Do not hang articles from any part of the appliance or place anything against the oven. Some fabrics are quite flammable and may catch on fire.

If the range is near a window, be certain the curtains do not blow over or near the range burners; they could catch on fire.

Have an appropriate fire extinguisher available, nearby, highly visible and easily accessible near the appliance. **DO NOT USE WATER ON GREASE FIRES.**


Turn appliance off and smother fire with baking soda or use a dry chemical or foam-type extinguisher.

Never let clothing, potholders, or other flammable materials come in contact with or too close to any infrared burner, top burner or burner grate until it has cooled. Fabric may ignite and result in personal injury.

Use only dry potholders: moist or damp potholders on hot surfaces may cause burns from steam. Do not use a towel or other bulky cloth in place of potholders. Do not let potholders touch hot infrared burners, hot burners, or burner grates.

For personal safety, wear proper apparel. Loose fitting garments or hanging sleeves should never be worn while using this appliance. Some synthetic fabrics are highly flammable and should not be worn while cooking.

Do not use aluminum foil to line any part of the oven or range. Use of a foil liner could result in a shock or fire hazard, or the obstruction of the flow of combustion and ventilation air. Foil is an excellent heat insulator and heat will be trapped beneath it. This will upset the cooking performance and can damage the finish of the oven or the range.



### WARNING:

NEVER cover any slots, holes or passages in the oven bottom or cover an entire rack with materials such as aluminum foil. Doing so blocks air flow through the oven and may cause carbon monoxide poisoning. Aluminum foil linings may also trap heat, causing a fire hazard.



# SAFETY PRACTICES TO AVOID PERSONAL INJURY



## WARNING — RANGE TIPPING

### HAZARD:

- All ranges can tip and injury can result. To prevent accidental tipping of the range, attach it to the floor, wall or cabinet by installing the Anti-Tip Device supplied.
- A risk of tip-over may exist if the appliance is not installed in accordance with these instructions.
- If the range is pulled away from the wall for cleaning, service or any other reason, ensure that the Anti-Tip Device is properly reengaged when the range is pushed back against the wall. In the event of abnormal usage (such as a person standing, sitting, or leaning on an open door), failure to take this precaution can result in tipping of the range. Personal injury might result from spilled hot liquids or from the range itself.



### WARNING:

The appliance is for cooking. Based on safety considerations, never use the oven or cooktop to warm or heat a room. Also, such use can damage the cooktop or oven parts.



### WARNING:

NEVER use this appliance as a space heater to heat or warm the room. Doing so may result in carbon monoxide poisoning and overheating of the oven.

When using the cooktop: **DO NOT TOUCH THE BURNER GRATES OR THE IMMEDIATE SURROUNDING AREA.**

Areas adjacent to the burners may become hot enough to cause burns.

**Never leave the range unattended** when using high flame settings. Boil overs cause smoking and greasy spillovers that may ignite. More importantly, if the burner flames are smothered, unburned gas will escape into the room. See Inside Front Cover regarding gas leaks.

**Only certain types of glass, heatproof glass-ceramic, ceramic, earthenware, or other glazed utensils are suitable for cooking on the range burners.** This type of utensil may break with sudden temperature changes. Use only on low or medium heat settings according to the utensil manufacturer's directions.

**Do not heat unopened food containers;** a buildup of pressure may cause the container to burst.

During cooking, set the burner control so that the flame heats only the bottom of the pan and does not extend beyond the bottom of the pan.

Avoid using high flame setting with a pan larger than the grate or with one that spans more than one burner, such as a griddle, for prolonged periods of time. This can result in poor combustion that generates harmful by-products.

Use caution to insure that drafts like those from forced air vents or fans do not blow flammable material toward the flames or push the flames so that they extend beyond the edges of the pot.

Always use utensils that have flat bottoms large enough to cover the burner. The use of undersized utensils could expose a portion of the flame and may result in ignition of clothing.

Bakeware, such as large casserole pans, cookie sheets, etc., should never be used on the cooktop.

Do not use flammable cleaners to clean the range.

To minimize the risk of burns, ignition of flammable materials and unintentional spillage, position handles of utensils inward so they do not extend over adjacent work areas, cooking areas, or the edge of the range's cooktop.

Hold the handle of the pan to prevent movement of the utensil when stirring or turning food.

**DO NOT** use pots or pans on the grill plate accessory.

Do not use the grill plate accessory for cooking excessively fatty meats or products which promote flare-ups.

The optional **cutting board accessory must be removed** before operating the griddle beneath it or burners adjacent to it.

**GREASE IS FLAMMABLE.** Let hot grease cool before attempting to handle it. Avoid letting grease deposits collect. Clean after each use.

For proper lighting and performance of the burners, keep the igniter ports clean. It is necessary to clean these when there is a boil over or when the burner does not light even though the electronic igniters activate. See "Cleaning Recommendations" on page 28.



# SAFETY PRACTICES TO AVOID PERSONAL INJURY



## **WARNING:**

After a spill or boil over, turn off the burner and clean around the burner and burner ports. After cleaning, check for proper operation.

**Clean the range with caution.** Avoid steam burns; do not use a wet sponge or cloth to clean the range while it is hot. Some cleaners produce noxious fumes if applied to a hot surface. Follow directions provided by the cleaner manufacturer.

Be sure all cooktop controls are turned off and the cooktop is cool before using any type of aerosol cleaner on or around the cooktop. The chemical that produces the spraying action could, in the presence of heat, ignite or cause metal parts to corrode.

When using the oven: **DO NOT TOUCH THE INFRARED BURNER, THE INTERIOR SURFACES OF THE OVEN OR THE EXTERIOR AREA IMMEDIATELY**

**SURROUNDING THE DOOR.** Interior oven surfaces become hot enough to cause burns. The heat deflector, which deflects heat away from the cooktop and the trim on the top and sides of the oven door, will also be hot when the oven is in use.

**Place oven racks in desired position while oven is cool.** If a rack must be moved while the oven is hot, do not let the potholders contact the infrared burner.

**Use care when opening the oven door;** let hot air or steam escape before removing or replacing foods.

**Do not clean, rub, damage, move or remove the door gasket.** It is essential for a good seal during baking. If the gasket becomes worn or excessively soiled with food particles, replace gasket to assure a tight seal.

**DO NOT** obstruct the flow of combustion or ventilation air.

For safety reasons and to avoid equipment damage, never sit, stand, or lean on the oven door.

**Service should only be done by authorized technicians.** Technicians must disconnect the power supply before servicing this unit.

Listen to be sure the cooling blower runs whenever the oven controls are set in broil or bake modes (after Preheating – See “Automatic operation of the cooling blower” on page 24). If the fan does not operate, do not use the oven. Call an authorized service center for service.

To avoid a fire hazard, grease accumulation must be prevented by frequently cleaning the ventilation hood and filters.

In case of fire or when intentionally “flaming” liquor or other spirits on the range’s cooktop, follow hood manufacturer’s instructions.

Use caution when cooking foods with high alcohol content (e.g. rum, brandy, bourbon) in the oven. Alcohol evaporates at high temperatures. There is a risk of burning as the alcohol vapors may catch fire in the oven. Use only small quantities of alcohol in foods, and open the oven door carefully.



## **WARNING:**

To avoid possible burn or fire hazard, a backguard designed specifically for this range must be installed whenever the range is used.

## **IMPORTANT SAFETY NOTICE:**

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of substances known to the state to cause cancer, birth defects or other reproductive harm, and requires businesses to warn customers of potential exposure to such substances.

The burning of gas cooking fuel can generate some by-products which are on the list. Exposure to these substances can be minimized by:

1. Providing good ventilation when cooking with gas.
2. Operating the unit according to the instructions in this manual.

Do not store or use corrosive chemicals, vapors, flammables or nonfood products in or near this appliance. It is specifically designed for use when heating or cooking food. The use of corrosive chemicals while heating or cleaning will damage the appliance and could result in injury.

# Before You Begin

## Before Using Your Range for the First Time

Check that you have these items:

Table 1: Range Accessories and Parts

DESCRIPTION	30" 4 Burner	36" 4-Burner with Griddle	36" 6-Burner	48" 6-Burner with Griddle
Oven Racks, Main Oven	3	3	3	3
Oven Racks, Secondary Oven				2
Two-Piece Broil Pan*	1	1	1	2
Star Burner Caps	4	4	6	6
Center Grate	1			
Burner Grates	2	2	3	3
Control Knobs	5	6	7	9
Coated Aluminum Griddle		1		1
Product Registration Card	1	1	1	1
Backguard	1**	1***	1***	1***
Installation Instructions	1	1	1	1
Use and Care Manual	1	1	1	1

\* All models have one porcelain two-piece broiler pan for the oven. The 48" models also have a small two-piece broiler pan for the secondary oven.

\*\* The 30" model is supplied with a 6-inch tall Low Back.

\*\*\* The 36" and 48" models are supplied with a Flush Island Trim. Please see Warnings concerning the required spacing behind the range when using the Island Trim.

**Remove all packaging materials and temporary labels from oven and cooktop.**

1. Check that you have the items listed in Table 1.
2. **Record the Model and Serial number on page 34.** See "Data Rating Label." These may be used for any future contacts with Customer Service. Enter this information on the Product Registration Card included with this product then mail it to the indicated address.
3. **Optional Accessories:** Gliding oven racks (all sizes), Grill Plate, Black Knob Kit, Blue Knob Kit, Chopping Board, Griddle Cover, Wok Support Ring and other accessories are available from your Thermador Dealer.

4. **Position the racks correctly in the oven.** The correct rack position depends on the recipe and the cooking mode. The rack positions are numbered from the bottom of the oven, like an elevator. Rack position 3 is the most frequently used position. Place rack(s) in the proper position before turning on the oven.



### **WARNING:**

To help prevent burns, NEVER remove or reposition the oven racks while the oven is ON or while the oven is cooling.




Figure 1: Oven Rack Positions

## 5. Gliding Oven Racks

Your Thermador range includes three extendable, gliding racks that can be pulled out and pushed back into the oven with minimum effort - even while supporting a large turkey or roast. If yours is a 48" model, the secondary oven of your range also has two gliding racks.

- **Placing Racks in Oven:**

To insert a rack into the oven, hold the rack with the back rail up toward the back. Place the safety hooks under the front of the rail guides. Push the rack into the oven, lifting the rack stops over the front of the rail guides. Slide the rack into position.

When placing food on a rack, pull the rack out to the stop position. The racks are designed to lock and not tilt while in fully-extended position.

- **Removing Racks from Oven:**

To remove or reposition a rack in the oven, pull the rack toward the front of the oven. Lift up the front of the rack over the safety stops and pull the rack from the oven.

- Place oven racks in desired positions before turning on the oven.





Figure 2: Gliding Oven Rack

## Side View of Oven Rack on Rack Guide:



### IMPORTANT:

When placing the gliding rack in the oven, make sure the front supports on the rack guides rest in the large slots at the front corners of the rack, as shown. This is necessary to keep the rack in the correct position while fully inserted into the oven.

Figure 3: Side View of Oven Rack

- 6. **Ensure that the burner caps are correctly seated on the burner bases of the range's cooktop.** Turn on each burner to check for proper flame color. See page 14 for details.



### CAUTION:

Aluminum foil should never be used to cover the oven racks or to line the oven. Do not remove the infrared burner in the gas oven.

### Note:

It is normal for the cooling process to push heated air out into the room when the oven is on.

**Before baking or broiling**, the oven and broiler should be turned on to burn off the manufacturing oils. Turn the oven on to 450°F (230°C) for 20 to 30 minutes; then turn the broiler to "BROIL" for same length of time. You may wish to turn on the ventilator above your range during this time. Please note that it is normal for small amounts of smoke to be visible from the range, during this initial breaking-in process.

**Please read "Care and Maintenance" on page 28 before cleaning the oven racks.**

# Description

## Model and Parts Identification — 48" Range

### Key for 48" Models

1. 22" Pot-and-Pan Shelf, 9" Low Back or Flush Island Trim (Pot-and-Pan Shelf and Low Back ordered separately)
2. Burner Grates & Burners
3. Electric Griddle
4. Control Knobs, ExtraLow® Burners (2)
5. Control Knobs, Standard Burners (4)
6. Control Knob, Griddle (1)
7. Oven Temperature Selectors, Main and Secondary Ovens
8. Selector Switches, Main and Secondary Ovens
9. Oven Door
10. Viewing Window
11. Secondary Oven (2 gliding racks included)
12. Kick Panel
13. Range Feet (4)




Figure 4: 48" Model



### WARNING:

To provide proper ventilation of the range, do NOT remove range feet.

14. Oven Interior Light
15. Broil Burner
16. Oven Thermostat Sensor
17. Rack Guides
18. Gliding Oven Racks (3 included)
19. Bake Burner (hidden)
20. Convection Fan Cover
21. Broil Glow Igniter




Figure 5: Gas Oven Interior

# Model and Parts Identification — 36" Range

## Key for 36" Models

1. 22" Pot-and-Pan Shelf, 9" Low Back or Flush Island Trim (Pot-and-Pan Shelf and Low Back ordered separately)
2. Burner Grates & Burners
3. Control Knobs, ExtraLow® Burners (2)
4. Control Knobs, Standard Burners (4)
5. Oven Temperature Selector
6. Oven Mode Selector
7. Oven Door
8. Viewing Window
9. Kick Panel
10. Range Feet (4)





Figure 6: 36" Model

# Model and Parts Identification — 30" Range

## Key for 30" Model

1. 6" Low Back - shown (Island Trim and Pot-and-Pan Shelf ordered separately)
2. Burner Grates & Burners
3. Center Grate
4. Control Knob, ExtraLow® Burners (2)
5. Control Knobs, Standard Burners (2)
6. Oven Temperature Selector
7. Oven Mode Selector
8. Oven Door
9. Viewing Window
10. Kick Panel
11. Range Feet (4)



### WARNING:

To provide proper ventilation of the range, do NOT remove range feet.

Figure 7: 30" Model

# Using the Cooktop

## Sealed Star® Burners

Your new range has sealed Star® burners. There are no burner parts under the cooktop to clean, disassemble or adjust. The cooktop features four or six gas surface burners; each rated at 18,000 BTU/HR (15,000 BTU/ HR using Propane). The burners are mounted on top of unique-shaped pedestals. This makes the burner assemblies accessible for easy cleaning. On all models, the two left burners have the exclusive ExtraLow® feature, the remaining burners are standard. Each burner has its own control knob.




Figure 8: Star® Brass Burner Base

## Control Knobs

The control knobs for two sealed gas burners, one in front and one in the rear, are located directly in front of and below the pair of burners on the control panel.

The symbol above each control knob identifies either the burner position on the cooktop or the griddle control, depending upon your model.




Figure 9: Cooktop Symbols

## Setting Indicator




Figure 10: Standard Burner Control Knob

## Operation of the Burners

- Press in on the knob and turn it counter-clockwise to the  setting on the knob.
- The igniter for the selected sealed burner clicks and sparks.
- After burner ignition, the igniter stops clicking.
- Rotate the knob to any flame setting between **HI** and **SIM**.
- The blue signal light, between the burner knobs, will light when adjacent burners are lit. The light will remain on until the adjacent burners are turned off.

### BTU for Standard Burners

- **HI** is equivalent to 18,000 BTU / HR (15,000 BTU/HR using Propane).
- **SIM** is equivalent to 2,100 BTU / HR.

### BTU for ExtraLow® Burners

- **HI** is equivalent to 18,000 BTU / HR (15,000 BTU / HR using Propane).
- **SIM** is equivalent to 3,000 BTU / HR.
- **XLO** is equivalent to 375 BTU / HR when the control knob is adjusted to the lowest setting in the ExtraLow® range.

The controls for the two left burners, front and rear, have flame settings even lower than the standard **SIM** settings.




Figure 11: ExtraLow® Burner Control Knob

The drawing shows that the control knob has an additional range between the **SIM** and **XLO** settings. When the knob is set within this range, the flame cycles off and on. By varying the length of time the flame is off and on, the heat is reduced even further to cook delicate foods. For example, these very low settings are suitable for simmering and poaching, melting chocolate and butter, holding cooked foods at temperatures without scorching or burning, etc.

## Operation of the ExtraLow Burners

- **XLO**, the very lowest setting, is achieved by cycling the flame **ON** for approximately 7 seconds and **OFF** for 53 seconds of each minute.
- When the knob is rotated just beyond the **SIM** setting, the flame will cycle **ON** for approximately 54 seconds and **OFF** for 6 seconds of each minute.
- To vary the amount of low heat, the control can be set anywhere within the **SIM** and **XLO** range marked on the knob.

### ExtraLow Techniques

- The type and quantity of food affects which setting to use.
- The pan selected affects the setting. Its size, type, material, and whether a lid is used, all affect the consistency of the cooking temperature.
- To maintain a low or simmer heat, bring food to a rolling boil. Stir well, then cover the pan and lower the heat to a setting just below **SIM**.
- Check periodically to see if the control knob should be turned to another setting.
- If an over-size pan is used, the simmer action may occur mainly in the center of the pan. To equalize the temperature throughout the food, stir the food around the outer edges of the pan into the food in the center.
- It is normal to stir food occasionally while simmering. This is especially important when simmering for several hours, such as for a homemade spaghetti sauce or beans.
- When lowering the flame setting, adjust it in small steps.
- If the setting is too low to hold a simmer, bring the food back to a boil before re-setting to a higher heat.
- It is normal not to see simmer bubbles immediately after the food has been stirred.
- There may be bubbling when the flame cycles **ON** and no bubbles when the flame is **OFF**. Even when the flame is **OFF**, there will be steam and a slight quiver on the liquid's surface.




Figure 12: Igniter

Each burner has its own electronic igniter that sparks when the burner is turned on. Each burner should light in 4 seconds or less. If a burner does not light, check to see that the cap is positioned correctly on the base.



### CAUTION:

Do not touch the burners when the igniters are sparking.

If a burner fails to ignite, refer to the section "Before Calling For Service" on page 34.




Figure 13: Star® Burner Components

## Burner Cap Placement

The burner caps must be properly placed on the burner bases for the cooktop to function properly. If the burner cap is not properly placed, one or more of the following problems may occur.

- Burner flames are too high.
- Flames shoot out of burners.
- Burners do not ignite.
- Burner flames light unevenly.
- Burner emits gas odor.



### WARNING:

To prevent flare-ups and avoid the creation of harmful by-products, do not use the cooktop without all burner caps and all burner grates properly positioned.



### WARNING:

To prevent burns, do not touch burner caps or grates while hot. Turn the cooktop off and allow the burners to cool.

## Checking Burner Cap Placement

- Check each burner to make sure there is no gap between the burner cap and burner base. See *Figures 10 and 11: Correct and Incorrect Burner Cap Placement* to see examples of correct and incorrect placements of the burner cap.
- You may gently try to move the burner caps from side to side to check if the caps are properly placed on the burner bases. When properly placed, each burner cap will rest flat on top of its burner base, and completely cover the star-shape of the burner base when viewed from the top as shown in *Figure 10: Correct Burner Cap Placement*.




Figure 14 : Correct Burner Cap Placement




Figure 15 : Incorrect Burner Cap Placement

## Automatic Re-Ignition

If any one or more burners blow out, the electronic igniter automatically activates to re-light the flame. **Do not touch the burners when the igniters are active.**

### Important:

- For proper combustion do not use the cooktop without the burner grates in place.
- There is a slight sound associated with gas combustion and ignition. This is a normal condition.
- On cooktops using propane gas (LP), a slight “pop” sound may be heard at the burner ports a few seconds after the burner has been turned off.

## Power Failure

- In the event of a power failure, only the standard burners can be manually lit. It is necessary to light each one individually.
- If the cooktop is being used when the power failure occurs, turn all knobs to the **OFF** position.
- The standard burners can be lit by holding a match at the ports and turning the control knob to the  position. Wait until the flame is burning all around the burner cap before adjusting the flame to the desired height.
- The ExtraLow burners cannot be used during a power failure. **Be sure to turn them off.**
- If an ExtraLow burner is on when a power failure occurs, it cannot be turned back on until the knob is first turned off.
- The griddle cannot be used during a power failure.
- If you smell gas, refer to safety precautions listed inside the front cover.



### WARNING:

In the event of a power failure, all knobs are to be turned to the **OFF** Position. Only the standard burners can be lit manually.

## Flame Height

- The correct flame height depends on 1) size and material of pan being used; 2) food being cooked; and 3) amount of liquid in the pan.
- Never extend the flame beyond the base of the pan.
- Use a low or medium flame for pan materials that conduct the heat slowly, such as porcelain coated steel or glass-ceramic.

## Flame Description

- The burner flame color should be blue with no yellow on the tips. It is not uncommon to see orange in the flame color; this indicates the burning of airborne impurities in the gas and will disappear with use.




Figure 16: Flame Color

- With propane (LP) gas, slight yellow tips on the primary cone are normal.
- The flame should burn completely around the burner cap. If it doesn't, check that the cap is positioned correctly on the base and that the ports are not blocked.
- The flame should be stable with no excessive noise or fluttering.



### WARNING:

This product contains or, through ordinary use for its intended purpose, facilitates emission of chemicals or other substances known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm. To minimize exposure to these chemicals:

1. The burners should be adjusted by a certified installer or agency to ensure proper combustion.
2. Ensure proper ventilation with an open window or use a ventilation fan or hood when cooking with Gas.
3. Always operate the unit according to the instructions in this manual.

# Cookware Recommendations



## WARNING:

To avoid risk of serious injury, damage to appliance or cookware, please observe the following:

- Bakeware, such as large casserole pans, cookie sheets, etc. should never be used on the cooktop.
- Placement of large stock pots should be staggered when used on the cooktop.




Figure 17: Base Diameter

- Select the base diameter to match the diameter of the flame. The diameter of the flame should be the same size as the pan base or slightly smaller. Oversize or under size pans sacrifice cooking performance. A 5-1/2" (140 mm) base size is generally the smallest recommended.



Figure 18: Balanced Pan

- Balance is important for stability and even cooking. The handle must not be heavier than the pan and tilt it unevenly. A pan must sit level on the grate without rocking or wobbling.
- Food packaged in aluminum foil should not be placed directly on the burner grate. Aluminum foil can melt during cooking.

- Do not let plastic, paper or cloth come in contact with a hot burner grate. They may melt or catch fire.
- Never let a pan boil dry. This can damage your pan and the cooking surface.
- Professional quality pans with metal handles are recommended because plastic handles can melt or blister if the flame extends up the side of the pan. Professional quality pans are found at restaurant supply stores and gourmet specialty shops. All cookware should have these characteristics: good heat conductivity, good balance, correctly sized base diameter, a heavy, flat base, and a proper fitting lid.
- For best cooking results, the flame should be contained under the bottom of the pan.
- Aluminum and copper are pan materials that conduct the heat quickly and evenly. These metals are sometimes attached to the base or in the core between stainless steel.




Figure 19: Flat Base Pan

- A heavy, flat base is more apt to remain flat when heated. Pan bases that are warped, dented, ridged or too lightweight will heat unevenly. Heat and cool pans gradually to avoid sudden temperature changes which tend to distort cookware. Do not add cold water to a hot pan.




Figure 20: Covered Pan

- A properly fitting lid will shorten cooking time and make it possible to use lower heat settings.

## Specialty Cookware




Figure 21: Flat-Bottom Wok Pan




Figure 22: Round-Bottom Wok In Support Ring

- **Woks** — Either flat based or round bottom woks with the accessory ring can be used on all models. Round bottom woks must be used with a support ring. The

porcelain-coated cast iron wok support ring must be purchased separately.

- **Canners and Stock Pots** — Select one with a base diameter that extends no more than 2 inches (51mm) beyond the grate.

### Standard Size Water Bath Canner

21 to 22 quarts (19.95 to 20.9 liters), with an 11 to 12 inch base (279 to 305 mm) and a 9 to 11 inch depth (229 to 279 mm).

### Standard Size Pressure Canner

8 to 22 quarts (7.6 to 20.9 liters), with an 8 to 11 inch base (203 to 279 mm) and a 6-1/2" to 12 inch depth (165 to 305 mm).

### Canning Tips:

- A flat base pan is preferred to one with a concave, convex or rippled base.
- When using two canners at the same time, use staggered burners. Do not block air to the burners. A flame needs the right amount of air for complete combustion.
- Use a cover on a canner when bringing the contents to a boil.
- Once the contents have reached a boil on **HI**, use the lowest flame possible to maintain the boil or pressure.
- Canning produces a large amount of steam. Take precautions to prevent burns.

## Cooking Recommendations

### Suggestions For Using the Recommendations

Use the chart on page 17 to page 19 as a guide. The settings you use will vary depending on the pans selected and the starting temperature of the food.

On the chart, the “Finish Setting” has been separated for the standard and ExtraLow burners. There may or may not be a change between the two burner settings.

The ExtraLow setting can be either a cooking or a holding setting.

Raise or lower the flame setting gradually. Allow time for the pan and the food to adjust to the new setting.

# Surface Burner Cooking Recommendations

Food	Start Setting	Finish Setting Standard Burners	Finish Setting ExtraLow (XLO) Burners
BEVERAGES Cocoa	MED – heat milk	SIM – finish heating	XLO – keep warm, cover*
BREADS French Toast, Pancakes, Grilled Sandwiches	MED – preheat skillet	SIM to MED – cook	Same as for Standard Burners
BUTTER Melting	SIM - to start melting		Allow 5 to 10 minutes to melt
CEREALS Cornmeal, Grits, Oatmeal	HI – cover, bring water to a boil, add cereal	SIM to MED – finish cooking according to package directions	Same as for Standard Burners XLO – to hold, cover*
CHOCOLATE Melting	XLO - may be stirred to hasten melting		XLO – allow 10 to 15 minutes to melt XLO – to hold*
DESSERTS Candy	SIM to MED – cook following recipe	SIM to MED	Same as for Standard Burners
Pudding and Pie Filling Mix	SIM to MED SIM - cook according to package directions	SIM	Same as for Standard Burners
Pudding	SIM to MED SIM – bring milk to a boil	SIM	Same as for Standard Burners
EGGS Cooked in Shell	MED HI – cover eggs with water, add lid, bring to boil		XLO – cook 3 to 4 minutes for soft cooked; or 15 to 20 minutes for hard cooked
Fried, Scrambled	SIM to MED – melt butter, add eggs	SIM - finish cooking	Same as for Standard Burners XLO – to hold for a short period*
Poached	HI – bring water to the boiling point, add eggs	SIM to MED – finish cooking	Same as for Standard Burners
MEAT, FISH, POULTRY Bacon, Sausage Patties	MED HI – until meat starts to sizzle	SIM to MED – finish cooking	Same as for Standard Burners
Braising: Swiss Steak, Pot Roast, Stew Meat	MED HI – melt fat, then brown on MED HI, add liquid, cover		XLO – Simmer until tender
Quick Frying: Breakfast Steaks	MED HI – preheat skillet	MED HI – fry quickly	Same as for Standard Burners
Frying: Chicken	MED HI – heat oil, then brown on MED	SIM – cover, finish cooking	Same as for Standard Burners
Deep Frying: Shrimp	MED HI – heat oil	MED to MED HI – to maintain temperature	Same as for Standard Burners

\* It is recommended that these foods are stirred occasionally.

Food	Start Setting	Finish Setting Standard Burners	Finish Setting ExtraLow (XLO) Burners
Pan Frying: Lamb Chops, Thin Steaks, Hamburgers, Link Sausage	MED HI – preheat skillet	MED – brown meat	Same as for Standard Burners XLO – to hold
Poaching: Chicken, whole or pieces, Fish	MED HI – Cover, bring liquids to a boil		To finish cooking
Simmering: Stewed Chicken, Corned Beef, Tongue, etc.	HI – cover, bring liquid to a boil		XLO – to simmer slowly XLO – to hold, cover*
PASTAS Macaroni, Noodles, Spaghetti	HI – bring water to a boil, add pasta	MED to MED HI – to maintain a rolling boil	Same as for Standard Burners
POPCORN (use a heavy, flat bottom pan)	HI – cover, heat until kernels start to pop	MED HI – finish popping	Same as for Standard Burners
PRESSURE COOKER Meat	MED HI to HI – build up pressure	SIM to MED – maintain pressure	Same as for Standard Burners
Vegetables	HI – build up pressure	SIM to MED – maintain pressure	Same as for Standard Burners
RICE	HI – cover, bring water and rice to a boil.	SIM to maintain Low Boil Cover and cook until water is absorbed.	Same as for Standard Burners XLO – to hold, cover
SAUCES Tomato Base	MED HI – cook meat/ vegetables, follow recipe	SIM to maintain simmer	XLO – simmer to thicken sauce, uncovered
White, Cream, Bernaise	MED – melt fat, follow recipe	SIM – finish cooking	XLO – to hold, cover*
Hollandaise	XLO		XLO – to hold, lowest setting for short period, stir frequently
SOUPS, STOCK	HI – cover, bring liquid to a boil	SIM to maintain simmer	Simmer XLO – to hold, cover*
VEGETABLES Fresh	HI – cover, bring water and vegetables to a boil	SIM to MED – cook 10 minutes, or until tender	Same as for Standard Burners XLO – to hold, cover
Frozen	HI – cover, bring water and vegetables to a boil	SIM to MED – cook according to package directions	Same as for Standard Burners
Deep Frying	HI – heat oil	MED to MED HI – maintain frying temperature	Same as for Standard Burners
In Pouch	HI – bring water and pouch to a boil	SIM to MED – cook according to package directions	Same as for Standard Burners

\* It is recommended that these foods are stirred occasionally.

Food	Start Setting	Finish Setting Standard Burners	Finish Setting ExtraLow (XLO) Burners
Saute	MED HI – heat oil or melt butter, add vegetables	SIM to MED – cook to desired doneness	Same as for Standard Burners
Stir Fry	HI – heat oil, add vegetables	MED to MED HI – finish cooking	Same as for Standard Burners

\* It is recommended that these foods are stirred occasionally.

## Using the Electric Griddle

### Description

(Available on some models)

The built-in griddle is made of restaurant-quality aluminum that is coated with a non-stick coating. This produces a surface with even heat that is easy to clean. A maple chopping block, stainless steel cover, and coated-aluminum grill plate are available as accessories and are purchased separately. The maple chopping block and stainless steel cover are sized to fit on top of the surface when the griddle is not being used. The coated-aluminum grill plate accessory is designed to replace the griddle plate. See the instructions that come with the grill plate accessory for more details.

The maple chopping block and stainless steel cover **must be removed** before turning the griddle on.

- The electric griddle element is rated 120 volts AC, 1,600 watts.



#### CAUTION

The griddle element is hot after use. Allow sufficient time for griddle components to cool before cleaning.

### Control Knob

- The griddle is electronically controlled with temperatures marked on the knob from 150°F to 500°F.
- There are no fixed settings on the knob.
- Press and turn the knob clockwise to the temperature setting.




Figure 23: Griddle Control Knob

### Preparing the Griddle

The griddle must be tilted slightly forward for optimum performance. See Installation Manual for procedure to check and adjust griddle for proper tilt of griddle plate. The griddle plate is tilted slightly from the factory, however during installation, the installer is responsible for leveling the product. The griddle plate should be washed with warm soapy water then rinsed with clear water prior to use. The griddle may be used without any butter, margarine or oil. However, a very small amount may be used to flavor foods.

Any utensil may be used on the griddle surface.

Care should be taken that the surface is not gouged when utensils are used.

### Griddle Grease Tray

- Push the tray under the front edge of the griddle overhang to catch grease or food residue.
- Clean the tray after every use. When removing the tray, use care so that the contents do not spill.

- After cooling, pour the grease into a grease resistant container for disposal.




Figure 24: Griddle Grease Tray

## Cooking on the Griddle

- Check that the grease tray is tucked under the griddle plate overhang.
- Turn the knob to the cooking temperature to preheat the griddle.
- Preheat 10 to 12 minutes.
- Add butter, margarine, oil or shortening if desired.

### NOTICE:

Griddle / Grill performance may vary if there is an excessive amount of airflow in the vicinity of the appliance. The excessive airflow could be from an air-conditioning register or ceiling fan blowing at the cooktop. This could create longer than normal heat-up time or it could cause the Griddle / Grill temperature to be higher or lower than the knob setting.

### Note:

Having a properly installed ventilation hood is not considered a source of excessive airflow.

## Griddle Cooking Recommendations

FOOD	SETTING
Eggs	325°F to 350°F (160°C to 180°C)
Bacon, Breakfast Sausage	375°F to 400°F (190°C to 200°C)
Toasted Sandwiches	350°F to 375°F (180°C to 190°C)
Boneless Chicken Breasts	375°F to 400°F (190°C to 200°C)
Boneless Pork Chops, 1" thick	375°F to 400°F (190°C to 200°C)
Steaks, 1" thick	400°F to 425°F (200°C to 220°C)
Ground Beef Patties (6 ounces)	375°F to 400°F (190°C to 200°C)
Hot Dogs	350°F to 375°F (180°C to 190°C)
Ham Slices, 1/2" thick	350°F to 375°F (180°C to 190°C)
Pancakes, French Toast	375°F to 400°F (190°C to 200°C)
Potatoes, Hash Browns	375°F to 400°F (190°C to 200°C)

## Using the Oven

### Bake

#### Tips for Bake

##### Preheating the Oven

Preheat the oven before cooking any foods, except large pieces of meat or poultry. See your recipe for preheating recommendation. Preheating time depends on the temperature setting and the number of racks in the oven.

##### Getting the Best Results

- Minimize opening the door:
  - Use a minute timer.
  - Use the interior oven light.

- Choose the right size utensil; use the utensil recommended in the recipe.
- Store the broiler pans outside the oven. An extra pan without food, affects the browning and cooking.
- The type of pan used affects the browning:
  - For tender, golden brown crusts, use light non-stick/anodized or shiny metal utensils.
  - For brown crisp crusts, use dark non-stick/anodized or dark, dull metal utensils or glass bakeware. These may require lowering the bake temperature 25°F.

## Bakeware Type

- Metal bakeware (with or without a non-stick finish), heat-proof glass, glass-ceramic, pottery, or other utensils are suitable for the oven.
- Suitable cookie sheets have a small lip on one side only. Heavy sheets or those with more than one side may affect the baking time.

## Bake Rack Positions

- Rack level positions in the oven are numbered like an elevator. Number one level is the lowest and number five level is at the top.




Figure 25: Oven Rack Positions

## Large Main Oven

### One Rack Baking

- The Bake mode is best for baking on one rack with rack level #3 used for most baked items. If the item is tall, such as an angel food cake, rack level #2 may be used. Pies are best baked on rack level #2 to make certain the bottom of the crust is done without over browning the top. When large pieces of meat or poultry are roasted, such as a prime rib of beef or a turkey, rack level #2 is the preferred rack.

### Two Rack Baking

- Rack levels #2 and #4 may be used when baking on two levels. Foods such as cookies and biscuits work well using these two racks. Casserole dishes may also be baked using these two levels.

### Three Rack Baking

- If three-rack baking is desired, the Convection Bake mode should be used.

## Secondary Oven (48" Models)

- Baking on rack #3 will result in the best product. When additional height is needed, rack #2 may be used. The use of rack #2 with pies will result in a crisp bottom crust without over baking the top.
- If two rack baking is desired in this small oven, use racks #2 and #5. For best results, stagger baking pans front to rear with the pan on rack #2 toward the rear and the pan on rack #5 toward the front.

## Bakeware Placement

- Allow at least 1" of space between the pans and the oven walls so heat can circulate around each pan.
- Stagger bakeware so that one is not directly above another. Allow 1-1/2" above and below each pan.

## Convection

### Cooking with Convection

There are many advantages to cooking with convection. In the convection system, a fan in the back of the oven moves heated air evenly around the oven. The moving air provides even heat so foods can be placed on any rack level with consistent results. Multiple racks of foods can be cooked or large quantities of foods can be cooked at the same time. Foods will cook thoroughly without having to rotate pans.

Low, shallow bakeware should be used with convection cooking. This allows the heated air to circulate around the food. Pans with high sides or pans that are covered are not suitable for convection cooking because high sides or lids prohibit the warm air from circulating around the food.

Your favorite pans and cookware can be used for convection cooking provided they have low sides to allow the heated air to circulate around the food. Any food cooked uncovered will brown evenly and form a nice crust. Foods in covered dishes (casseroles, pot roast) or delicate custards do not benefit from convection cooking.

### Convection Baking

Time can be saved by baking an entire batch of cookies at the same time. The cookies will bake evenly and be done all at once. The baking time may be shorter due to the warm circulating air. For small items such as cookies, check to see if they are done one to two minutes before the recipe time. For larger baked items such as cakes, check five to six minutes before the time indicated on the recipe.

Convection cooking of meat and poultry will result in foods that are brown and crispy on the outside and moist and

juicy on the inside. Large meat or poultry items may cook up to 30 minutes less than the suggested time so check them so they will not be over baked. A meat thermometer or an instant read thermometer will provide more accurate results than the "minute per pound" method. The larger the piece of meat or poultry, the more time you will save.

## Converting Conventional Baking to Convection Baking

To convert most recipes for baked items (cookies, cakes, pies, etc.); reduce the oven temperature by 25°F. For meats and poultry, the temperature should not be reduced. The same temperature recommended in recipes and cooking charts for meats and poultry should be used.

## Tips for Convection Bake

### Preheating the Oven

Preheat the oven before cooking. See your recipe for preheating recommendation. Preheating time depends on the temperature setting and the number of racks in the oven.

### Temperature Setting

When using Convection Bake, reduce the temperature recommended in the recipe by 25°F, although the temperature does not need to be reduced when cooking meats. When roasting meats, check internal temperature prior to time recommended by recipe to prevent over cooking.

### High Altitude Baking

When baking at high altitudes, in either BAKE or CONVECTION BAKE, recipes and baking times vary. For accurate information, write the Extension Service, Colorado State University, Fort Collins, Colorado 80521. There may be a cost for the bulletins. Specify the type of information you want (example: cakes, cookies, breads, etc.).

### Condensation

It is normal for a certain amount of moisture to evaporate from the food during any cooking process. The amount depends on the moisture content of the food. The moisture will condense on any surface cooler than the inside of the oven, such as the control panel.

## Rack Positions

### One Rack Baking

- When baking on one rack, best results are obtained in the bake mode (see Bake).
- When roasting a turkey or a large piece of meat, convection bake may be used. Rack #2 is the most appropriate rack.

### Two Rack Baking

- Racks #2 and #4 are most appropriate when using the convection bake mode. Cookie sheets should not be staggered but the cookie sheet on rack #2 should be placed directly under the one on rack #4. Stagger round cake pans.
- This may be used for cakes, cookies, biscuits and other foods for which two rack baking is desirable.
- When several casseroles, frozen pies or cakes are to be baked, use racks #2 and #4.
- These two racks can also be used for a large oven meal.

### Three Rack Baking

- When several sheets of cookies are to be baked, bake them on racks #1, #3 and #5. Place the baking sheets directly above each other on the respective racks to allow air to flow around the baking sheets.

### Bakeware Type

- Aluminum bakeware gives the best browning results.
- Cookie sheets with only two sides give the best results. Aluminum commercial half-sheets or professional cooking utensils may be used.

### Placement

- For better browning, utensils such as cookie sheets, jelly roll pans and rectangular baking pans should be placed crosswise on the rack with the shorter sides on the right and the left. This allows the air to circulate freely.
- When baking on more than one rack, stagger round cake pans but cookie sheets should not be staggered.



**CAUTION:**  
WHEN USING THE OVEN IN ANY MODE  
**Never use aluminum foil to cover the oven racks or to line the oven.** It can damage the oven and cause a fire hazard if heat is trapped under it. See page 4.

# Setting Bake/Convection Bake/Extended Bake

## Bake / Convection Bake

These cooking modes are for baking, roasting or warming using one, two or three racks.





Figure 26: Oven Controls for 36" Range

## To Set the Oven

1. Select **BAKE** mode or **CONVECTION BAKE** mode using the Mode Selector Knob.
2. Set oven temperature using the Temperature Selector Knob.
  - If using **CONVECTION BAKE**, set the Temperature Selector Knob 25°F below the temperature suggested in the recipe. No variation in temperature setting is necessary if roasting meats or poultry.
  - The convection fan turns on six (6) minutes after the oven is turned on if the **CONVECTION BAKE** mode is selected.
  - The **OVEN ON** and **PREHEATING** lights turn on.



- The oven is preheated to the set temperature when the **PREHEATING** light cycles off the first time.



- The **OVEN ON** light stays on during any active cooking mode, and remains on until either of the oven control knobs is turned to the **OFF** position.

### Note:

The interior oven light is operated by a separate switch that turns the light on and off, independent of any control setting.

## Extended Bake

This unique cooking mode is for assisting the user for compliance to Sabbath principles.

1. Select **EXTENDED BAKE** mode using the Mode Selector Knob.
2. Set oven temperature using the Temperature Selector Knob.
  - **PREHEATING PHASE** is the same as for other **BAKE** modes. Once the oven is preheated to the selected temperature, the twenty-two (22) minute Extended Bake cycle begins.
  - **ACTIVE PHASE** baking is as usual for nineteen (19) minutes, except during the last two (2) minutes, the **OVEN ON** and **PREHEATING** lights blink slowly (on 3 sec. / off 3 sec. together) to serve as a **NOTICE** for the final phase.



- **ACCESS PHASE (oven idle):**  
Once the two lights stop blinking (both remaining on), the final three (3) minutes allows the Sabbath user access to the oven without effecting a change in the operation of the range. The oven burner remains off during this phase.

### Automatic operation of the cooling blower

The cooling blower does not activate in any of the BAKE modes for temperature settings less than 425°F. For temperature settings of 425°F or greater, the cooling blower activates only after the oven reaches 425°F, while heating up to the set temperature. When the oven is turned off, the blower remains on until the oven temperature cools

to 375°F. Likewise for BROIL mode, the cooling blower activates only after the oven reaches 425°F, while heating up to broiling temperature.

#### Note:

This cooling process normally pushes heated air forward, through the air space above the top of the oven door.

DO NOT continue to use the oven if the cooling blower fails to activate while baking at temperature settings of 425°F or greater, or while broiling. Call a qualified service agency to repair the range.




Figure 27: Secondary Oven Controls for 48" Range

### To Set the Secondary Oven (48" Range)

1. Select **BAKE** mode using the Mode Selector Knob.
2. Set oven temperature using the Temperature Selector Knob.

- The **OVEN ON** and **PREHEATING** lights turn on.



- The oven is preheated to the set temperature when the **PREHEATING** light cycles off the first time.



- The **OVEN ON** light stays on during any active cooking mode, and remains on until either of the oven control knobs is turned to the OFF position.

#### Note:

The interior oven light is operated by a separate switch that turns the light on and off, independent of any control setting.

## Other Uses of Bake

### Slow Cooking and Low Temperature Uses of the Oven

In addition to providing perfect temperatures for baking and roasting, the oven can be used at low temperatures to keep hot, cooked foods at serving temperature, to dehydrate food and to warm plates.

Hot cooked foods can be kept at serving temperatures. Set the oven to bake and use the temperature suggested on the chart.

For best results, preheat the oven to the desired temperature.

Foods that need to be kept moist must be covered with a lid or aluminum foil.



### **WARNING:**

**FOOD SAFETY** — The United States Department of Agriculture advises: DO NOT hold foods at temperatures between 40°F to 140°F more than 2 hours. Cooking raw foods below 275°F is not recommended.

Suggested Temperature Recommendations to Keep Food Hot

FOOD	OVEN TEMPERATURE
Beef	150°F
Bacon	200° - 225°F

FOOD	OVEN TEMPERATURE
Biscuits and Muffins (covered)	175° - 200°F
Casserole (covered)	175° - 200°F
Fish and Seafood	175° - 200°F
Deep Fried Foods	200° - 225°F
Gravy or Cream Sauces (covered)	175°F
Lamb and Veal Roasts	175° - 200°F
Pancakes and Waffles (covered)	200° - 225°F
Potatoes Baked	200°F
Mashed (covered)	175°F
Pies and Pastries	175°F
Pizza (covered)	225°F
Pork	175° - 200°F
Poultry (covered)	175° - 200°F
Vegetables (covered)	175°F

## **Baking Recommendations**

FOOD	PAN SIZE	CONTROL TEMPERATURE SETTING (F.)	TOTAL SUGGESTED COOKING TIME
Cookies	12"x15" Cookie Sheet	375°	8 to 12 minutes
Layer Cakes	8" or 9" Round	350°	25 to 35 minutes
Sheet Cakes	9"x13" Pan	350°	30 to 40 minutes
Bundt™ Cakes	12 Cup	325°	60 to 75 minutes
Brownies or Bar Cookies	9"x9" Pan	325°	20 to 25 minutes
Biscuits	12"x15" Cookie Sheet	425° or Package Directions	10 to 15 minutes
Quick Bread	8"x4" Loaf Pan	350°	55 to 70 minutes
Muffins	12 cup Muffin Pan	425°	14 to 19 minutes
Fruit Pies	9" Diameter	425°	35 to 45 minutes
Fruit Cobblers	9"x9" Pan	400°	25 to 30 minutes
Yeast Bread, Loaves	8"x4" Loaf Pan	350°	25 to 30 minutes
Dinner Rolls	9"x13" Pan	375°	12 to 18 minutes
Cinnamon Rolls	9"x13" Pan	375°	25 to 30 minutes
Yeast Coffee Cake	12"x15" Cookie Sheet	375°	20 to 30 minutes

# Broil

## Getting the Best Results

- Preheat the gas broiler about 3 minutes before adding food.
- Defrost food before broiling.
- Keep door closed during broiling.
- Steaks should be more than 1" thick if rare meat is desired.
- Turn foods over only once, after half the total cooking time. It is not necessary to turn very thin foods (ham slices, fillets of fish, etc.). Liver slices must be turned over regardless of thickness.
- Use a minute timer. Set it for the minimum time to check the food.
- Center foods directly under the infrared burner for best browning.

## Rack Positions

Before turning on the oven, place the rack in the desired position. Center the broil pan directly under the infrared burner.

### Large Main Oven or Secondary Oven (48" Models)

- #4 — Use this rack position when broiling beef steaks, ground meat patties, ham steak and lamb chops 1 inch or less in thickness. Also, use when top browning foods.
- #3 — Use this rack position when broiling meat 1-1/8 inches or more in thickness, fish, poultry, pork chops, ham steaks 1 inch or more in thickness.
- #3 — Use this rack when broiling chicken quarters or halves.

## Utensils

- The porcelain enamel two-piece broil pan and grid is included with the range. **DO NOT** cover the slotted grid (top) with aluminum foil.
- Use metal or glass-ceramic bakeware when top browning casseroles, main dishes, or bread.
- **DO NOT** use heat-proof glass or pottery. This type of glassware cannot withstand the intense heat of the gas broiler.

## Broiling Using a Regular Meat Thermometer

For accurately determining the degree of doneness for a thick steak or chop (at least 1-1/2 inches thick), use a regular meat thermometer. Insert the point of the thermometer into the side of the meat to the center of the steak or chop.

For rare steaks, cook the first side to 90°F. For medium or well done steaks, cook the first side to 100°F. Turn and cook the second side to desired internal temperature.

### Note:

It is impossible to use the oven and the broiler simultaneously. When one is on, the other one cannot be turned on.

## Setting Broil

### Broil — Gas Oven

Only the infrared burner heats in the **BROIL** mode.

### Note:

Successful broiling requires constant exposure to high, intense heat.

### To Set the Oven to Broil

1. Place oven rack in desired position.
2. Set Mode Selector Knob to **BROIL**.
3. Set Temperature Selector Knob to **BROIL**.
4. Wait until **PREHEATING** light turns off, after approximately three (3) minutes.
5. Place food in oven at desired rack position.
6. The oven door must be closed when broiling in the oven.
  - Your Professional Range comes with a large two-piece broil pan. The slotted grid allows drippings to flow into the lower pan, away from the intense heat of the broil burner, minimizing spattering and smoking.

The **OVEN ON** light stays on during any **BROIL** mode, and remains on until either of the oven control knobs is turned to the **OFF** position.

### Automatic operation of the cooling blower:

For **BROIL** mode, the cooling blower activates only after the oven reaches 425°F, while heating up to the broiling temperature. When the broiler is turned off, the blower remains on until the oven temperature cools to 375°F.

**DO NOT** continue to use the broiler if the cooling blower fails to activate while broiling. Call a qualified service agency to repair the range.

### Note:

The interior oven light is operated by a separate switch that turns the light on and off, independent of any control setting.

# Broiling and Roasting Recommendations

All meats are placed on the broiler pan included with the range.

FOOD ITEM	RACK NUMBER	OVEN MODE	CONTROL TEMPERATURE SETTING (F)	APPROXIMATE COOKING TIME	SPECIAL INSTRUCTIONS AND TIPS
<b>BEEF</b>					
Ground Beef Patties, 1/2" thick	4	Broil	Broil	15 to 20 minutes	Broil until no pink in center
T-Bone Steak	4	Broil	Broil	12 to 20 minutes	Time depends on rareness of steak
Flank Steak	4	Broil	Broil	12 to 20 minutes	Rare to Medium Rare
Eye of Round Roast	3	Bake or Conv Bake	325°	20 to 25 min/lb	Small roasts take more minutes per pound; reduce time by using Conv Bake
<b>PORK</b>					
Loin Roast	3	Bake or Conv Bake	325°	20 to 25 min/lb	Cook until juices are clear
<b>POULTRY</b>					
Boneless Skinless Chicken Breasts	4	Broil	Broil	20 to 25 minutes	Cook until juices are clear
Chicken Thighs	3	Broil	Broil	25 to 30 minutes	Remove skin; Cook until juices are clear
Half Chickens	3	Broil	Broil	30 to 45 minutes	Turn with tongs; Cook until juices are clear
Roast Chicken	2	Bake or Conv Bake	350°	75 to 90 minutes	Do not stuff; reduce time by using Convection Bake
Turkey	2	Bake or Conv Bake	325°	20 to 25 min/lb	Do not stuff; reduce time by using Convection Bake

# Care and Maintenance

## Range Cleaning

### When Cleaning This Range:

1. Use the mildest cleaning procedure that will do the job efficiently and effectively. Some cleaners of the same type are harsher than others. Try on a small area first.
2. Always rub metal finishes in the direction of the polish lines for maximum effectiveness and to avoid marring the surface.
3. Use only clean soft cloths, sponges, paper towels, fibrous brushes, plastic, non-metal or steel wool soap pads for cleaning and scouring, as recommended on the chart.
4. Any part of this appliance can be cleaned with hot sudsy water. When rinsing is required, rinse thoroughly.
5. Always wipe dry immediately to avoid water marks.




### CAUTION



Avoid cleaning any part of the range while it is hot.


### Brand Names

The use of brand names is intended only to indicate a type of cleaner. This does not constitute an endorsement. The omission of any brand name cleaner does not imply its adequacy or inadequacy. Many products are regional in distribution and can be found in the local markets. It is imperative that all products be used in strict accordance with instructions on the package. The following chart gives directions for cleaning this range.

## Cleaning Recommendations

PART/MATERIAL	SUGGESTED CLEANERS	IMPORTANT REMINDERS
<b>Brass Burner Base and Cast Iron Cap</b>  	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hot sudsy water; rinse and dry thoroughly.</li><li>• Mild Abrasive Cleaners: Bon Ami®, Cameo® Aluminum and Stainless Steel Cleaner, Wright's® All Purpose Brass Polish.</li><li>• Liquid cleaners: Kleen King®.</li><li>• Stiff nylon bristle tooth brush to clean port openings.</li><li>• After cleaning, make sure that the burner cap is correctly seated on the burner base.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Do not scratch or gouge the port features of the brass burner base.</li></ul>
<b>Control Knobs / Metal Bezels / Chrome</b>  Please see Guide to Knob Identification and Location on page 11.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hot sudsy water; rinse and dry immediately.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Do not soak knobs.</li><li>• Do not force knobs onto wrong valve shaft.</li></ul>

PART/MATERIAL	SUGGESTED CLEANERS	IMPORTANT REMINDERS
<b>Exterior Finish/Back Guard / Stainless Steel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nonabrasive Cleaners: Hot water and detergent, ammonia, Fantastic®, Formula 409®. Rinse and dry immediately.</li> <li>Cleaner Polish: Stainless Steel Magic® to protect the finish from staining and pitting; enhances appearance.</li> <li>Hard water spots: Household vinegar.</li> <li>Mild Abrasive Cleaners: Siege Stainless Steel and Aluminum Cleaner, Kleen King® Stainless Steel liquid cleaner.</li> <li>Heat discoloration: Cameo®, Barkeepers Friend®, Zud®, Wright's® All Purpose Brass Polish.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stainless steel resists most food stains and pit marks providing the surface is kept clean and protected.</li> <li>Never allow food stains or salt to remain on stainless steel for any length of time.</li> <li>Rub lightly in the direction of polish lines.</li> <li>Chlorine or chlorine compounds in some cleaners are corrosive to stainless steel. Check ingredients on label.</li> </ul>
<b>Grates / Porcelain Enamel on Cast Iron</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nonabrasive cleaners: Hot water and detergent, Fantastic®, Formula 409®. Rinse and dry immediately.</li> <li>Mild abrasive cleaners: Bon Ami® and Soft Scrub®.</li> <li>Abrasive cleaners for stubborn stains: soap-filled steel wool pad.</li> <li>Lestoil® or other degreaser.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The grates are heavy; use care when lifting. Place on a protected surface.</li> <li>Blisters/ crazing/ chips are common due to the extreme temperatures on grate fingers and rapid temperature changes.</li> <li>Acidic and sugar-laden spills deteriorate the enamel. Remove soil immediately.</li> <li>Abrasive cleaners, used too vigorously or too often can eventually mar the enamel.</li> </ul>
<b>Griddle Grease Tray / Aluminum with non-stick coating</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the grease tray after each use.</li> <li>May be placed in dishwasher.</li> <li>Wash in detergent and hot water; rinse and dry.</li> <li>Stubborn soil: Soft Scrub®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empty grease tray after each use.</li> <li>Remove tray after grease has cooled. Be careful not to fill tray so full that grease is spilled.</li> </ul>

PART/MATERIAL	SUGGESTED CLEANERS	IMPORTANT REMINDERS
<b>Griddle</b> / Aluminum with non-stick coating 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove drip tray and discard grease into a grease resistant container for disposal. Wash drip tray in warm soapy water or place in dishwasher. Wipe griddle surface with warm soapy water then rinse with warm water. Wipe dry with a soft cloth.</li> <li>If food particles stick to the griddle plate, remove with a nylon scrubber or mild abrasive cleaner such as Soft Scrub®.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Never flood a hot griddle with cold water. This can warp or crack the aluminum plate.</li> </ul>
<b>Igniters</b> / Ceramic	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use a cotton swab dampened with water, Formula 409® or Fantastic®.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not use sharp tools to scrape igniters. They are fragile. If an igniter is damaged, it may not light the burner.</li> </ul>
<b>Surface Spill Trays / Main Top</b> Porcelain Enamel	<p>A cleaner such as Soft Scrub® may be used. Apply with a damp sponge or cloth according to the manufacturer's instructions. Rinse thoroughly and wipe dry with a soft cloth.</p> <p>If cleaners such as Bar Keeper's Friend®, Bon-ami®, Comet® or Ajax® are used, apply with a damp sponge or cloth according to the manufacturer's directions. Rub lightly as these cleansers may scratch the finish. Rinse thoroughly and wipe dry with a soft cloth.</p> <p>For burned on foods, soap filled fiber or steel wool pads such as S.O.S.® or Brillo® may be used. Dampen the pad and rub gently. Care must be taken as these may scratch the finish. Rinse thoroughly and wipe dry with a soft cloth.</p>	

PART/MATERIAL	CLEANING PRODUCTS/DIRECTIONS
<b>Broil Pan Grid/Bottom</b> Porcelain Enamel	<p>To loosen cooked on food, sprinkle empty hot grid and/or bottom with powdered laundry detergent or squirt with liquid detergent and cover with wetpaper towels. Allow to stand.</p> <p><b>Hot sudsy water.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wash, rinse thoroughly and dry.</li> </ul> <p><b>Cleaners:</b> Soft Scrub®.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apply with a damp sponge or cloth according to manufacturer's directions. Rinse and wipe dry.</li> </ul> <p><b>Powdered Cleanser:</b> Bon-ami®, Comet®, Ajax®.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apply with a damp sponge or cloth according to manufacturer's directions. Rub lightly, it may scratch the finish. Rinse thoroughly and wipe dry.</li> </ul> <p><b>Soap-filled fiber or steel wool pads:</b> S.O.S®, Brillo®.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dampen pad, rub lightly, it may scratch the finish. Rinse thoroughly and wipe dry.</li> </ul>
<b>Cavity</b> Porcelain Enamel on Steel	<p>Porcelain enamel is acid resistant, but not acid proof. Acid foods such as citrus juices, tomatoes, rhubarb, vinegar, alcohol or milk, should be wiped up and not allowed to bake onto the porcelain during the next use. Over a period of time, the porcelain may craze (get fine hairlike lines) This will not affect oven performance.</p> <p><b>Hot sudsy water.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wash, rinse thoroughly, and dry.</li> </ul> <p><b>Mild Cleaners:</b> Bon-ami®, ammonia, or ammonia and water, Soft Scrub®.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apply to a damp sponge or cloth. Rub lightly. Rinse thoroughly. Dry. If food has burned onto the oven and is difficult to remove, the spots can be soaked with a cloth saturated with household ammonia. Close the door and allow it to soak for an hour or two, or until the food soil can be easily removed with a damp soapy cloth or mild abrasive. A solution of about 3 tablespoons of household ammonia in a half cup of water may be placed in the warm oven over night. This will loosen hardened residue and spillage so that it may be easily wiped up. The ammonia solution may be added to warm water for a thorough wiping of the oven.</li> </ul>
<b>Front Frame</b> Stainless Steel	See Exterior Finish/Back Guard, page 29.

PART/MATERIAL	CLEANING PRODUCTS/DIRECTIONS
<b>Oven Racks and Rack Guides</b> Nickel Plated	<b>Hot sudsy water.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wash, rinse thoroughly, and dry.</li> </ul>
<b>Note:</b> The rack guides are removable, for cleaning using this procedure (see removal instructions on page 32).	<b>Cleaners: Soft Scrub®.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apply with a damp sponge or cloth according to manufacturer's directions. Rinse and wipe dry.</li> </ul>
	<b>Powdered Cleanser:</b> Bon-ami® Comet®, Ajax®. <ul style="list-style-type: none"> <li>Apply with a damp sponge or cloth according to manufacturer's directions. Rub lightly. Rinse thoroughly and wipe dry.</li> </ul>
	<b>Soap filled fiber or steel wool pads:</b> S.O.S®, Brillo®. <ul style="list-style-type: none"> <li>Dampen pad, rinse thoroughly, and dry.</li> </ul>
	<b>Harsh Cleaners:</b> Easy Off® Oven Cleaner.  <b>Note:</b> Some commercial oven cleaners cause darkening and discoloration. Test the cleaner on a small part of the rack and check for discoloration before cleaning the entire rack. <ul style="list-style-type: none"> <li>Apply a generous coating. Allow to stand for 10 to 15 minutes. Rinse thoroughly and wipe dry.</li> </ul> If the racks do not slide easily after being cleaned, dampen a paper towel with a small amount of cooking oil and rub it lightly over the siderails.
<b>Exterior, Frame, Handle, Heat Deflector</b> Stainless Steel	Use care to keep cleaners and water away from the door vents. If water or cleaners spill into the vents, water may streak the glass inside. See Exterior Finish/Back Guard / Stainless Steel, page 29.
<b>Interior</b> Porcelain Enamel	See Cavity, page 31.
<b>Seal</b> Door Gasket	<b>General Kitchen Cleaners:</b> Formula 409®, Fantastik®. <ul style="list-style-type: none"> <li>Spray on and blot dry with a cloth. Do not rub. Do not move, remove or damage mesh.</li> </ul>

#### Rack Guide removal, for cleaning:

1. Lift the front of rack guide to clear the heads of the two shoulder bolts at the front of the oven cavity.
2. Remove the front portion of the rack guide by pulling the guide's key slots over the shoulder bolts.
3. Pull the two rails out of the holes in the back of the oven cavity

#### Note:

The rack guides are designed to fit either side of the oven cavity.



# Do-It-Yourself Maintenance

## Oven Light Bulb Replacement



### CAUTION

Before replacing the light bulb, be certain the Oven Light Switch is in the off position. Let bulb and cover cool completely before touching. If the light bulb glass comes loose from the base, turn the power to the oven OFF at the circuit breaker panel, before attempting to remove the bulb base from the socket.

Replace only with a recommended light bulb designed for appliance oven use. DO NOT USE a standard household light bulb in any oven.

### To Replace the Light Bulb:

1. Make sure that oven light switch is in the **OFF** position .
2. Remove the light cover -  
With a flat-blade screwdriver in one hand, use the screwdriver as a small wedge to gently pry apart the glass cover from the metal housing and hold the glass in the other hand as it releases from the housing.
3. Remove the burned-out bulb. Replace it with a recommended appliance light bulb only. Do not touch bulb with fingers. Follow the bulb manufacturer's instructions.
4. Replace the glass cover by aligning it with the housing and pressing on both ends of the glass, with equal force, until the cover snaps into position. Avoid applying excessive force on the glass.

## Power Failure

- In the event of a power failure, only the standard burners can be lighted manually. It is necessary to light each standard burner individually.
- If the range's cooktop is being used when the power failure occurs turn all of the burner control knobs to the **OFF** position. The standard burners can be lighted by holding a match at the ports and turning the control knob to the  position. Wait until the flame is burning all the way around the burner cap before adjusting the flame to the desired height. The two ExtraLow® burners on the left side cannot be used during a power failure. Be sure to turn them **OFF** if a power failure occurs because they will not turn back on until the control knobs are turned **OFF** and then turned back on again. See "What to do if you Smell Gas", inside front cover.
- If you have low gas pressure, contact your gas company.

## Intermittent or Constant Igniter Sparking

Intermittent or constant sparking of the sealed gas surface burners can result from a number of preventable conditions. Eliminate these conditions as indicated in the chart.

SYMPTOM	CAUSE	REMEDY
Intermittent sparking	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ceramic igniter is wet or dirty.</li><li>• Burner ports are clogged.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Carefully dry or clean igniter.</li><li>• Clean ports on burner cap with a wire, a needle or straightened paper clip.</li></ul>
More than four clicks of igniter before lighting	<ul style="list-style-type: none"><li>• Improper fit of burner cap onto burner base.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Align burner cap properly on burner base.</li></ul>
Constant Sparking	<ul style="list-style-type: none"><li>• Range is not properly grounded.</li><li>• Electrical power supply is incorrectly polarized.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Refer to Installation Instructions. Have a qualified electrician ground the range properly.</li><li>• Refer to Installation Instructions. Have a qualified electrician ground the range properly.</li></ul>

# Before Calling For Service

Before calling for service, check the following to avoid unnecessary service charges.

## Be sure to check these items first:


- Is there a power outage in the area?
- Is the household fuse blown or the circuit breaker tripped?
- Is the range disconnected from the electrical supply?

## If the Burners do not Ignite

- Are the burner caps properly aligned and seated in the burner bases?
- Are the burner ports clogged?
- Is a fuse blown or is the circuit breaker tripped?
- Is the manual shut-off valve closed, preventing the flow of gas?

## Data Rating Label

The data rating label shows the model and serial number of your range. It is located on the frame, behind the oven door (See illustration).



**Figure 28: Rating Plate and Wiring Diagram Locations (oven door not shown)**

The electric wiring diagrams and schematics are attached behind the toe kick panel, and should not be removed except by a service technician. Replace after service.



## CAUTION:

Before removing the toe kick panel, disconnect the range from the electrical power supply. Reinstall the toe kick panel before reconnecting the range to the power supply and operating the range.

## Service Information

For handy reference, copy the information below from the data rating plate. Keep your invoice for Warranty validation.

Model Number

Serial Number

Date of Purchase

Dealer's Name

Dealer's Phone Number

Service Center's Name

Service Center's Phone Number

Also, enter this information on the Product Registration Form included with this product, then mail it to the indicated address.

# STATEMENT OF LIMITED PRODUCT WARRANTY

## What this Warranty Covers & Who it Applies to

The limited warranty provided by BSH Home Appliances Thermador in this Statement of Limited Product Warranty applies only to the Thermador appliance sold to you, the first using purchaser, provided that the Product was purchased:

- For your normal, household (non-commercial) use, and has in fact at all times only been used for normal household purposes.
- New at retail (not a display, "as is", or previously returned model), and not for resale, or commercial use.
- Within the United States or Canada, and has at all times remained within the country of original purchase.

The warranties stated herein apply only to the first purchaser of the Product and are not transferable.

Please make sure to return your registration card; while not necessary to effectuate warranty coverage, it is the best way for Thermador to notify you in the unlikely event of a safety notice or product recall.

## How Long the Warranty Lasts

Thermador warrants that the Product is free from defects in materials and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of purchase. The foregoing timeline begins to run upon the date of purchase, and shall not be stalled, tolled, extended, or suspended, for any reason whatsoever.

## Repair/Replace as Your Exclusive Remedy

During this warranty period, Thermador or one of its authorized service providers will repair your Product without charge to you (subject to certain limitations stated herein) if your Product proves to have been manufactured with a defect in materials or workmanship. If reasonable attempts to repair the Product have been made without success, then Thermador will replace your Product (upgraded models may be available to you, in Thermador's sole discretion, for an additional charge). All removed parts and components shall become the property of Thermador at its sole option. All replaced and/or repaired parts shall assume the identity of the original part for purposes of this warranty and this warranty shall not be extended with respect to such parts. Thermador's sole liability and responsibility hereunder is to repair manufacturer-defective Product only, using a Thermador-authorized service provider during normal business hours. For safety and property damage concerns, Thermador highly recommends that you do not attempt to repair the Product

yourself, or use an un-authorized service provider; Thermador will have no responsibility or liability for repairs or work performed by a non-authorized service. If you choose to have someone other than an authorized service provider work on your Product, THIS WARRANTY WILL AUTOMATICALLY BECOME NULL AND VOID. Authorized service providers are those persons or companies that have been specially trained on Thermador products, and who possess, in Thermador's opinion, a superior reputation for customer service and technical ability (note that they are independent entities and are not agents, partners, affiliates or representatives of Thermador). Notwithstanding the foregoing, Thermador will not incur any liability, or have responsibility, for the Product if it is located in a remote area (more than 100 miles from an authorized service provider) or is reasonably inaccessible, hazardous, threatening, or treacherous locale, surroundings, or environment; in any such event, if you request, Thermador would still pay for labor and parts and ship the parts to the nearest authorized service provider, but you would still be fully liable and responsible for any travel time or other special charges by the service company, assuming they agree to make the service call.

## Out of Warranty Product

Thermador is under no obligation, at law or otherwise, to provide you with any concessions, including repairs, pro-rates, or Product replacement, once this warranty has expired.

## Warranty Exclusions

The warranty coverage described herein excludes all defects or damage that are not the direct fault of Thermador, including without limitation, one or more of the following:

- Use of the Product in anything other than its normal, customary and intended manner (including without limitation, any form of commercial use, use or storage of an indoor product outdoors, use of the Product in conjunction with air or water-going vessels).
- Any party's willful misconduct, negligence, misuse, abuse, accidents, neglect, improper operation, failure to maintain, improper or negligent installation, tampering, failure to follow operating instructions, mishandling, unauthorized service (including self-performed "fixing" or exploration of the appliance's internal workings).
- Adjustment, alteration or modification of any kind.
- A failure to comply with any applicable state, local, city, or county electrical, plumbing and/or building codes, regulations, or laws, including failure to install the

product in strict conformity with local fire and building codes and regulations.

- Ordinary wear and tear, spills of food, liquid, grease accumulations, or other substances that accumulate on, in, or around the Product.
- Any external, elemental and/or environmental forces and factors, including without limitation, rain, wind, sand, floods, fires, mud slides, freezing temperatures, excessive moisture or extended exposure to humidity, lightning, power surges, structural failures surrounding the appliance, and acts of God.

In no event shall Thermador have any liability or responsibility whatsoever for damage to surrounding property, including cabinetry, floors, ceilings, and other structures or objects around the Product. Also excluded from this warranty are scratches, nicks, minor dents, and cosmetic damages on external surfaces and exposed parts; Products on which the serial numbers have been altered, defaced, or removed; service visits to teach you how to use the Product, or visits where there is nothing wrong with the Product; correction of installation problems (you are solely responsible for any structure and setting for the Product, including all electrical, plumbing or other connecting facilities, for proper foundation/flooring, and for any alterations including without limitation cabinetry, walls, floors, shelving, etc.); and resetting of breakers or fuses.

TO THE EXTENT ALLOWED BY LAW, THIS WARRANTY SETS OUT YOUR EXCLUSIVE REMEDIES WITH RESPECT TO PRODUCT, WHETHER THE CLAIM ARISES IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING STRICT LIABILITY, OR NEGLIGENCE) OR OTHERWISE. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, WHETHER FOR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR OTHERWISE, SHALL BE EFFECTIVE ONLY FOR THE PERIOD THAT THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS EFFECTIVE. IN NO EVENT WILL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, "BUSINESS LOSS", AND/OR PUNITIVE DAMAGES, LOSSES, OR EXPENSES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELLING EXPENSES IN EXCESS OF DIRECT DAMAGES WHICH ARE DEFINITIVELY CAUSED EXCLUSIVELY BY THERMADOR, OR OTHERWISE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AND SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

No attempt to alter, modify or amend this warranty shall be effective unless authorized in writing by an officer of BSH.

# Table des matières

<b>Concernant ce guide</b> .....	<b>1</b>	<b>Utilisation de la table de cuisson</b> .....	<b>21</b>
Présentation de ce guide .....	1	Cuisson au four .....	21
<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>	Convection .....	22
<b>Sécurité</b> .....	<b>2</b>	Réglages de cuisson/cuisson par convection/cuisson prolongée .....	24
Instructions de sécurité importantes .....	2	Autres utilisations du four .....	26
<b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ DESTINÉES À ÉVITER LES BLESSURES</b> .....	<b>4</b>	Conseils de cuisson au four .....	27
<b>Avant de commencer</b> .....	<b>7</b>	Broil (Gril) .....	27
Avant d'utiliser la cuisinière pour la première fois .....	7	Réglage du grilloir .....	28
<b>Description</b> .....	<b>9</b>	Conseils de cuisson – grillade et rôtis .....	29
Identification du modèle et des pièces — Cuisinière 48 po .....	9	<b>Entretien et nettoyage</b> .....	<b>30</b>
Identification du modèle et des pièces — Cuisinière 36 po .....	10	Nettoyage de la cuisinière .....	30
Identification du modèle et des pièces — Cuisinière 30 po .....	11	Conseils de nettoyage .....	30
<b>Utilisation de la cuisinière</b> .....	<b>11</b>	Entretien à faire soi-même .....	35
Récipients recommandés .....	16	<b>Avant d'appeler le service technique</b> .....	<b>36</b>
Récipients pour spécialités .....	17	ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT .....	37
Recommandations de cuisson .....	17		
Conseils de cuisson avec les brûleurs de la table de cuisson .....	18		
Utiliser la plaque chauffante .....	20		
Recommandations de cuisson sur la plaque chauffante .....	21		

Cet appareil électroménager de Thermador est fait par

BSH Home Appliances Corporation

5551 McFadden Ave.

Huntington Beach, CA 92649

Questions ?

1-800-735-4328

[www.thermador.com](http://www.thermador.com)

Nous attendons de vos nouvelles !



# Concernant ce guide

## Présentation de ce guide

Ce guide comprend plusieurs sections :

- “Sécurité” La section Sécurité donne les précautions de sécurité importantes. Lire cette section avant d'utiliser ce nouvel appareil.
- Les sections “*Utilisation de la cuisinière*” et “*Utilisation de la table de cuisson*” décrivent comment utiliser l'appareil afin d'en assurer une longue vie.

- “Entretien et nettoyage” La section Entretien et Nettoyage décrit la façon de nettoyer et d'entretenir l'appareil.
- “Avant d'appeler le service technique” La section Avant d'appeler le service technique comprend le guide de dépannage et la garantie.

Avant d'utiliser cet appareil, lisez ce guide. Portez une attention spéciale à *la section Sécurité* au début du guide.

## Introduction



### AVERTISSEMENT :

L'information fournie dans le présent manuel doit être rigoureusement suivie, sous risque d'incendie ou d'explosion susceptible d'entraîner des dommages,

- N'entreposez pas et n'utilisez pas d'essence ou d'autres produits inflammables à proximité de la cuisinière ou de tout autre appareil.
- **SI VOUS DÉTECTEZ UNE ODEUR DE GAZ**
  - N'allumez aucun appareil.
  - Ne touchez pas aux interrupteurs électriques.
  - N'utilisez pas les téléphones du bâtiment.
  - appelez immédiatement votre compagnie de gaz de chez un voisin. Suivez les instructions de la compagnie.
  - Si vous n'arrivez pas à contacter votre compagnie de gaz,appelez les pompiers.
- L'installation et les réparations doivent être réalisées par un installateur qualifié, un centre de réparation agréé ou la compagnie de gaz.



### AVERTISSEMENT



- Toutes les cuisinières peuvent basculer.
- Des personnes peuvent être blessées.
- Installez les dispositifs antibasculement fournis avec la cuisinière.

AFIN DE DIMINUER LES RISQUES DE BASCULEMENT, INSTALLEZ UN DISPOSITIF ANTIBASCULE. ASSUREZ-VOUS QUE LE DISPOSITIF ANTIBASCULE EST FIXÉ CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. REMARQUE : IL EST NÉCESSAIRE D'INSTALLER UN DISPOSITIF ANTIBASCULE AVEC TOUTES LES CUISINIÈRES DE 30 ET DE 36 PO; DANS LE CAS DES CUISINIÈRES

Les cuisinières Thermador Professional® sont des appareils monoblocs disponibles en plusieurs configurations. Tous les modèles comprennent une table de cuisson au gaz et un four au gaz à convection autonettoyant de dimension professionnelle avec un gril. La cuisinière de 48 po est offerte avec un four secondaire ayant une capacité de grillage.

Le présent manuel contient d'importants renseignements sur l'utilisation et l'entretien de tous les modèles de cuisinières Thermador Professional®. Pour utiliser ce manuel, vous devez connaître le numéro du modèle de votre cuisinière puisque certains renseignements ne s'appliquent qu'à certains modèles. Ce numéro se trouve sur l'étiquette signalétique de votre cuisinière à l'emplacement indiqué à la page 36. L'information contenue dans les pages suivantes énumère les différents modèles de cuisinières et leurs caractéristiques.

# Sécurité



## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Exigences pour l'installation de l'alimentation au gaz et électrique et Instructions pour mise à la terre

#### LISEZ ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT :

##### Vérification du type de gaz

Vérifiez le type de gaz fourni sur les lieux d'installation. L'appareil doit être raccordé au type de gaz pour lequel il est certifié. Les tables de cuisson proviennent d'usines certifiées pour une utilisation au gaz naturel ou au gaz propane. Assurez-vous que l'appareil correspond au type de gaz disponible. Consultez la fiche signalétique du produit que vous trouverez à l'endroit indiqué à la page 36.



#### MISE EN GARDE :

Si l'appareil est alimenté au gaz propane, assurez-vous que le réservoir de propane est équipé de son propre détendeur en plus du détendeur de la cuisinière. **La pression maximale d'arrivée du gaz pour cet appareil ne doit pas dépasser 34,9 mb (14 po, C.E.) entre le réservoir de propane et le détendeur.**

#### Important :

Toutes les cuisinières doivent être installées avec une plaque de protection. Le modèle 30 po est doté d'un dosseret bas et les modèles 36 po et 48 po sont doté d'une garniture d'îlot. D'autres dosserets disponibles peuvent être commandés séparément et installés à l'arrière de la cuisinière. Le trois choix de modèles sont : plaque de protection basse, une plaque de protection à étagère de casserole et garniture d'îlot encastrée. Avant d'utiliser la cuisinière, assurez-vous que le bon dosseret a été posé. N'utilisez PAS un dosseret qui n'est pas conçu pour le modèle de cuisinière. Consultez les instructions d'installation fournies avec l'appareil pour plus d'information.

#### Modèles à gaz 30 po :

120 volts, 60 Hz, Circuit électrique de 10 A requis.

#### Modèles à gaz 36 po :

120 volts, 60 Hz, Circuit électrique de 10 A requis. Modèle 36 po avec grille électrique - Circuit électrique de 20 A requis.

#### Modèles à gaz 48 po avec plaque chauffante:

120 volts, 60 Hz, Circuit électrique de 20 A requis.



#### AVERTISSEMENT :

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA FICHE ÉLECTRIQUE DE LA PRISE MURALE AVANT D'EFFECTUER DES RÉPARATIONS SUR LA CUISINIÈRE.

Il est conseillé de réserver un circuit électrique dédié à cet appareil.

L'utilisation d'appareils de cuisson au gaz produit de la chaleur et de l'humidité.



#### MISE EN GARDE :

POUR VOTRE SÉCURITÉ PERSONNELLE, CET APPAREIL DOIT ÊTRE CONNECTÉ À UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POLARISÉE AVEC UNE MISE À LA TERRE ADÉQUATE.



#### AVERTISSEMENT :

Pour éviter les risques de brûlures ou d'incendie, un dosseret conçu spécifiquement pour la cuisinière doit être installé chaque fois que la cuisinière est utilisée.

Consultez les exigences d'alimentation électrique et de mise à la terre dans les Instructions d'installation.

L'utilisateur est tenu de faire raccorder cet appareil à l'alimentation électrique par un électricien qualifié, conformément au Code national de l'électricité et/ou à la réglementation locale.



# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



## AVERTISSEMENT – TOUS LES MODÈLES :

### EN CAS DE PANNE ÉLECTRIQUE

Si, pour une raison quelconque, un bouton de commande de gaz est allumé et qu'il n'y a pas d'électricité pour actionner les allumeurs électroniques des brûleurs de la table de cuisson, positionnez le bouton à OFF puis attendez 5 minutes que le gaz se dissipe avant d'allumer manuellement les brûleurs.

Pour allumer manuellement les brûleurs, tenez une allumette allumée près de l'orifice des brûleurs puis tournez le bouton de commande

du gaz à . Vous pouvez utiliser les brûleurs de la table de cuisson pendant une panne d'électricité, mais vous devrez les allumer avec une allumette.

NE tentez PAS d'allumer les deux brûleurs de gauche à la main. Ces brûleurs sont dotés de la fonction ExtraLow® et ne peuvent être allumés à la main.

## ESSAIS CONFORMES À :

- La norme américaine ANSI Z21.1 régissant les appareils électroménagers à gaz
- La norme américaine UL858 régissant les cuisinières électriques domestiques.
- La norme canadienne CAN/CSA-22.2 No. 61-89 régissant les cuisinières domestiques.
- La norme canadienne CAN/CGA1.1-M81 régissant les cuisinières à gaz domestiques.

Consultez la réglementation locale du bâtiment applicable dans votre région pour connaître la bonne méthode d'installation. S'il n'y a pas de réglementation, cet appareil doit être installé conformément au Code national américain sur les gaz combustibles N° Z223.1/NFPA54 et au Code américain de l'électricité ANSI/NFPA no 70, ou bien au Code canadien Can - B149 régissant l'installation des appareils à gaz naturel et propane et à la section 1 du code électrique canadien C22.1.

Il incombe au propriétaire et à l'installateur de déterminer si des exigences et/ou des normes additionnelles s'appliquent à l'installation spécifique.



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ DESTINÉES À ÉVITER LES BLESSURES

Votre cuisinière Thermador Professional® a été conçue pour être un appareil fiable et sécuritaire si elle est bien entretenue. Néanmoins, il est nécessaire d'être très prudent lorsqu'on utilise cette cuisinière de gamme professionnelle, car ce type d'appareil produit une chaleur intense qui peut augmenter les risques d'accidents. L'utilisation d'appareils de cuisine doit se faire conformément aux consignes élémentaires de sécurité, y compris ce qui suit :

Lisez attentivement le présent manuel d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser votre nouvelle cuisinière afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessures.

L'installation et l'entretien doivent être correctement effectués. Lisez les Instructions d'installation fournies avec ce produit. Faites installer la cuisinière avec une mise à la terre par un électricien qualifié.

Demandez à l'installateur de vous montrer où est placé le robinet d'alimentation du gaz pour savoir où et comment couper l'arrivée de gaz à la cuisinière.

Ne réparez et ne remplacez aucune pièce de l'appareil. Sauf sous recommandation expresse du présent manuel, toute autre réparation doit être effectuée par un technicien qualifié.

Ne laissez pas d'enfants seuls ou sans surveillance dans une pièce où des appareils fonctionnent. Il est strictement interdit de s'asseoir ou de monter sur une partie quelconque de l'appareil. Si des enfants sont autorisés à l'utiliser, ils doivent être surveillés de très près.



## AVERTISSEMENT :

Ne rangez pas d'objets attirant l'attention des enfants au-dessus ou derrière la cuisinière. Ils risqueraient d'y monter pour s'en emparer et pourraient être gravement blessés.

Lorsque les enfants sont suffisamment âgés pour faire fonctionner l'appareil, il incombe aux parents ou tuteurs légaux de s'assurer que des pratiques sécuritaires sont observées.

N'utilisez jamais la cuisinière ou le four comme espace de rangement. Les matériaux inflammables pourraient prendre feu et les objets en plastique pourraient fondre ou s'enflammer.

N'accrochez rien sur l'appareil et ne mettez rien contre le four. Certains tissus sont facilement inflammables et pourraient prendre feu.

Si la cuisinière est placée près d'une fenêtre, assurez-vous que les courants d'air ne peuvent pas pousser les rideaux jusqu'au dessus ou à proximité des brûleurs; ils pourraient prendre feu.

Ayez un extincteur approprié à portée de main, visible et facilement accessible près de l'appareil. **N'UTILISEZ PAS D'EAU SUR DES GRAISSES QUI PRENNENT FEU.**

Éteignez l'appareil et éteignez les flammes avec du bicarbonate de soude ou un extincteur de poudre sèche ou de mousse.

Les vêtements, les poignées et mitaines ou autres matériaux inflammables ne doivent pas toucher ni être placés à proximité des éléments de la cuisinière, des brûleurs ou des grilles de brûleurs tant qu'ils ne sont pas refroidis. Les tissus peuvent prendre feu et provoquer des blessures.

N'utilisez que des poignées et mitaines sèches : les poignées et mitaines mouillées ou humides posées sur des surfaces chaudes peuvent provoquer des blessures dues au dégagement de vapeur. N'utilisez pas de serviettes ni de chiffons volumineux au lieu des poignées et mitaines. Ne posez pas les poignées ou mitaines sur des éléments chauds, des brûleurs chauds ou des grilles de brûleurs.

Pour votre sécurité personnelle, portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de manches tombantes quand vous utilisez cet appareil. Certains tissus synthétiques sont extrêmement inflammables et ne devraient pas être portés pour cuisiner.

N'utilisez pas de papier d'aluminium pour couvrir des parties du four ou de la cuisinière. Le papier d'aluminium peut provoquer un incendie ou une décharge électrique ou encore obstruer la circulation de l'air de combustion et de ventilation. L'aluminium est un excellent isolant et la chaleur y sera emprisonnée, ce qui nuirait au fonctionnement de la cuisinière, et est susceptible d'endommager les revêtements du four ou de la cuisinière.



## AVERTISSEMENT :

NE couvrez JAMAIS les fentes, trous ou passages au fond du four ou une grille avec des matériaux comme de l'aluminium. Ceci obstrue le débit d'air dans le four et peut causer un empoisonnement au monoxyde de carbone. Les doublures en aluminium peuvent capter la chaleur et causer un risque d'incendie.



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ DESTINÉES À ÉVITER LES BLESSURES



## AVERTISSEMENT — DANGER DE BASCULEMENT :

- Toutes les cuisinières peuvent basculer et blesser quelqu'un. Pour éviter un basculement accidentel, elles doivent être fixées au sol, au mur ou à une armoire à l'aide du dispositif antibasculement qui vous est fourni.
- L'appareil risque de basculer s'il n'est pas installé conformément à ces instructions.
- En déplaçant la cuisinière pour nettoyage, réparation ou autre raison, assurez-vous que le dispositif antibasculement est bien enclenché lorsque vous repoussez la cuisinière contre le mur. Sinon, dans le cas d'une utilisation anormale (personne montant, s'asseyant ou s'appuyant sur une porte ouverte), la cuisinière risque de basculer. Cela peut entraîner des blessures corporelles dues aux liquides chauds renversés ou au poids de la cuisinière.



## AVERTISSEMENT :

**Cet appareil a été conçu pour un usage culinaire.** Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'utiliser le four ou la table de cuisson pour chauffer une pièce. Cela pourrait endommager les composantes de la table de cuisson ou du four.



## AVERTISSEMENT :

N'utilisez JAMAIS cet appareil pour chauffer ou réchauffer une pièce. Ceci peut causer un empoisonnement au monoxyde de carbone et surchauffer l'appareil.

Quand vous utilisez la table de cuisson : **NE TOUCHEZ PAS LES GRILLES DES BRÛLEURS OU LES ZONES À PROXIMITÉ.** Les zones entourant les brûleurs peuvent chauffer suffisamment pour causer des brûlures.

Ne laissez jamais la cuisinière sans surveillance **quand vous utilisez une flamme forte.** Les débordements produisent de la fumée et des éclaboussures de graisse qui peuvent s'enflammer. Par ailleurs, si certaines flammes s'éteignent, du gaz s'échappera dans la pièce. Au sujet des fuites de gaz, consultez l'intérieur de la page couverture.

**Seuls certains types de récipients en verre, en vitrocéramique résistant à la chaleur, en céramique, en**

**terre cuite ou en céramique vitrifiée peuvent être utilisés sur les brûleurs de la cuisinière.** Ce type de récipients peut se casser sous l'effet de brusques changements de température. N'utilisez que des réglages de flamme bas ou moyen et respectez les indications du fabricant.

Ne faites pas chauffer de récipients fermés; **la pression s'accumulant dans le récipient pourrait le faire éclater.**

Lorsque vous cuisinez, réglez les boutons des brûleurs de sorte que la flamme ne chauffe que le fond du récipient sans déborder sur les côtés.

Évitez d'utiliser une flamme forte avec un récipient plus grand que la grille ou couvrant plusieurs brûleurs, comme une plaque, pendant une durée prolongée. Cela peut nuire à la combustion et produire des émanations dangereuses.

Veillez à ce que les courants d'air provenant de ventilateurs ou de bouches d'aération ne poussent pas de matériaux inflammables vers les flammes et n'atteignent pas les flammes, qui pourraient alors s'étendre au-delà des bords du récipient.

Utilisez toujours des récipients à fond plat suffisamment larges pour couvrir le brûleur. Les récipients trop petits laissent une partie de la flamme à découvert, ce qui peut enflammer des vêtements.

Les casseroles qui sont grandes, les plaques à biscuits, etc. ne doivent jamais être utilisées sur la surface de cuisson.

N'utilisez pas de produits d'entretien inflammables pour nettoyer la cuisinière.

Pour réduire les risques de brûlure, d'inflammation de matériaux inflammables et de renversements accidentels, placez les poignées des récipients vers l'intérieur pour qu'elles ne dépassent pas sur les plans de travail contigus, les zones de préparation ou le bord de la table de cuisson de la cuisinière.

Tenez la poignée du récipient pour l'empêcher de bouger quand vous brassez les aliments.

N'utilisez **PAS** de casseroles ou de poêlons sur le gril et la plaque.

N'utilisez pas la plaque de gril pour cuire des viandes très grasses ou des produits favorisant la production de flambées.



# CONSIGNES DE SÉCURITÉ DESTINÉES À ÉVITER LES BLESSURES

**La table à découper en option doit être ôtée** avant d'utiliser la plaque de cuisson ou les brûleurs avoisinants.

**LA GRAISSE EST INFLAMMABLE.** Laissez la graisse chaude refroidir avant de la nettoyer. Évitez de laisser les restes de graisse s'accumuler. Nettoyez après chaque usage.

Pour que les brûleurs s'allument et fonctionnent correctement, les orifices d'allumage doivent être propres. Nettoyez-les après un débordement ou si le brûleur ne s'allume pas uniformément avec l'allumeur électronique. Consultez la « Conseils de nettoyage » à la page 30.



## AVERTISSEMENT :

Après un renversement ou une éclaboussure, éteignez le brûleur et nettoyez le pourtour et les orifices. Vérifiez le fonctionnement après le nettoyage.

**Nettoyez la cuisinière avec précaution.** Évitez les brûlures par la vapeur; n'utilisez pas d'éponge ou de chiffon mouillé pour nettoyer la cuisinière quand elle est chaude. Certains produits d'entretien dégagent des fumées toxiques s'ils sont appliqués sur une surface chaude. Suivez les indications fournies par le fabricant du produit d'entretien.

Assurez-vous que tous les boutons de la table de cuisson sont éteints et que la table de cuisson est froide avant d'utiliser un produit d'entretien en aérosol sur ou à proximité de celle-ci. Le produit chimique vaporisé peut, en présence de chaleur, prendre feu ou corroder les pièces métalliques.

Quand vous utilisez le four : **NE TOUCHEZ PAS À L'ÉLÉMENT DU GRILLOIR, AUX SURFACES INTERNES DU FOUR OU À LA ZONE EXTERNE ENTOURANT LA PORTE.** Les surfaces intérieures du four chauffent suffisamment pour causer des brûlures. Le déflecteur de chaleur, qui éloigne la chaleur de la table de cuisson et de l'enjoliveur du dessus et des côtés de la porte du four, sera également chaud pendant l'utilisation du four.

**Placez les grilles dans le four à la position voulue pendant qu'il est froid.** Si vous devez déplacer une grille alors que le four est chaud, les ustensiles ne doivent pas entrer en contact avec le brûleur à infrarouges.

Soyez prudent quand vous ouvrez la porte du four; **laissez l'air chaud et la vapeur s'échapper avant d'introduire ou de retirer les aliments.**

**Vous ne devez pas nettoyer, frotter, endommager, déplacer ni ôter le joint de la porte.** Il est essentiel pour une bonne étanchéité pendant la cuisson. Si le joint est usé ou très sale, le remplacer pour assurer une bonne étanchéité.

**N'OBSTREUEZ PAS** le débit d'air de combustion ou de ventilation.

Pour des raisons de sécurité et pour ne pas endommager l'appareil, ne vous asseyez pas, ne montez pas et ne vous appuyez pas sur la porte du four.

**Toutes les réparations doivent être effectuées par des techniciens agréés**, qui devront déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique avant de le réparer.

Assurez-vous de bien entendre le ventilateur de refroidissement lorsque le four est réglé sur les fonctions de grilloir ou de cuisson (après le préchauffage – Voir « Fonctionnement automatique de la soufflerie de refroidissement » à la page 25.). Si le ventilateur ne marche pas, n'utilisez pas le four. Appelez votre Centre de service agréé pour réparation.

Pour éviter le risque d'incendie, il faut éviter l'accumulation de graisse en nettoyant la hotte et les filtres fréquemment.

En cas d'incendie ou si vous flambez intentionnellement des alcools sur la table de cuisson, suivez les instructions du fabricant de la hotte.

Faire attention en cuisinant avec de l'alcool (ex. : rhum, brandy, bourbon) dans le four. L'alcool s'évapore à de hautes températures, ce qui entraîne le risque que les vapeurs d'alcool puissent prendre feu dans le four. Utilisez seulement une petite quantité d'alcool avec les aliments et ouvrez la porte du four avec précaution.



## AVERTISSEMENT :

Pour éviter les risques de brûlures ou d'incendie, un dosseret conçu spécifiquement pour la cuisinière doit être installé chaque fois que la cuisinière est utilisée.

## AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT:

La loi sur l'eau potable et les toxines de Californie (California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act) requiert du gouverneur de la Californie de publier une liste des substances reconnues par l'état comme pouvant causer le cancer, malformation ou autres problèmes de reproduction et demande aux compagnies d'aviser le consommateur d'une exposition potentielle à de telles substances.

Le brûlage de combustible de cuisson à gaz et l'élimination de la saleté pendant l'autonettoyage peuvent générer des sous produits pouvant être sur la liste. L'exposition à ces substances peut être minimisée en:

1. proposant une bonne ventilation lors de la cuisson au gaz;
2. faisant fonctionner l'appareil conformément aux instructions de ce guide.

Ne rangez pas de produits, vapeurs chimiques corrosifs, inflammables, des produits non alimentaires près ou dans cet appareil, lequel est spécifiquement conçu pour réchauffer ou faire cuire des aliments. L'utilisation de produits chimiques corrosifs pendant la cuisson peut endommager l'appareil et causer des blessures. L'utilisation de produits chimiques corrosifs pendant que l'appareil chauffe ou se nettoie endommagera l'appareil et pourrait entraîner des blessures.

## Avant de commencer

### Avant d'utiliser la cuisinière pour la première fois

Assurez-vous que vous avez tous ces éléments:

**Table 1: Accessoires et pièces de cuisinière**

DESCRIPTION	30po 4-brûleurs	36po 4 brûleurs avec plaqué	36po 6-brûleurs	48po 6 brûleurs avec plaqué
Grilles de four, four principal	3	3	3	3
Grilles de four, four secondaire				2
Lèchefrite en deux pièces*	1	1	1	2
Chapeaux de brûleurs en étoile	4	4	6	6
Grille centrale	1			
Grilles de brûleurs	2	2	3	3
Boutons de commande	5	6	7	9
Plaque chauffante avec revêtement en aluminium		1		1
Carte d'enregistrement du produit	1	1	1	1
Dosseret	1**	1***	1***	1***
Instructions d'installation	1	1	1	1
Guide d'utilisation et d'entretien	1	1	1	1

\*Tous les modèles sont équipés d'une lèchefrite 2 pièces en porcelaine émaillée pour le four. Tous les modèles de 48 po sont aussi équipés d'une petite lèchefrite 2 pièces pour le four secondaire.

\*\* Le modèle de 30 po est vendu avec un dosseret bas de 6 po.

\*\*\* Les modèles de 36 po et de 48 po sont vendus avec une garniture d'ilot. Veuillez consulter les Avertissement en ce qui concerne l'espace nécessaire derrière la cuisinière lorsqu'une garniture d'ilot est utilisée.

**Retirez tous les matériaux d'emballage et les étiquettes provisoires du four et de la table de cuisson.**

1. Assurez-vous que vous avez tous les éléments énumérés à Tableau 1.
2. **Notez les numéros de modèle et de série à la page 36. Consultez l'étiquette signalétique.** Ces numéros peuvent être utilisés à des fins de contact avec le service à la clientèle. Notez-les également sur la carte d'enregistrement du produit fournie avec l'appareil et retournez cette dernière à l'adresse indiquée.
3. **Accessoires optionnels:** Grilles de four coulissantes (toutes les tailles), plaque de gril, trousse de boutons noirs, trousse de boutons bleus, planche à découper, couvercle de grille, anneau support pour wok et autres accessoires en vente chez votre détaillant Thermador.



#### **AVERTISSEMENT :**

Pour contribuer à éviter les brûlures, ne retirez ni ne repositionnez JAMAIS les grilles pendant que le four fonctionne ou lorsqu'il refroidit.

4. **Placez correctement les grilles dans le four.** La position adéquate des grilles dépend de la recette et du mode de cuisson. Les positions des grilles dans le four sont numérotées de bas en haut, comme un ascenseur. La position n° 3 est la plus fréquemment utilisée. Introduisez les grilles à la position voulue avant d'allumer le four.




Figure 1 : Positions des grilles dans le four

#### **5. Grilles de four coulissantes**

Cette cuisinière Thermador est dotée de 3 grilles coulissantes pouvant être tirées et poussées dans le four avec un minimum d'effort, même avec une grosse dinde ou un gros rôti. Si votre cuisinière est un modèle de 48 po, le four secondaire est équipé de deux grilles coulissantes.

- **Mettre les grilles dans le four:**

pour insérer une grille dans le four, maintenir la grille avec le rail arrière vers l'arrière. Placer les crochets de sécurité sous le devant des guides. Pousser la grille dans le four, soulevant les butées

sur le devant des guides. Faire glisser la grille en position.

Au moment de placer les aliments sur la grille, tirer la grille jusqu'à la position de butée. Les grilles sont conçues pour se bloquer et ne pas s'incliner lorsqu'elles sont dans une position complètement déployée.

- **Retirer les grilles du four:**

pour enlever la grille ou la repositionner, tirer la grille vers l'avant du four. Soulevez le devant de la grille par-dessus les butées de sécurité et tirer hors du four.

- Placer les grilles à la position désirée avant de mettre le four en circuit.





Figure 2 : Grilles de four coulissantes

#### **Vue latérale de la grille du four sur le guide:**



#### **IMPORTANT :**

Lorsque vous mettez la grille coulissante dans le four, assurez-vous que les supports avant des guides reposent dans les larges fentes des coins avant de la grille, comme illustré. Il est nécessaire de tenir la grille en bonne position jusqu'à son insertion complète dans le four.

Figure 3 : Vue latérale de la grille du four

6. **Assurez-vous que les chapeaux des brûleurs sont bien posés dans les bases sur la table de cuisson.** Allumez chaque brûleur pour vérifier la couleur de la flamme. Consultez la page 15 pour plus de détails.



## MISE EN GARDE :

N'utilisez jamais de papier d'aluminium pour recouvrir les grilles du four ou garnir le four. N'enlevez pas le brûleur à infrarouge du four à gaz.

### Remarque :

Pendant le processus de refroidissement, il est normal que l'air chauffé soit poussé dans la pièce lorsqu'on ouvre le four.

Avant de cuire ou griller pour la première fois, **le four et le grilloir doivent être allumés pour brûler les graisses utilisées lors de la fabrication de l'appareil.** Allumez le four à une température de 230 °C (450 °F) de 20 à 30 minutes; placez ensuite le bouton à BROIL pour une même durée. Vous pouvez mettre la hotte en marche pendant ce temps. Il est à noter qu'il est normal qu'une petite quantité de fumée soit visible de la cuisinière au moment de la première utilisation. Veuillez lire « Entretien et nettoyage » à la page 30 avant de nettoyer les grilles du four.

# Description

## Identification du modèle et des pièces — Cuisinière 48 po

### Légende du modèle 48 po

1. Plaque de protection à étagère de casserole 55,9 cm (22"), bas 9 po ou garniture d'îlot encastrée (Étagère pour casserole et dosseret bas vendus séparément)
2. Grilles de brûleurs et brûleurs
3. Plaque chauffante
4. Bouton de commande, brûleurs ExtraLow® (2)
5. Boutons de commande et brûleurs standards (4)
6. Bouton de commande, plaque chauffante (1)
7. Sélecteurs de température du four, fours principal et secondaire
8. Sélecteurs, fours principal et secondaire
9. Porte du four
10. Hublot
11. Four secondaire (2 grilles coulissantes incluses)
12. Base
13. Pieds (4)




Figure 4 : Modèle 48 po



## AVERTISSEMENT :

Pour assurer une bonne ventilation de la cuisinière, n'enlevez PAS les pieds.

---

14. Éclairage  
 15. Élément du grilloir  
 16. Capteur thermostat du four  
 17. Guides de grilles  
 18. Grilles coulissantes (3)  
 19. Brûleur de cuisson dissimulé  
 20. Couvercle de ventilateur à convection  
 21. Allumeur de gril




Figure 5 : Intérieur du four à gaz

## Identification du modèle et des pièces — Cuisinière 36 po

---

### Légende du modèle 36 po

1. Plaque de protection à étagère de casserole 55,9 cm (22"), bas 9 po ou garniture d'îlot encastrée (Étagère pour casserole et dosseret bas vendus séparément)
2. Grilles de brûleurs et brûleurs
3. Bouton de commande, brûleurs ExtraLow® (2)
4. Boutons de commande et brûleurs standards (4)
5. Sélecteur de température du four
6. Sélecteur de mode du four
7. Porte du four
8. Hublot
9. Base
10. Pieds (4)




Figure 6 : Modèle 36 po

# Identification du modèle et des pièces — Cuisinière 30 po

## Légende du modèle 30 po

1. Dosseret bas 6 po - illustré (Garniture d'îlot ou plaque de protection à étagère de casserole commandé séparément)
2. Grilles de brûleurs et brûleurs
3. Grille centrale
4. Boutons de commande, brûleurs ExtraLow® (2)
5. Boutons de commande et brûleurs standards (2)
6. Sélecteur de température du four
7. Sélecteur de mode du four
8. Porte du four
9. Hublot
10. Base
11. Pieds (4)



### AVERTISSEMENT :

Pour assurer une bonne ventilation de la cuisinière, n'enlevez PAS les pieds.




Figure 7 : Modèle 30 po

# Utilisation de la cuisinière

## Brûleurs Star® scellés

Cette nouvelle cuisinière est dotée de brûleurs Star® scellés. Il n'y a pas de pièces de brûleur sous la surface de cuisson à nettoyer, démonter ou régler. La table de cuisson comporte quatre ou six brûleurs à gaz ; chacun d'eux a une puissance de 15 000 BTU/h (13 000 BTU/h avec gaz propane). Les brûleurs sont montés sur une base de forme unique, ce qui facilite le nettoyage de l'assemblage de brûleurs. Pour tous les modèles, les deux brûleurs gauches sont dotés de la fonction exclusive ExtraLow®, les autres brûleurs sont standards. À chacun des brûleurs correspond un bouton de commande.




Figure 8 : Base de brûleur Star® en laiton

## Boutons de commande

Les boutons de commande des deux brûleurs avant et arrière, hermétiquement encastrés, sont placés sur le panneau de commandes de la partie frontale de la cuisinière.

Le symbole au-dessus de chaque bouton identifie soit la position du brûleur sur la surface de cuisson ou le contrôle de la grille, selon le modèle.

ARRIÈRE GAUCHE  
BRÛLEUR :



AVANT GAUCHE  
BRÛLEUR :



ARRIÈRE DROIT  
BRÛLEUR :



AVANT DROIT  
BRÛLEUR :



ARRIÈRE CENTRE  
BRÛLEUR :



AVANT CENTRE  
BRÛLEUR :



PLAQUE :



Figure 9 : Symboles de la table de cuisson

## Indicateur de réglage




Figure 10 : Bouton de commande de brûleur standard

## Fonctionnement des brûleurs

- Pousser sur le bouton et tourner dans le sens horaire pour le réglage  .
- L'allumeur pour le brûleur sélectionné fait un clic et une étincelle.
- fois le brûleur allumé, l'allumeur cesse de faire un clic.
- Tourner le bouton à tout réglage de flamme entre **HI** et **SIM**.
- Le voyant bleu, entre les boutons de brûleurs, s'allume lorsque le brûleur adjacent est allumé. Le voyant reste allumé jusqu'à ce que le brûleur adjacent soit éteint.

## BTU des brûleurs standards

- **HI** est équivalent à 18 000 BTU/h (15 000 BTU/h avec propane).
- **SIM** est équivalent à 2 100 BTU/h.

## BTU des brûleurs ExtraLow®

- **HI** est équivalent à 18 000 BTU/h (15 000 BTU/h avec propane).
- **SIM** est équivalent à 3 000 BTU/h.
- **XLO** équivaut à 375 BTU/h lors que le bouton de commande est placé au réglage le plus bas de la gamme ExtraLow®.

La commande pour les deux brûleurs gauches, avant et arrière, est doté de réglages de flamme encore plus bas que les réglages standards pour mijoter **SIM**.

Indicateur de réglage




Figure 11 : Bouton de commande de brûleur ExtraLow®

Le dessin montre la gamme supplémentaire de réglage du bouton entre les repères **SIM** et **XLO**. Lorsque le bouton est placé sur cette gamme, la flamme s'allume et s'éteint. La modification des durées pendant lesquelles la flamme reste allumée/éteinte permet de réduire davantage la quantité de chaleur et de cuire des aliments délicats. Le réglage très bas est utile pour faire mijoter, pocher, fondre du chocolat et du beurre, maintenir la température des plats préparés sans qu'ils roussissent ou brûlent, etc.

## Fonctionnement de brûleur ExtraLow®

- **XLO**, le réglage le plus bas, fonctionne par cycles d'une minute avec alternance de flamme allumée (**ON**) pendant environ 7 secondes suivies d'environ 53 secondes de flamme éteinte (**OFF**).
- Lorsque le bouton est réglé juste en dessous du repère **SIM**, la flamme reste allumée (**ON**) pendant environ 54 secondes et s'éteint (**OFF**) pendant environ 6 secondes.
- Pour adapter le degré de chaleur aux aliments et à leur quantité, il est possible de régler le bouton à n'importe quelle position dans l'intervalle entre **SIM** et **XLO** indiqué sur le bouton.

## Techniques ExtraLow

- Le type et la quantité d'aliments déterminent le réglage à utiliser.
- Le réglage est également déterminé par le type de récipient choisi. Ses dimensions, sa forme, le matériau et l'utilisation ou non d'un couvercle sont des facteurs qui influent sur l'homogénéité de la température de cuisson.
- Pour maintenir une chaleur basse ou pour faire mijoter, portez les aliments à ébullition. Remuez bien, couvrez le récipient puis baissez le réglage en plaçant le bouton juste en dessous de **SIM**.
- Vérifiez régulièrement s'il est nécessaire de modifier le réglage.
- Si vous utilisez un récipient surdimensionné, vos aliments mijoteront principalement au centre de celui-ci. Pour homogénéiser la température d'ensemble, remuez pour ramener les aliments se trouvant sur les bords vers le centre.
- Quand un plat mijote, il est normal de le brasser de temps à autre, surtout s'il doit mijoter pendant plusieurs heures comme par exemple des haricots ou une sauce à spaghetti maison.
- Quand vous baissez le réglage de la flamme, faites-le peu à peu.
- Si le réglage est trop bas pour faire mijoter, portez de nouveau à ébullition avant de ramener le bouton à un réglage plus fort.
- Il est normal de ne pas voir de bulles à la surface après avoir remué les aliments.
- Il peut y avoir des bulles quand la flamme est allumée, qui disparaissent quand elle est éteinte. Même quand elle est éteinte, de la vapeur et un léger frémissement seront perceptibles à la surface du liquide.




Figure 12 : Allumeur

Chaque brûleur comporte son propre allumeur électronique qui produit des étincelles lorsque le bouton du brûleur est en position allumé. Les brûleurs doivent s'allumer en 4 secondes ou moins. Si le brûleur ne s'allume pas, assurez-vous que le chapeau est correctement posé sur sa base.



## MISE EN GARDE :

Ne touchez pas les brûleurs pendant que les allumeurs produisent des étincelles.

Si un brûleur ne s'allume pas, consultez le chapitre « Avant d'appeler le service technique », à la « Avant d'appeler le service technique » à la page 36.




Figure 13 : Éléments de brûleurs Star®

## Mise en place du capuchon du brûleur

Les capuchons de brûleurs doivent être mis en place adéquatement sur la base de brûleur afin que la surface de cuisson fonctionne de façon appropriée. Si le capuchon est mal placé, un ou plusieurs problèmes peuvent survenir.

- Flamme trop élevée.
- Flamme dépassant le brûleur.
- Brûleur ne s'allumant pas.
- Flamme non uniforme.
- Brûleur ayant une odeur de gaz.

### AVERTISSEMENT :

Pour éviter le flambage et la création de sous-produits dangereux, ne pas utiliser la surface de cuisson sans que tous les capuchons de brûleurs ne soient en place de façon appropriée.

### AVERTISSEMENT :

Pour éviter les brûlures, ne pas toucher aux capuchons de brûleurs ni aux grilles pendant qu'ils sont chauds. Mettre la surface de cuisson hors circuit et laisser les brûleurs refroidir.

## Vérification de la mise en place du capuchon de brûleur

- Vérifier chaque brûleur afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'espace entre le capuchon et la base du brûleur. *Voir les figures 10 et 11 ; emplacement correct et incorrect du capuchon de brûleur, pour des exemples d'emplacements appropriés ou non.*
- L'on peut bouger délicatement le capuchon d'un côté à l'autre pour vérifier s'il est adéquatement positionné sur la base du brûleur. *Lorsque bien en place, chaque capuchon repose à plat sur le dessus de la base du brûleur et couvre complètement la forme en étoile de la base, lorsque vu de dessus, figure 10 ; emplacement correct du capuchon de brûleur..*




Figure 14 : Emplacement correct du capuchon de brûleur




Figure 15 : Emplacement incorrect du capuchon de brûleur

## Rallumage automatique

Si un ou plusieurs brûleurs s'éteignent, l'allumeur électronique produit automatiquement des étincelles pour rallumer la flamme. **Ne touchez pas aux brûleurs pendant que les allumeurs produisent des étincelles.**

### Important :

- Pour assurer une bonne combustion, n'utilisez pas la table de cuisson sans les grilles des brûleurs.
- L'allumage et la combustion du gaz produisent un petit bruit qui est tout à fait normal.
- Sur les cuisinières alimentées par du gaz propane, il est possible d'entendre un petit « pop » au niveau des orifices du brûleur quelques secondes après l'avoir éteint.

## Panne de courant

- En cas de panne de courant, seuls les brûleurs standard peuvent être allumés manuellement. Chacun d'eux doit être allumé individuellement.
- Si une panne de courant survient pendant que vous utilisez la cuisinière, tournez **tous** les boutons à la position **OFF**.
- Vous ne pouvez pas allumer les brûleurs standards en approchant une allumette enflammée près des orifices et en tournant le bouton à la position . Attendez que la flamme soit allumée tout autour du chapeau du brûleur avant de la régler à la hauteur voulue.
- Le brûleur ExtraLow ne peut être utilisé pendant une panne de courant. **Assurez-vous de le mettre hors circuit.**
- Si le brûleur ExtraLow est allumé pendant une panne de courant, il ne peut être remis en circuit tant que les boutons ne sont pas réglés à la position OFF.
- La plaque chauffante ne peut pas être utilisée pendant une panne de courant.
- Si vous détectez une odeur de gaz, consultez les consignes de sécurité figurant à l'intérieur de la couverture.

### AVERTISSEMENT :

En cas de panne de courant, ramenez tous les boutons à la position **OFF**. Seuls les brûleurs standards peuvent être allumés manuellement.

## Hauteur de la flamme

- La hauteur correcte de la flamme dépend : 1) de la taille et du matériau du récipient utilisé; 2) des aliments à cuire; et 3) de la quantité de liquide se trouvant dans le récipient.
- La flamme ne doit pas dépasser le fond du récipient.

- Utilisez une flamme basse ou moyenne pour les récipients dont le matériau conduit lentement la chaleur, comme l'acier revêtu de porcelaine ou la vitrocéramique.

## Description de la flamme

- La flamme des brûleurs doit être de couleur bleue, sans jaune aux extrémités. On y observe parfois de l'orange : cela indique que des impuretés dans le gaz sont en train de se consumer. Elles disparaîtront avec l'usage.




Figure 16 : Couleur de la flamme

- Avec le gaz propane, il est normal qu'il y ait un peu de jaune sur le cône primaire.
- La flamme doit brûler tout autour du chapeau du brûleur. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous que le chapeau est bien posé et que les orifices ne sont pas bouchés.
- La flamme doit être stable, ne pas voltiger ni faire de bruit excessif.

### AVERTISSEMENT :

Ce produit contient ou, par son utilisation normale à sa fin prévue, facilite les émissions de produits chimiques ou d'autres substances reconnues par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer et/ou des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Afin de minimiser l'exposition à ces substances:

- 1.les brûleurs doivent être réglés par un installateur certifié ou un centre de service qualifié en vue d'assurer une combustion appropriée.
- 2.S'assurer d'une ventilation adéquate par une fenêtre ouverte ou utiliser un ventilateur ou une hotte pour la cuisson au gaz.
- 3.Faites toujours fonctionner l'appareil conformément aux instructions de ce guide.

# Récipients recommandés



## AVERTISSEMENT :

Pour éviter le risque de dommages sérieux, les dommages à l'appareil ou aux casseroles, observent ce qui suit :

- Les grands récipients, tôles à biscuits, etc. ne doivent pas être utilisés sur la surface de cuisson.
- Placez les grandes casseroles de façon décalée au moment d'utiliser la surface de cuisson.




Figure 17 : Diamètre de la base

- Choisissez une base d'un diamètre correspondant au diamètre de la flamme. Le diamètre de la flamme doit être le même que celui de la base du récipient ou légèrement plus petit. Des récipients surdimensionnés ou sous-dimensionnés nuisent aux résultats de la cuisson. Une base d'un diamètre de 14 cm (5-1/2") est généralement la plus petite taille conseillée.



Figure 18 : Récipient stable

- L'assise du récipient est un facteur important de stabilité et d'homogénéité de la cuisson. La poignée ne doit pas être plus lourde que le récipient, car elle l'inclinerait. Le récipient doit reposer bien à plat sur la grille sans se balancer ni être instable.
- Les aliments enveloppés de papier aluminium ne doivent pas être placés directement sur la grille du brûleur. L'aluminium peut fondre pendant la cuisson.

- Ne pas laisser le plastique, papier ou chiffon entrer en contact avec la grille chaude du brûleur. Ils peuvent fondre ou prendre feu.
- Ne jamais laisser une casserole cuire à sec. Ceci peut endommager la casserole et la surface de cuisson.
- Des récipients de qualité professionnelle à poignées métalliques sont recommandés, car les poignées en plastique risquent de fondre ou de se déformer si la flamme dépasse du récipient. Les récipients de qualité professionnelle sont en vente dans les magasins de fournitures pour restaurant et dans les boutiques gastronomiques. Tous les récipients utilisés doivent posséder les caractéristiques suivantes : bonne conductivité de la chaleur, bonne assise, diamètre de la base correctement dimensionné, base lourde et plate, et couvercle bien adapté.
- Pour de meilleurs résultats de cuisson, la flamme doit être contenue sous le fond de la casserole
- L'aluminium et le cuivre sont des matériaux qui conduisent la chaleur rapidement et de façon homogène. Ces métaux se trouvent parfois sur le fond des récipients ou peuvent être insérés entre des couches d'acier inoxydable.




Figure 19 : Récipient à base plate

- Une base plate et lourde est mieux conçue pour demeurer plate lorsque chauffée. Les bases de casseroles voilées, trop légères, ondulées ne chauffent pas de façon uniforme. Chauffer et refroidir les casseroles de façon graduelle pour éviter les changements soudains de température qui peuvent déformer les casseroles. Ne pas ajouter d'eau froide dans une casserole chaude.




Figure 20 : Récipient avec couvercle

- Un couvercle bien ajusté raccourcit le temps de cuisson et rend possible l'utilisation de réglages de chaleur plus bas.

## Récipients pour spécialités




Figure 21 : Wok à fond plat




Figure 22 : Wok à fond rond dans son anneau de support

- **Woks** — Les woks à fond plat ou rond avec l'accessoire de support en forme d'anneau peuvent être utilisés sur tous les modèles de cuisinière. L'anneau de support doit être utilisé avec les woks à

fond rond. L'anneau de support de wok en fonte émaillée est vendu séparément.

- **Cocottes et marmites** — Choisissez une base d'au maximum 51 mm (2") de plus que le diamètre du foyer.

### Cocotte de dimensions standards

19,95 à 20,9 litres (42 à 44 pintes), avec une base de 279 à 305 mm (11 à 12") et une hauteur de 229 à 279 mm (9 à 11").

### Cocotte-minute de dimensions standards

7,6 à 20,9 litres (16 à 44 pintes), avec une base de 20,3 à 27,9 cm (8 à 11") et une hauteur de 165 à 305 mm (6,5 à 12").

### Conseils d'utilisation :

- Il est préférable d'utiliser un récipient à fond plat plutôt qu'à fond concave, convexe ou ondulé.
- Si vous utilisez deux cocottes en même temps, placez-les sur des brûleurs décalés. Ne bloquez pas la circulation d'air autour des brûleurs. La flamme a besoin d'une quantité d'air suffisante pour bien brûler.
- Mettez un couvercle sur la cocotte pour porter son contenu à ébullition.
- Quand le contenu bout avec le bouton à HI, baissez la flamme le plus possible pour maintenir à ébullition ou conserver la pression.
- La cuisson à la cocotte produit de grandes quantités de vapeur. Prenez garde aux brûlures.

## Recommandations de cuisson

### Suggestions d'utilisation des recommandations

Guidez-vous avec les indications du tableau des page 18 à page 20. Les réglages à utiliser dépendent des ustensiles choisis et de la température initiale des aliments.

Dans le tableau, le « Réglage final » a été divisé entre brûleurs standards et brûleurs ExtraLow. Selon le cas, ce réglage sera identique ou différent.

Le réglage ExtraLow peut être un réglage de cuisson ou de maintien de température.

Augmentez ou diminuez la flamme progressivement. Laissez le temps au récipient et aux aliments de s'adapter au nouveau réglage.

# Conseils de cuisson avec les brûleurs de la table de cuisson

Aliments	Réglage initial	Réglage final brûleurs standards	Réglage final brûleurs ExtraLow®
BOISSOONS Cacao	MED – Chauffer le lait, couvrir	SIM – Finir de chauffer	XLO – Maintenir au chaud, couvrir*
PAIN Pain doré, crêpes,, sandwiches grillés	MED – Préchauffer le poêlon	SIM à MED – Cuire	Identique aux brûleurs standards
BEURRE À fondre	SIM - pour faire fondre		Laisser fondre pendant 5 à 10 minutes
CÉRÉALES Semoule de maïs Gruau, avoine	HI – Couvrir, porter l'eau à ébullition, ajouter les céréales	SIM à MED – Finir la cuisson selon les instructions sur l'emballage.	Identique aux brûleurs standards XLO – Pour maintenir la chaleur, couvrir*
CHOCOLAT À fondre	XLO - pour mélanger afin de faire fondre		XLO – Laisser fondre pendant 10 à 15 minutes. XLO – Pour maintenir la température*
DESSERTS Bonbons	SIM à MED – Cuire selon la recette	SIM à MED	Identique aux brûleurs standards
Pouding et Mélange pour garniture à tarte	SIM à MED SIM - Suivre les indications sur l'emballage	SIM	Identique aux brûleurs standards
Pouding	SIM à MED SIM – Faire bouillir le lait	SIM	Identique aux brûleurs standards
ŒUFS À la coque	MED HI – couvrir les œufs avec l'eau, couvrir, porter l'eau à ébullition		XLO – 3 à 4 minutes pour œufs mollets; 15 à 20 minutes pour œufs durs
Frits, brouillés	SIM à MED – Faire fondre le beurre, ajouter les œufs	SIM - Finir la cuisson	Identique aux brûleurs standards XLO – Pour maintenir la chaleur pendant une courte période*
Pochés	HI – Porter à ébullition, ajouter les œufs	SIM à MED –Finir la cuisson	Identique aux brûleurs standards
VIANDE, POISSON, VOLAILLES Bacon, Saucisses, galettes	MED HI – Jusqu'à ce que la viande commence à grésiller	SIM à MED –Finir la cuisson	Identique aux brûleurs standards
Braiser : steak suisse, rôti à la cocotte, ragoût	MED HI – Faire fondre la graisse, faire revenir entre MED HI , ajouter du liquide, couvrir		XLO - Laisser mijoter jusqu'à ce que la viande soit tendre
Grillade rapide au poêlon; steaks pour déjeuner	MED HI – Préchauffer le poêlon	MED HI – Passer rapidement à la poêle	Identique aux brûleurs standards

\* Il est recommandé de tourner de temps en temps ces aliments.

Aliments	Réglage initial	Réglage final brûleurs standards	Réglage final brûleurs ExtraLow®
Grillade : poulet	MED HI – Faire chauffer l'huile puis faire dorer sur MED	SIM – Couvrir, finir la cuisson	Identique aux brûleurs standards
Friture : crevettes	MED HI – Faire chauffer l'huile	MED à MED HI – Pour maintenir la température	Identique aux brûleurs standards
Grillade au poêlon : côtelettes d'agneau, steaks minces, hamburgers, saucisses en chapelet	MED HI – Préchauffer le poêlon	MED – Passer rapidement à la poêle	Identique aux brûleurs standards XLO – Pour maintenir la chaleur
Pocher : poulet, entier ou morceaux, poisson	MED HI – Couvrir, porter à ébullition		Finir la cuisson
Faire mijoter : poulet à l'étouffée, corned-beef, langue, etc.	HI – Couvrir, porter le liquide à ébullition		XLO – pour mijoter XLO – Pour maintenir la chaleur, couvrir
<b>PÂTES</b> Macaronis, nouilles, spaghetti	HI – Porter l'eau à ébullition, ajouter les pâtes	MED à MED HI – Pour maintenir à ébullition	Identique aux brûleurs standards
<b>MAIS SOUFFLÉ</b> (Utilisez une casserole lourde à fond plat)	HI – Couvrir, chauffer jusqu'à ce que les grains commencent à éclater	MED HI – Finir la cuisson	Identique aux brûleurs standards
<b>COCOTTE-MINUTE</b> Viande	MED HI à HI – accumulation de pression	SIM à MED – maintain pressure	Identique aux brûleurs standards
Légumes	HI – build up pressure	SIM à MED – maintain pressure	Identique aux brûleurs standards
RIZ	HI – Couvrir, porter l'eau et le riz à ébullition.	SIM pour maintenir un gril faible Couvrir et faire cuire jusqu'à ce que l'eau soit absorbée.	Identique aux brûleurs standards XLO – Pour maintenir la chaleur, couvrir
<b>SAUCES</b> Sauce tomate	MED HI – Cuire la viande/les légumes selon la recette	SIM pour cuire doucement	XLO – Laisser mijoter (pour faire épaissir la sauce, non couvert)
Sauce blanche, à la crème, béarnaise	MED – Faire fondre la graisse, suivre la recette	SIM – Finir la cuisson	XLO – Pour maintenir la chaleur, couvrir*
Sauce hollandaise	XLO		XLO – pour garder à un réglage pas pendant une courte période et brasser fréquemment
<b>SOUPES, BOUILLONS</b>	HI – Couvrir, porter à ébullition	SIM pour cuire doucement	Simmer XLO – Pour maintenir la chaleur, couvrir*
<b>LÉGUMES</b> Frais	HI – Couvrir, porter à ébullition l'eau et les légumes	MED SIM à MED – Laisser cuire entre 10 minutes ou jusqu'à ce que les légumes soient tendres	Identique aux brûleurs standards XLO – Pour maintenir la chaleur, couvrir

\* Il est recommandé de tourner de temps en temps ces aliments.

Aliments	Réglage initial	Réglage final brûleurs standards	Réglage final brûleurs ExtraLow®
Congelés	HI – Couvrir, porter à ébullition l'eau et les légumes	SIM à MED – Faire cuire selon les instructions du paquet	Identique aux brûleurs standards
Friture	HI – Faire chauffer l'huile	MED à MED HI – Pour maintenir la température de friture	Identique aux brûleurs standards
En sachet	HI – porter l'eau et le sachet à ébullition	SIM à MED – Faire cuire selon les instructions du sachet	Identique aux brûleurs standards
Sautés	MED HI – Faire chauffer l'huile ou fondre le beurre, ajouter les légumes	SIM à MED – Laisser cuire jusqu'au point de cuisson voulu	Identique aux brûleurs standards
Revenus à la poêle	HI – Faire chauffer l'huile, ajouter les légumes	MED a MED HI – Finir la cuisson	Identique aux brûleurs standards

\* Il est recommandé de tourner de temps en temps ces aliments.

## Utiliser la plaque chauffante

### Description

(Disponible avec certains modèles)

La plaque chauffante intégrée est fabriquée en aluminium de qualité restaurant enduit d'un revêtement antiadhésif. Ceci produit une surface avec chaleur uniforme facile à nettoyer. Une planche à découper en érable, un couvercle en acier inoxydable, et une plaque de gril avec revêtement en aluminium sont disponibles comme accessoires et peuvent être achetés séparément. La planche à découper en érable et le couvercle en acier inoxydable sont conçus pour s'ajuster à la surface lorsque la plaque n'est pas utilisée. La plaque de gril avec revêtement en aluminium est conçue pour remplacer la plaque chauffante. Consultez les instructions de la plaque de gril pour de plus amples détails.

La planche à découper et le couvercle **doivent être enlevés** avant d'utiliser la plaque.

- L'élément de la plaque est cotée à 120 VAC, 1 600 watts.

### MISE EN GARDE

La plaque est chaude après usage. Laissez-la refroidir complètement avant de la nettoyer.

### Bouton de commande

- La plaque est contrôlée électroniquement à l'aide des températures indiquées sur les boutons (150°F à 500°F).

- Il n'y a pas de réglages fixes sur les boutons.
- Appuyez et tournez les boutons dans le sens horaire au réglage de température.




Figure 23 : Bouton de commande de la plaque chauffante

### Préparation de la plaque

La plaque doit être légèrement inclinée vers l'avant pour un rendement optimal. Consultez le guide d'installation pour vérifier et régler l'inclinaison appropriée. Le gril est légèrement incliné en usine. Toutefois, pendant l'installation, l'installateur est responsable de mettre le produit de niveau. La plaque doit être lavée à l'eau chaude savonneuse, puis rincée à l'eau claire. La plaque peut être utilisée sans beurre, margarine ou huile. Toutefois, une petite quantité peut être utilisée pour donner de la saveur aux aliments.

Tous les types d'ustensiles peuvent être utilisés sur la plaque.

Attention de ne pas endommager la surface avec les ustensiles.

## Plateau à graisse de la plaque

- Pousser le plateau sous le bord avant du rebord du gril pour recueillir la graisse et les autres résidus.
- Nettoyer le plateau à chaque usage. Lorsque vous enlevez le plateau, faites attention pour que le contenu ne se déverse pas.
- Une fois refroidie, versez la graisse dans un contenant imperméables aux graisses pour la jeter.




Figure 24 : Plateau à graisse de la plaque

## Cuisson sur la plaque

1. Assurez-vous que le plateau à graisse est sous la plaque.
2. Tournez le bouton à la température de cuisson pour préchauffer.
3. Préchauffez de 10 à 12 minutes.
4. Ajoutez du beurre, de la margarine ou de l'huile si désiré.

### AVIS :

Le rendement de la plaque chauffante ou du gril peut varier si la circulation d'air près de l'appareil est trop élevée. La circulation d'air excessive pourrait provenir d'un ventilateur de plafond ou d'un registre de climatisation soufflant sur la surface de cuisson. Cela pourrait prolonger le temps

d'échauffement ou faire en sorte que la température de la plaque chauffante ou du gril ne corresponde pas à ce que le réglage des boutons de commande indique.

### Remarque :

Une hotte de ventilation dûment installée n'est pas considérée comme une source de circulation d'air excessive.

## Recommandations de cuisson sur la plaque chauffante

ALIMENTS	RÉGLAGE
Œufs	325°F à 350°F (160°C à 180°C)
Bacon; saucisses déjeuner	375°F à 400°F (190°C à 200°C)
Sandwiches toastés	350°F à 375°F (180°C à 190°C)
Poitrines de poulet désossées	375°F à 400°F (190°C à 200°C)
Côtelettes de porc de 1,27 cm(1/2")	375°F à 400°F (190°C à 200°C)
Steak, 1po d'épaisseur	400°F à 425°F (200°C à 220°C)
Galettes de bœuf haché (6 onces)	375°F à 400°F (190°C à 200°C)
Hot dogs	350°F à 375°F (180°C à 190°C)
Tranches de jambon de 1,27 cm(1/2")	350°F à 375°F (180°C à 190°C)
Crêpes; pain doré	375°F à 400°F (190°C à 200°C)
Pommes de terre; pommes de terre rissolées	375°F à 400°F (190°C à 200°C)

## Utilisation de la table de cuisson

## Cuisson au four

### Conseils d'utilisation pour cuisson

#### Préchauffage

Préchauffez le four avant de faire cuire des aliments, sauf pour les grosses pièces de viande ou de volaille. Consultez

la recette pour connaître le préchauffage recommandé. La durée de préchauffage dépend du réglage de température et du nombre de grilles dans le four.

#### Pour obtenir les meilleurs résultats

- Réduisez au maximum le temps d'ouverture de la porte
  - Utilisez une minuterie.
  - Utilisez l'éclairage à l'intérieur du four.

- Choisissez un ustensile de taille adéquate; utilisez le récipient recommandé dans la recette.
- Sortez les lèchefrites du four. Une lèchefrite sans aliments nuira au dorage et à la cuisson.
- Le dorage dépend du type d'ustensile utilisé :
  - Pour obtenir des croûtes tendres, légèrement dorées, utilisez des ustensiles antiadhésifs/anodisés ou en métal brillant.
  - Pour des croûtes croustillantes plus dorées, utilisez des ustensiles métalliques noirs antiadhésifs/anodisés ou noirs étamés ou encore en verre convenant aux fours. La température de cuisson requise pourra être abaissée de 14 °C (25 °F).

### Plats pour le four

- Plats en métal (avec ou sans revêtement antiadhésif), en verre résistant à la chaleur, en vitrocéramique, en terre cuite ou autres ustensiles allant au four.
- Les tôles de four adaptées ont petit rebord d'un seul côté. Les tôles épaisses ou celles qui ont plus d'un côté peuvent modifier le temps de cuisson.

### Position des grilles de four

- Les positions des grilles de four sont numérotées comme un ascenseur. Le numéro 1 est la position la plus basse et le numéro 5 correspond à la position la plus élevée.




Figure 25 : Four avec positions de grille

## Grand four principal

### Une grille

- Le mode Cuisson est le plus adapté à la cuisson au four avec une seule grille placée à la position numéro 3; c'est le mode utilisé pour faire cuire la plupart des aliments. Si la pièce à cuire est aussi haute qu'un gâteau des anges, vous pouvez utiliser la position numéro 2. Les tartes cuisent mieux à la position

numéro 2 pour que le dessous de la pâte soit bien cuit sans que le dessus ne roussisse. Pour faire rôtir de grosses pièces de viandes ou de volaille, comme une côte de bœuf ou une dinde, la position numéro 2 est la plus adaptée.

### Deux grilles

- Les niveaux 2 et 4 permettent de faire cuire à deux niveaux. Les petits gâteaux secs ou les biscuits sont des mets adaptés à ce type de cuisson. Les ragouts peuvent également être cuits en utilisant ces deux niveaux.

### Trois grilles

- Pour la cuisson avec trois grilles, le mode Cuisson par convection doit être utilisé.

### Four secondaire (modèles de 48 po)

- Vous obtiendrez le meilleur résultat grâce à une cuisson en position 3. Si la hauteur libre n'est pas suffisante, vous pouvez opter pour la position 2. L'utilisation de la position 2 avec les tartes produira un dessous de pâte bien cuit sans que le dessus ne roussisse.
- Si une cuisson à deux grilles à désirée dans ce petit four, utilisez les positions 2 et 5. Pour obtenir de meilleurs résultats, empilez les plaques à biscuit d'avant en arrière en déposant la plaque en position 2 vers l'arrière et celle en position 5 vers l'avant.

## Emplacement des plats

- Laissez un espace d'au moins 25 mm (1 po) entre les plats et les parois du four pour que la chaleur puisse circuler.
- Espacez les plaques pour qu'elles ne se trouvent pas l'une au-dessus de l'autre. Laissez 38 mm (1-1/2 po) au-dessus et en dessous de chaque plat.

## Convection

### Cuisson par convection

Il y a plusieurs avantages à la cuisson par convection. Dans le système à convection, un ventilateur à l'arrière du four déplace uniformément l'air dans le four. Cet air offre une chaleur uniforme pour que les aliments placés sur toute grille donnent des résultats constants. Des aliments sur plusieurs grilles peuvent être cuits en même temps et seront cuits sans avoir à tourner les plats.

Des plats peu profonds doivent être utilisés pour la cuisson par convection. Ceci permet à l'air de bien circuler. Les plats à côtés élevés ou couverts ne conviennent pas à ce type de cuisson, car l'air chaud ne peut circuler autour des aliments.

Il est possible d'utiliser les plats préférés pour la cuisson par convection en autant que les bords soient peu profonds pour que l'air circule autour des aliments. Tout aliment non couvert brunira uniformément et une croûte riche se formera. Les aliments dans des casseroles couvertes (casseroles, rôtis) ou crème anglaise ne conviennent pas à la cuisson par convection.

## Cuisson par convection

Il est possible d'économiser du temps en cuisant une bonne quantité de biscuits en même temps. Les biscuits cuisent uniformément. La durée de cuisson peut être plus courte grâce à l'air chaud qui circule. Pour de petits morceaux, comme des biscuits, vérifiez la cuisson deux minutes avant le temps indiqué dans la recette. Pour des articles plus grands, comme des gâteaux, vérifiez cinq à six minutes avant le temps indiqué dans la recette.

La cuisson par convection de la viande et de la volaille donnera des aliments brunis et croustillants à l'extérieur et tendres et juteux à l'intérieur. De grosses pièces de viande ou de volaille peuvent prendre jusqu'à 30 minutes de moins que le temps recommandé dans la recette; par conséquent, vérifiez afin qu'elles ne cuisent pas trop. Un thermomètre à viande assurera des résultats précis plutôt que le nombre de minutes par livres (kg). Plus la pièce de viande ou volaille est grosse, plus il y a économie de temps.

## Conversion de la cuisson conventionnelle à la cuisson par convection

Pour convertir les plupart des recettes (biscuits, gâteaux, tartes, etc.), réduire la température du four de 25 °F. Pour la viande et la volaille, la température ne doit pas être réduite. Utilisez la même température que celle recommandée dans la recette et les tableaux de cuisson pour la viande et la volaille.

## Conseils

### Préchauffe le four

Préchauffez le four avant la cuisson. Consultez la recette pour connaître le préchauffage recommandé. La durée de préchauffage dépend du réglage de température et du nombre de grilles dans le four.

### Réglage de température

Avec la cuisson par convection, réduire la température recommandée dans la recette de 25 °F, sauf pour la viande. Pour rôtir la viande, vérifiez la température interne avant le temps indiqué dans la recette pour ne pas trop cuire.

### Cuisson à haute altitude

Pour la cuisson à haute altitude, en mode **CUISSON** ou **CUISSON PAR CONVECTION**, les recettes et durées de cuisson varient. Pour une information précise, écrire à Extension Service, Colorado State University, Fort Collins, Colorado 80521. Il peut y avoir des frais pour les bulletins. Précisez le type d'information désiré (ex. : gâteaux, biscuits, pains, etc.).

### Condensation

Il est normal qu'il y ait une quantité d'humidité qui s'évapore des aliments pendant la cuisson. La quantité dépend du contenu d'humidité de l'aliment. L'humidité se condense sur la surface plus froide que l'intérieur du four, comme le panneau de commande.

## Position de la grille

### Une grille

- Pour la cuisson sur une grille, de meilleurs résultats sont obtenus en mode cuisson (voir Cuisson).
- Pour cuire une dinde ou une grosse pièce de viande, la cuisson par convection peut être utilisée. Utiliser la grille 2.

### Deux grilles

- Les grilles 2 et 4 sont idéales avec le mode cuisson par convection. Il ne faut pas empiler les plaques à biscuits. Par contre, la plaque à biscuits déposée sur la grille 2 doit être placée directement sous celle déposée sur la grille 4. Vous pouvez empiler les moules à gâteaux ronds.
- Ceci peut être utilisé pour gâteaux, biscuits et autres aliments pour lesquels deux grilles sont idéales.
- Pour cuire plusieurs casseroles, tartes surgelées ou gâteaux, utilisez les grilles 2 et 4.
- Utiliser ces grilles pour cuire un repas.

### Trois grilles

- Pour cuire plusieurs plaques à biscuits, faites-les cuire sur les grilles 1, 3 et 5. Placez les plaques à biscuits directement au-dessus des autres sur les grilles afin que l'air puisse bien circuler autour des plaques à biscuits.

### Types de casseroles

- Celles en aluminium offrent les meilleurs résultats de brunissage.
- Les plaques à biscuits à 2 côtés donnent les meilleurs résultats. Il est aussi possible d'utiliser des plaques de type commercial ou professionnel.

## Emplacement

- Pour un meilleur brunissage, les plaques à biscuits et les plats rectangulaires doivent être placés sur la largeur sur la grille avec les côtés plus courts de droite à gauche. Ceci permet à l'air de circuler librement.
- Au moment de cuire avec plus d'une grille, les plaques à biscuit ne doivent pas être empilées, mais les moules à gâteau oui.



## MISE EN GARDE :

EN UTILISANT LE FOUR DANS TOUS LES MODES

**N'utilisez jamais d'aluminium pour couvrir les grilles ou doubler le four.** Cela peut endommager le four et causer un risque d'incendie si la chaleur est coincée en dessous. Consultez la page 4.

# Réglages de cuisson/cuisson par convection/cuisson prolongée

## Cuisson, cuisson à convection

Ces modes de cuisson sont pour la cuisson, le rôtissage ou le réchaud avec l'utilisation d'une, deux ou trois grilles.




Figure 26 : contrôles du four pour cuisinière 36 po

## Pour régler le four

1. Choisir le mode **CUISSON** ou **CUISSON À CONVECTION** à l'aide du sélecteur de mode.
2. Régler la température du four avec le sélecteur de température.
  - Si l'on utilise la **CUISSON À CONVECTION**, régler le sélecteur de température à 25 °F de moins que la température suggérée dans la recette. Aucune variation du réglage de température n'est nécessaire pour rôtir la viande ou la volaille.
  - Le ventilateur à convection se met en circuit 6 minutes après la mise en circuit du four si le mode **CUISSON À CONVECTION** est choisi.
  - Les voyants **FOUR EN CIRCUIT** et **PRÉCHAUFFAGE** s'allument.



- **Le four est préchauffé à la température réglée lorsque le voyant PRÉCHAUFFAGE fait un cycle arrêt la première fois.**



- **Le voyant de FOUR reste allumé pendant un mode de cuisson actif et demeure allumé jusqu'à ce que le bouton de contrôle du four soit réglé en position ARRÊT.**

**Remarque :**

L'éclairage du four s'active par un interrupteur séparé, indépendant de tout autre réglage de contrôle.

## Cuisson prolongée

Ce mode de cuisson unique permet d'aider selon les principes du Sabbat.

1. Choisir le mode **CUISSON PROLONGÉE** avec le sélecteur de mode.
2. Régler la température du four avec le sélecteur de température.
  - La PHASE DE PRÉCHAUFFAGE est la même que le mode CUISSON. Une fois le four préchauffé à la température sélectionnée, le cycle de cuisson prolongée de 22 minutes commence.
  - La PHASE ACTIVE de cuisson est comme d'habitude pour 19 minutes, sauf pour les 2 dernières minutes, les voyants FOUR EN CIRCUIT et PRÉCHAUFFAGE clignotent lentement (marche 3 secondes / arrêt 3 secondes) indiquant la phase finale.



- **PHASE ACCÈS** (four au ralenti)  
Une fois que les deux voyants cessent de clignoter

et demeurent en circuit, les 3 dernières minutes permettent aux personnes, pour le Sabbat, d'accéder au four sans modifier un changement du fonctionnement du four. Le brûleur du four demeure hors circuit pendant cette phase.

### Fonctionnement automatique de la soufflerie de refroidissement

Cette soufflerie ne fonctionne pas pendant les modes CUISSON pour des réglages de température inférieurs à 425 °F. Pour les températures plus élevées, la soufflerie s'active seulement lorsque le four atteint 425 °F, pendant le chauffage jusqu'à la température réglée. Lorsque le four est éteint, la soufflerie continue de fonctionner jusqu'à ce que le four atteigne 375 °F. Même chose pour le mode GRIL, la soufflerie s'active seulement lorsque le four atteint 425 °F pendant le chauffage jusqu'à la température de gril.

**Remarque :**

Ce processus de refroidissement pousse normalement l'air chauffé vers l'avant, par l'espace d'air situé au-dessus de la porte du four.

NE PAS continuer à utiliser le four si la soufflerie de refroidissement ne s'active pas pendant la cuisson à une température de 425 °F ou plus ou pendant le gril. Communiquer avec un centre de service qualifié pour faire réparer la cuisinière.




Figure 27 : Contrôles du four secondaire pour cuisinière 48 po

## Pour régler le four secondaire (modèles de 48 po)

1. Choisir le mode **CUISSON** avec le sélecteur de mode.
2. Régler la température du four avec le sélecteur de température.
  - Les voyants **FOUR EN CIRCUIT** et **PRÉCHAUFFAGE** s'allument.



- Le four est préchauffé à la température réglée lorsque le voyant **PRÉCHAUFFAGE** fait un cycle arrêt la première fois.



- Le voyant de **FOUR** reste allumé pendant un mode de cuisson actif et demeure allumé jusqu'à ce que le bouton de contrôle du four soit réglé en position **ARRÊT**.

### Remarque :

L'éclairage du four s'active par un interrupteur séparé, indépendant de tout autre réglage de contrôle.

## Autres utilisations du four

### Cuisson lente et à basse température

Outre des températures idéales pour cuire et rôtir, ce four offre la possibilité de conserver des plats cuisinés au chaud, de déshydrater des aliments et de réchauffer les plats, grâce à ses réglages à basse température.

Les plats cuisinés chauds seront conservés à leur température de service. Réglez le four sur le mode cuisson et utilisez la température indiquée dans le tableau.

Pour de meilleurs résultats, préchauffez le four à la température souhaitée.

Les aliments susceptibles de se dessécher devront être recouverts de papier d'aluminium ou d'un couvercle.

déconseillé de cuire des aliments crus à des températures inférieures à 135 °C (275 °F).

### Suggestions de température pour conserver la chaleur des aliments

ALIMENTS	TEMPÉRATURE DU FOUR
Bœuf	65 °C (150 °F)
Bacon	93 à 107 °C (200 à 225 °F)
Biscuits et muffins (recouverts)	79 à 93 °C (175 à 200 °F)
Ragoût (recouvert)	79 à 93 °C (175 à 200 °F)
Poisson et fruits de mer	79 à 93 °C (175 à 200 °F)
Aliments frits	93 à 110°C (200 à 225 °F)
Jus de viande ou sauces à la crème (recouverts)	79 °C (175 °F)
Agneau et rôtis de veau	79 à 93 °C (175 à 200 °F)
Crêpes et gaufres (recouvertes)	93 à 110°C (200 à 225 °F)
Pommes de terre cuites	93° (200°F)
Purée de pommes de terre (recouverte)	79 °C (175 °F)
Pâtes et pâtisseries	79 °C (175 °F)
Pizza (recouverte)	107 °C (225 °F)
Porc	79 à 93 °C (175 à 200 °F)
Volaille (recouverte)	79 à 93 °C (175 à 200 °F)
Légumes (recouverts)	79 °C (175 °F)



### AVERTISSEMENT :

**SALUBRITÉ ALIMENTAIRE** - Le ministère de l'Agriculture américain vous conseille de NE PAS MAINTENIR les aliments à des températures comprises entre 4 °C (40 °F) et 60 °C (140 °F) pendant plus de deux heures. Il est

# Conseils de cuisson au four

ALIMENTS	DIMENSIONS DU PLAT	RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE	TEMPS DE CUISSON TOTAL SUGGÉRÉ
Biscuits	Tôle à pâtisserie 30,5 x 38,1 cm (12"x15")	375°	8 à 12 minutes
Gâteaux fourrés	20,3 ou 22,9 cm (8" ou 9") rond	350°	25 à 35 minutes
Feuilletés	Plat de 22,9 ou 33 cm (9"x13")	350°	30 à 40 minutes
Gâteaux Bundt™	Plat de 1,5 kg (12 Cup)	325°	60 à 75 minutes
Carrés au chocolat ou biscuits rectangulaires	Plat de 22,9 x 22,9 cm (9"x9")	325°	20 à 25 minutes
Biscuits	Tôle à pâtisserie 30,5 x 38,1 cm (12"x15")	218 °C (425 °F) ou instructions du paquet	10 à 15 minutes
Préparation rapide pour pain	Moule de 20,3 x 10,2 cm (8"x4")	350°	55 à 70 minutes
Muffins	12 cup ramequins à muffins	425°	14 à 19 minutes
Tartes aux fruits	Diamètre de 22,8 cm (9")	425°	35 à 45 minutes
Pavés aux fruits	Plat de 22,9 x 22,9 cm (9"x9")	400°	25 à 30 minutes
Pain à la levure, miches	Moule de 20,3 x 10,2 cm (8"x4")	350°	25 à 30 minutes
Petits pains	Plat de 22,9 ou 33 cm (9"x13")	375°	12 à 18 minutes
Rouleaux à la cannelle	Plat de 22,9 ou 33 cm (9"x13")	375°	25 à 30 minutes
Gâteau danois	Tôle à pâtisserie 30,5 x 38,1 cm (12"x15")	375°	20 à 30 minutes

## Broil (Gril)

### Pour obtenir les meilleurs résultats

- Préchauffez le gril à gaz pendant environ 3 minutes avant d'ajouter les aliments.
- Décongelez les aliments avant de les faire griller.
- Vous pouvez laisser la porte du four fermée pendant la grillade.
- Pour obtenir un point de cuisson saignant, les steaks doivent avoir une épaisseur d'au moins 25 mm (1 po').
- Ne retournez les aliments qu'une fois, au milieu du temps total de cuisson. Il n'est pas nécessaire de retourner les morceaux très fins (tranches de jambon, filets de poisson, etc.). Les tranches de foie doivent être retournées indépendamment de leur épaisseur.

- Utilisez une minuterie. Réglez-la à la durée minimum de vérification de la cuisson.
- Placez les aliments directement sous le brûleur à infrarouge pour qu'ils dorent bien.

### Position de la grille

Avant d'allumer le four, placez la grille à la position désirée. Centrez la lèchefrite sous le brûleur à infrarouge.

### Grand four principal ou four secondaire (modèles de 48 po)

- Nº 4 — Utilisez cette position de grille pour faire griller les steaks de bœuf, les galettes de bœuf, les steaks de jambon et les côtes d'agneau de 25 mm (1 po) ou

- moins d'épaisseur. Utilisez-la également pour faire dorer le dessus des aliments.
- N° 3 — Utilisez cette position de grille pour faire griller des viandes d'une épaisseur de 29 mm (1-1/8 po) ou plus, le poisson, la volaille, les côtes de porc, les steaks de jambon de 25 mm (1 po') ou plus d'épaisseur.
- N° 3 — Utilisez cette position de grille pour faire rôtir des moitiés de poulets (enlevez la peau).

## Ustensiles

- La lèchefrite 2 pièces en porcelaine émaillée avec sa grille est incluse avec la cuisinière. NE RECOUVREZ PAS la grille quadrillée (dessus) avec du papier d'aluminium.
- Utilisez des plats en métal ou en vitrocéramique pour faire gratiner les ragoûts, les plats ou le pain.
- N'UTILISEZ PAS de plats en verre résistant à la chaleur ou en terre cuite. Ce type de plats ne résistera pas à l'intense chaleur du gril à gaz.

## Griller à l'aide d'un thermomètre à viande

Pour déterminer de manière précise le point de cuisson d'un steak ou d'une côte épaisse (plus de 38 mm (1,5 po)), utilisez un thermomètre à viande ordinaire. Introduisez la pointe du thermomètre dans le côté de la pièce et enfoncez-le jusqu'au centre.

Pour les steaks saignants, faites d'abord cuire le premier côté jusqu'à 32 °C (90 °F). Pour les steaks à point ou bien cuits, faites cuire le premier côté jusqu'à 37°C (100 °F). Retournez et faites cuire le second côté jusqu'à la température interne voulue.

### Remarque :

Il est impossible d'utiliser simultanément le four et le gril. Quand l'un est en marche, l'autre ne peut pas être allumé.

## Réglage du grilloir

### Gril – Four à gaz

Seul le brûleur à infrarouge chauffe en mode **BROIL** (GRILLOIR).

### Remarque :

Pour être réussie, une grillade exige une exposition constante à une chaleur élevée et intense.

### Réglage du four à grilloir

1. Placez la grille à la position voulue dans le four.
2. Régler le sélecteur de mode à **GRIL**.
3. Régler le sélecteur de température à **GRIL**.

4. Attendre que le voyant de **PRÉCHAUFFAGE** s'éteigne, après environ 3 minutes.
5. Placez les aliments dans le four à la position voulue.
6. La porte doit être fermée pendant le cycle de grillade.
  - Votre cuisinière Professional vous est fournie avec une grande lèchefrite en deux pièces. Les jus de cuisson coulent au travers de la grille quadrillée dans la partie inférieure, s'éloignant ainsi de l'intense chaleur du grilloir pour minimiser les éclaboussures et la fumée.

Le voyant de **FOUR** reste allumé pendant un mode de cuisson actif et demeure allumé jusqu'à ce que le bouton de contrôle du four soit réglé en position **ARRÊT**.

### Fonctionnement automatique de la soufflerie de refroidissement :

Cette soufflerie ne fonctionne pas pendant les modes **CUISSON** pour des réglages de température inférieurs à 425 °F. Pour les températures plus élevées, la soufflerie s'active seulement lorsque le four atteint 425 °F, pendant le chauffage jusqu'à la température réglée.

Même chose pour le mode **GRIL**, la soufflerie s'active seulement lorsque le four atteint 425 °F pendant le chauffage jusqu'à la température de gril. Communiquer avec un centre de service qualifié pour faire réparer la cuisinière.

### Remarque :

L'éclairage du four s'active par un interrupteur séparé, indépendant de tout autre réglage de contrôle.

# Conseils de cuisson – grillade et rôtis

Toutes les viandes doivent être placées sur la lèchefrite fournie avec la cuisinière.

ALIMENTS	POSITION DE LA GRILLE	MODE DU FOUR	RÉGLAGE DE TEMPERATURE	TEMPS DE CUISSON APPROXIMATIF	INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES ET CONSEILS
<b>BŒUF</b>					
Viande hachée de bœuf, 12,5 mm (1/2") d'épaisseur	4	Broil (Gril)	Broil (Gril)	15 à 20 minutes	Faire griller jusqu'à disparition de la teinte rosée au centre.
Bifteck d'aloyau	4	Broil (Gril)	Broil (Gril)	12 à 20 minutes	Le temps dépend du point de cuisson.
Steak de flanc	4	Broil (Gril)	Broil (Gril)	12 à 20 minutes	Le meilleur résultat est un point de cuisson et saignant/à point.
Rôti de noix de ronde	3	Bake (Cuisson au four) ou Conv Bake (Cuisson par conv)	325°	44 à 55 min/kg	Les petits rôtis requièrent plus de temps par livre. Réduire la durée en utilisant la cuisson à convection.
<b>PORC</b>					
Rôti de longe	3	Bake (Cuisson au four) ou Conv Bake (Cuisson par conv)	325°	44 à 55 min/kg	Laisser cuire jusqu'à élimination des jus.
<b>VOLAILLE</b>					
Poitrines de poulet sans os, sans peau	4	Broil (Gril)	Broil (Gril)	20 à 25 minutes	Laisser cuire jusqu'à élimination des jus.
Cuisses de poulet	3	Broil (Gril)	Broil (Gril)	25 à 30 minutes	Retirer la peau ; laisser jusqu'à élimination des jus.
Demi-poulets	3	Broil (Gril)	Broil (Gril)	30 à 45 minutes	Retourner l'aide d'une pince; Laisser cuire jusqu'à élimination des jus.
Poulet à rôtir poitrines	2	Bake (Cuisson au four) ou Conv Bake (Cuisson par conv)	350°	75 à 90 minutes	Réduire la durée pendant le gril à convection.
Dinde	2	Bake (Cuisson au four) ou Conv Bake (Cuisson par conv)	325°	44 à 55 min/kg	Réduire la durée pendant le gril à convection.


# Entretien et nettoyage

## Nettoyage de la cuisinière

### Pour nettoyer la cuisinière :

1. Utilisez la méthode de nettoyage qui tout en restant efficace, est la plus douce possible. Certains produits d'entretien similaires sont plus rudes que d'autres. Faites d'abord un essai sur une petite surface.
2. Passez toujours les produits lustrant pour le métal dans le sens des lignes de polissage pour obtenir une efficacité maximum et éviter de rayer la surface.
3. N'utilisez que des chiffons, éponges, serviettes en papier, brosses doux et propres; des tampons à récurer savonneux en plastique, non-métalliques, pour nettoyer et gratter, comme recommandé dans le tableau.
4. Toutes les pièces de cet appareil peuvent être nettoyées avec de l'eau chaude savonneuse. S'il est nécessaire de rincer, rincez soigneusement.
5. Essuyez toujours immédiatement pour éviter les traces d'eau.

## Conseils de nettoyage

PIÈCE/MATÉRIAU	PRODUITS D'ENTRETIEN SUGGÉRÉS	RAPPELS IMPORTANTS
<b>Base de brûleur en cuivre et chapeau en fonte</b>    <b>Base de brûleur en laiton</b>  <b>Chapeau de brûleur</b>  <b>Orifices</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eau chaude savonneuse : rincez puis séchez soigneusement.</li><li>• Produits abrasifs doux : Bon Ami®, produit d'entretien pour acier inoxydable et aluminium Cameo®, produit lustrant pour cuivre universel Wright's®.</li><li>• Produits d'entretien liquides : Kleen King®</li><li>• Brosse à dents à poils de nylon durs pour nettoyer les orifices.</li><li>• Après le nettoyage, s'assurer que le capuchon de brûleur est bien positionné sur la base du brûleur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne pas égratigner ni endommager le port de la base de brûleur en laiton.</li></ul>
<b>Boutons de commande</b> de métal  <b>Cadrans de chrome</b>  Veuillez consulter le guide à la page 10 pour l'identification des boutons. page 12	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eau chaude savonneuse : rincez et séchez immédiatement</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne trempez pas les boutons dans l'eau.</li><li>• Ne forcez pas un bouton sur un axe qui n'est pas le sien.</li></ul>






### MISE EN GARDE

Ne nettoyez pas les pièces du four pendant qu'elles sont encore chaudes.

## Marques de produits

Les marques de produits utilisées ici sont destinées à indiquer un type de produit d'entretien et ne constituent pas une obligation. L'omission d'une marque ne signifie pas qu'elle convient ou qu'elle ne convient pas. De nombreux produits sont distribués à grande échelle et il est possible de les trouver localement. Les produits doivent être utilisés conformément à leur mode d'emploi. Le tableau suivant fournit des indications concernant le nettoyage de la cuisinière.

PIÈCE/MATÉRIAU	PRODUITS D'ENTRETIEN SUGGÉRÉS	RAPPELS IMPORTANTS
<p>Finition externe/Plaque de protection / <b>Acier inoxydable</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produits d'entretien non abrasifs : eau chaude et produit détergent, ammoniac, Fantastic®, Formula 409®. Rincez et séchez immédiatement.</li> <li>Produits lustrant d'entretien : Stainless Steel Magic® pour protéger le revêtement contre les piqûres de corrosion et les taches; améliore l'aspect.</li> <li>Taches de calcaire : vinaigre.</li> <li>Produits pour aluminium et acier inoxydable Siege, produit liquide Kleen King® pour acier inoxydable.</li> <li>Décoloration due à la chaleur : Cameo®, Barkeepers Friend®, Zud®, produit lustrant universel pour cuivre Wright's®.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'acier inoxydable résiste à la plupart des taches d'aliments et aux piqûres de corrosion si la surface est maintenue propre et protégée.</li> <li>Ne laissez jamais laisser les taches d'aliments ou de sel sur l'acier inoxydable.</li> <li>Frottez légèrement dans le sens des lignes de polissage.</li> <li>Le chlore et les composés au chlore présents dans certains produits corrodent l'acier inoxydable. Vérifiez la composition du produit sur l'étiquette.</li> </ul>
<p><b>Grilles</b> / Porcelaine émaillée sur fonte</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produits d'entretien non abrasifs : eau chaude et produit détergent, Fantastic®, Formula 409®. Rincez et séchez immédiatement.</li> <li>Produits d'entretien abrasifs doux : Bon Ami® et Soft Scrub®.</li> <li>Produits d'entretien abrasifs pour taches récalcitrantes : tampons métalliques à récurer.</li> <li>Lestoil® ou autre produit dégraissant.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les grilles sont lourdes; faites attention en les enlevant. Placez-les sur une surface protégée.</li> <li>La formation de cloques, de craquelures et d'éclats est fréquente en raison des températures extrêmes que peuvent atteindre les pointes des grilles et aux brusques changements de températures.</li> <li>Les renversements de produits acides et sucrés détériorent l'émail. Nettoyez-les immédiatement.</li> <li>Les produits d'entretien abrasifs utilisés trop vigoureusement ou trop souvent peuvent rayer l'émail.</li> </ul>
<p><b>Plateau à graisse de la plaque</b> / Aluminium avec revêtement antiadhésif</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le plateau à graisse après chaque usage.</li> <li>Lavable au lave-vaisselle.</li> <li>Lavez-le dans de l'eau chaude avec du détergent; rincez puis séchez.</li> <li>Résidus récalcitrants : Soft Scrub®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Videz le plateau à graisse après chaque usage.</li> <li>Retirez le plateau une fois que la graisse a refroidi. Faites attention de ne pas trop remplir le plateau pour ne pas qu'il se renverse au moment de l'enlever.</li> </ul>

PIÈCE/MATÉRIAUX	PRODUITS D'ENTRETIEN SUGGÉRÉS	RAPPELS IMPORTANTS
<b>Plaque</b> / Aluminium avec revêtement antiadhésif 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez le plateau à graisse et jetez-en le contenu dans un conteneur prévu à cet effet. Lavez le plateau dans de l'eau tiède savonneuse ou au lave-vaisselle. Lavez la surface de la plaque ou du gril à l'eau tiède savonneuse puis rincez-le à l'eau tiède. Essuyez avec un chiffon doux.</li> <li>Si des résidus d'aliments collent, nettoyez-les avec un tampon à récurer en nylon ou un produit d'entretien abrasif doux comme le Soft Scrub®.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ne rincez jamais à l'eau froide. La plaque d'aluminium pourrait se déformer ou se fissurer.</li> </ul>
<b>Allumeurs</b> en céramique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez un tampon de coton mouillé à l'eau, au Formula 409® ou au Fantastic®.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>N'utilisez pas d'outils coupants pour gratter les allumeurs. Ils sont fragiles; s'ils sont endommagés, le brûleur ne s'allumera pas.</li> </ul>
<b>Plateau de surface / dessus principal</b> Porcelaine émaillée	<p>Un nettoyant tel Soft Scrub® peut être utilisé. Appliquer avec une éponge ou un chiffon humide selon les instructions du fabricant. Bien rincer et assécher avec un chiffon doux.</p> <p>Si l'on utilise des produits tels Bar Keeper's Friend®, Bon-ami®, Comet® ou Ajax®, appliquer avec une éponge ou un chiffon humide selon les instructions du fabricant. Frotter légèrement puisque ces produits peuvent égratigner le fini. Bien rincer et assécher avec un chiffon doux.</p> <p>Pour les aliments brûlés, l'on peut utiliser un tampon en laine d'acier ou savonneux comme S.O.S.® ou Brillo®. Mouiller le tampon et frotter délicatement. Faire attention à ne pas endommager le fini. Bien rincer et assécher avec un chiffon doux.</p>	

PIÈCE/MATÉRIAU	PRODUITS D'ENTRETIEN/INDICATIONS
<b>Grille/base de la lèchefrite</b> Porcelaine émaillée	<p>Pour détacher les résidus d'aliments, saupoudrez la grille quand elle est encore chaude avec un produit d'entretien en poudre pour la lessive ou aspergez d'un produit liquide puis couvrez avec des serviettes en papier mouillées. Laissez reposer.</p> <p><b>Eau chaude savonneuse.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavez, rincez soigneusement, puis séchez.</li> </ul> <p><b>Produits d'entretien : Soft Scrub®.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquez avec une éponge ou un chiffon humide selon les indications du fabricant. Rincez soigneusement et séchez.</li> </ul> <p><b>Produit d'entretien en poudre : Bon-ami®, Comet®, Ajax®.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquez avec une éponge ou un chiffon humide selon les indications du fabricant. Frottez doucement en prenant garde de ne pas rayer la surface. Rincez soigneusement et séchez.</li> </ul> <p><b>Tampons métalliques à récurer ou savonneux : S.O.S®, Brillo®.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mouillez le tampon, frottez légèrement en prenant garde à ne pas rayer la surface. Rincez soigneusement et séchez.</li> </ul>
<b>Cavité</b> Porcelaine émaillée sur acier	<p>La porcelaine émaillée est résistante, mais n'est pas à l'épreuve des acides. Les aliments acides comme les jus d'agrumes, le jus de tomates, le jus de rhubarbe, l'alcool ou le lait doivent être essuyés et ne pas recuire sur la porcelaine au cours de l'usage suivant. Au bout d'un certain temps, la porcelaine risque de se fissurer (petites lignes fines comme des cheveux).</p> <p><b>Eau chaude savonneuse.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavez, rincez soigneusement, séchez.</li> </ul> <p><b>Produits d'entretien doux : Bon-ami®, ammoniac ou ammoniac et eau, Soft Scrub®</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquez sur une éponge ou un chiffon humide. Frottez légèrement. Rincez soigneusement. Séchez. Si des aliments ont brûlé dans le four et sont difficiles à retirer, détrempez-les à l'aide d'un chiffon saturé d'ammoniac ménager. Fermez la porte et laissez agir pendant une heure ou deux ou jusqu'à ce qu'il soit possible d'enlever ces résidus à l'aide d'un chiffon humide savonneux ou d'un produit d'entretien doux. Vous pouvez aussi préparer une solution d'environ 3 cuillères à soupe d'ammoniac ménager dissout dans une demi-tasse d'eau, que l'on laisse dans le four tiède toute la nuit. Les résidus et les débordements durcis seront ainsi détremplés et plus faciles à ôter. De l'ammoniac peut être mélangé à de l'eau chaude pour bien laver le four.</li> </ul>
<b>Cadre frontal</b> Acier inoxydable	Voir Finition externe/Plaque de protection à la page 31.

PIÈCE/MATÉRIAU	PRODUITS D'ENTRETIEN/INDICATIONS
<b>Grilles du four et guide</b> Nickelées	<b>Eau chaude savonneuse.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavez, rincez soigneusement, séchez.</li> </ul> <b>Produits d'entretien : Soft Scrub®.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquez avec une éponge ou un chiffon humide selon les indications du fabricant. Rincez soigneusement et séchez.</li> </ul> <b>Nettoyant en poudre : Bon-ami®, Comet®, Ajax®.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquez avec une éponge ou un chiffon humide selon les indications du fabricant. Frottez légèrement. Rincez soigneusement et séchez.</li> </ul> <b>Tampons métalliques à récurer ou savonneux : S.O.S®, Brillo®.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mouillez le tampon, rincez soigneusement et séchez.</li> </ul> <b>Produits d'entretien puissants : Easy Off® pour fours</b> <b>Remarque :</b> <p>Certains produits d'entretien à four sur le marché provoquent un noircissement et une décoloration. Faites un essai du produit sur une petite partie de la grille et assurez-vous qu'il n'y a pas de décoloration avant de nettoyer la totalité de la grille.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquez une couche généreuse. Laissez reposer de 10 à 15 minutes. Rincez soigneusement et séchez.</li> </ul> <p>Si après le nettoyage, les grilles glissent mal, imbibez une serviette en papier d'un peu d'huile de cuisine et frottez légèrement les glissières latérales.</p>
<b>Extérieur, cadre, poignée, déflecteur de chaleur</b> Acier inoxydable	Prenez garde de ne pas laisser les produits d'entretien et l'eau entrer dans les orifices de la porte : l'eau pourrait causer de petites stries dans le verre intérieur. Consultez la section Finition externe/Plaque de protection / Acier inoxydable à la page 31.
Intérieur Porcelaine émaillée	Consultez la section sur la Cavité à la page 33.
<b>Joint d'étanchéité</b> Joint de porte	Produits d'entretien génériques pour cuisines : Formula 409®, Fantastik®.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaporisez et essuyez le produit avec un chiffon. Ne frottez pas. Ne déplacez pas et n'enlevez pas le tissu à mailles et ne l'endommagez pas.</li> </ul>

#### Retrait des guides pour le nettoyage :

1. Soulevez le devant du guide pour libérer les têtes des deux boulons au devant de l'intérieur du four.
2. Retirez la portion avant du guide en tirant les fentes en forme de trou de clé sur les boulons.
3. Tirez les deux rails des trous à l'arrière de l'intérieur du four.

#### Remarque :

Les guides de grilles sont conçus pour s'ajuster d'un côté ou l'autre de la cavité du four.



# Entretien à faire soi-même

## Changement de l'ampoule du four



### MISE EN GARDE

Avant d'insérer l'ampoule, assurez-vous que l'interrupteur de la lumière du four est à la position OFF. Laissez l'ampoule et le couvercle refroidir complètement avant d'y toucher. Si le verre de l'ampoule n'est pas bien fixé sur sa base, coupez l'alimentation du four au niveau (OFF) au niveau du disjoncteur avant d'ôter l'ampoule de la douille.

Remplacez l'ampoule exclusivement par une ampoule recommandé pour cuisinière. N'UTILISEZ PAS une ampoule standard à usage domestique dans le four.

### Pour remplacer l'ampoule d'éclairage :

1. S'assurer que l'interrupteur de l'éclairage du four est en position ARRÊT (OFF).
2. Enlever le couvercle de l'ampoule. Utiliser un tournevis à lame plate pour forcer délicatement le couvercle en verre du boîtier en métal et tenir le verre de l'autre main pour l'enlever.
3. Enlever l'ampoule grillée. La remplacer avec une ampoule recommandée pour les électroménagers seulement. Ne pas toucher l'ampoule avec les doigts. Suivre les instructions du fabricant.
4. Remettre le couvercle en verre en l'alignant avec le boîtier et en pressant les deux côtés du verre avec une force égale jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Ne pas appliquer une force excessive sur le verre.

## Panne de courant

- En cas de panne de courant, seuls les brûleurs standards peuvent être allumés manuellement. Il est nécessaire d'allumer chaque brûleur standard individuellement.
- Si vous voulez utiliser la table de cuisson de la cuisinière pendant une panne de courant, tournez tous les boutons de commande des brûleurs à la position **OFF**. Approchez une allumette de l'orifice du brûleur standard et tournez le bouton de commande à la position . Attendez que la flamme brûle tout autour du chapeau du brûleur avant de la régler à l'intensité voulue. Les deux brûleurs ExtraLow® du côté gauche de la cuisinière ne peuvent pas être utilisés pendant une panne de courant. Assurez-vous de les éteindre si une panne de courant survient, car ils ne se rallumeront pas tant que les boutons de contrôle ne seront pas à position **OFF**, puis rallumé. Consultez la section « Si vous sentez une odeur de gaz », à l'intérieur de la page couverture.
- Si la pression de l'arrivée de gaz est faible, communiquez avec votre compagnie de gaz.

## Production intermittente ou constante d'étincelles par l'allumeur

La production intermittente ou constante d'étincelles au niveau des brûleurs hermétiquement encastrés de la table de cuisson peut être due à des facteurs qu'il est possible d'éviter. Éliminez ces facteurs comme indiqué dans le tableau.

SYMPTÔME	CAUSE	SOLUTION
Production intermittente d'étincelles	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'allumeur en céramique est mouillé ou sale.</li><li>• Les orifices du brûleur sont bouchés.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Séchez ou nettoyez soigneusement l'allumeur.</li><li>• Nettoyez les orifices de répartition de la flamme à l'aide d'un fil métallique, d'une aiguille ou d'un trombone déplié.</li></ul>
Plus de quatre déclics de l'allumeur avant que la flamme ne s'allume	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le chapeau du brûleur est mal posé sur sa base.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alignez bien le chapeau du brûleur sur la base du brûleur.</li></ul>
Production constante d'étincelles	<ul style="list-style-type: none"><li>• La mise à la terre de la cuisinière a été mal faite.</li><li>• L'alimentation électrique est mal polarisée.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultez les Instructions d'installation. Appelez un électricien qualifié pour qu'il effectue une mise à la terre adéquate pour la cuisinière.</li><li>• Consultez les Instructions d'installation. Appelez un électricien qualifié pour qu'il effectue une mise à la terre adéquate pour la cuisinière.</li></ul>

# Avant d'appeler le service technique

Avant d'appeler le service technique, vérifiez les points suivants afin d'éviter des frais inutiles.

## Vérifiez d'abord les points suivants :

- Y a-t-il une panne de courant dans le voisinage?
- Les fusibles ont-ils sauté ou le disjoncteur s'est-il déclenché?
- La cuisinière est-elle débranchée?

## Si les brûleurs ne s'allument pas

- Les chapeaux des brûleurs sont-ils correctement alignés et posés sur les bases des brûleurs?
- Les orifices des brûleurs sont-ils bouchés?
- Un fusible a-t-il sauté ou le disjoncteur s'est-il déclenché?
- Le robinet manuel de coupure du gaz est-il fermé, empêchant l'arrivée de gaz?

## Étiquette signalétique

L'étiquette signalétique indique le modèle et le numéro de série de votre cuisinière. Elle est située sur le cadre, derrière la porte du four (voir illustration).



## MISE EN GARDE :

Avant d'ôter la plaque d'habillage, débranchez l'alimentation électrique de la cuisinière. Réinstallez la plaque de base avant de rebrancher l'alimentation électrique de la cuisinière et de l'utiliser.

## Information pour le service technique

Afin de conserver ces données à portée de main, recopiez ici les renseignements figurant sur la fiche signalétique. Conservez votre facture pour que votre garantie soit valide.

Numéro du modèle

Numéro de série

Date d'achat

Nom du détaillant

Numéro de téléphone du marchand

Nom du centre de service

Numéro de téléphone du centre de service

Complétez également la carte d'enregistrement du produit comprise avec ce produit et postez-la à l'adresse indiquée.




Figure 28 : Emplacement plaque signalétique et diagramme de câblage (porte du four non illustrée)

Les schémas de câblage électrique et les dessins sont fixés derrière la plaque d'habillage et ne doivent pas être enlevés sauf par un technicien de service. Remettez en place après l'entretien.

# ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

## Couverture de la garantie et à qui elle s'applique

La garantie limitée fournie par BSH Home Appliances Thermador dans le présent énoncé de garantie limitée du produit s'applique seulement à l'appareil Thermador qui vous est vendu, le premier acheteur à l'utiliser, à la condition que le produit ait été acheté :

- pour un usage domestique (non commercial) normal et qu'il ait effectivement, en tout temps, été utilisé à des fins domestiques normales;
- à l'état neuf au détail (et non comme un modèle d'exposition « en l'état », ou modèle préalablement retourné), et non pour la revente ou l'utilisation commerciale;
- aux États-Unis ou au Canada, et qu'il soit en tout temps demeuré dans le pays d'origine de l'achat.

Les garanties énoncées aux présentes s'appliquent seulement au premier acheteur du produit et ne sont pas cessibles.

Assurez-vous de retourner la carte d'enregistrement; quoique non nécessaire pour que la couverture de la garantie prenne effet, elle constitue le meilleur moyen pour Thermador de vous prévenir dans l'éventualité improbable d'un avis de sécurité ou d'un rappel de produit.

## Durée de la garantie

Thermador garantit que le produit est exempt de défaut de matière ou de fabrication pendant une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat. Cette période entre en vigueur à partir de la date d'achat et ne sera pas retardée, restreinte, prolongée ni suspendue pour quelque raison que ce soit.

## Réparation ou remplacement du produit comme recours exclusif

Pendant cette période de garantie, Thermador ou l'un de ses prestataires de services agréés réparera le produit sans frais de votre part (sous réserve de certaines limitations énoncées aux présentes) s'il s'avère que la fabrication de votre produit présente un défaut de matière ou de fabrication. Si des tentatives raisonnables de réparation du produit ont été faites sans succès, Thermador remplacera le produit (des modèles améliorés peuvent être mis à votre disposition), à la seule discrétion de Thermador, moyennant des frais supplémentaires). Toute composante ou pièce enlevée devient la propriété de Thermador, à sa seule option. Toute pièce remplacée et/ou réparée doit assumer l'identité de la pièce d'origine aux fins de la présente garantie, et la garantie de ces pièces ne sera pas prolongée. La seule obligation et responsabilité

de Thermador en vertu des présentes est de réparer seulement le produit présentant un défaut de fabrication, par l'entremise d'un prestataire de services agréé Thermador durant les heures normales de travail. Pour des questions de sécurité et de dommages à la propriété, Thermador recommande vivement de ne pas tenter de réparer soi-même le produit, ni d'utiliser un service de réparation non autorisé. Thermador décline toute responsabilité pour les réparations ou le travail effectués par un service de réparation non autorisé. Si vous choisissez de faire réparer le produit par une personne autre qu'un prestataire de services agréé, CETTE GARANTIE DEVIENDRA AUTOMATIQUEMENT NULLE ET SANS EFFET. Les prestataires de services agréés sont des personnes ou des compagnies qui ont été spécialement formées pour les produits Thermador et qui possèdent, de l'avis de Thermador, une excellente réputation pour le service à la clientèle et des aptitudes techniques (il est à noter qu'il s'agit d'entités indépendantes et non d'agents, partenaires, affiliés ou représentants de Thermador). Néanmoins, Thermador n'assumera aucune responsabilité ou obligation à l'égard du produit s'il est situé dans une région éloignée (plus de 100 miles (160,9 km) d'un prestataire de services agréé) ou s'il est raisonnablement inaccessible ou à un endroit, dans une zone ou dans un environnement dangereux ou menaçants; dans un tel cas, si vous en faites la demande, Thermador pourrait payer les frais de main-d'œuvre et de pièce et expédier les pièces au prestataire de service agréé le plus proche, mais vous seriez quand même entièrement responsable pour tout déplacement ou autres frais spéciaux requis par le service de réparation, s'il accepte d'effectuer un appel de service.

## Produit hors garantie

Thermador n'est nullement tenu, en droit ou autrement, de vous offrir toute concession, y compris réparations, tarifs proportionnels ou remplacement de produit, une fois la garantie expirée.

## Exclusions de la garantie

La couverture de garantie décrite aux présentes exclut tout défaut ou dommage qui n'est pas une faute directe de Thermador, y compris sans limitation, dans l'un ou plusieurs des cas suivants :

- utilisation du produit d'une façon autre que normale, habituelle et prévue (y compris, sans limitation, toute forme d'utilisation commerciale, utilisation ou rangement d'un produit pour l'intérieur à l'extérieur, utilisation du produit avec des aéronefs ou bateaux quels qu'ils soient);
- mauvaise conduite volontaire de toute partie, conduite négligente, mauvaise utilisation, abus, accidents,

- négligence, exploitation irrégulière, manquement à l'entretien, installation inadéquate ou négligée, altération, manquement à observer les instructions de fonctionnement, manipulation sans précaution, service non autorisé (y compris le « bricolage » fait soi-même ou l'exploration du fonctionnement interne de l'appareil);
- réglage, altération ou modification de toute sorte;
- manquement à se conformer à tous les codes électriques, de plomberie et/ou de construction de l'état, locaux, municipaux ou du comté, règlements ou lois en vigueur, y compris le manquement à installer le produit strictement en conformité avec les codes et règlements d'incendie et de construction locaux;
- usure et détérioration normales, déversements d'aliments, liquides, accumulation de graisse, ou autres substances accumulées sur, dans ou autour du produit;
- et toute force et facteur externes, élémentaires et/ou environnementaux, y compris sans limitation, pluie, vent, sable, inondation, incendie, glissement de terrain, gel, humidité excessive ou exposition prolongée à l'humidité, à la foudre, aux surtensions, défauts de structure environnante de l'appareil, et catastrophes naturelles.

En aucun cas Thermador n'assumera la moindre responsabilité pour des dommages survenus à la propriété environnante, y compris aux armoires, planchers, plafonds et aux autres structures ou objets entourant le produit. Également exclus de la garantie sont les égratignures, éraflures, encoches mineures et dommages esthétiques sur les surfaces externes et les pièces exposées; les produits dont les numéros de série ont été modifiés, effacés ou enlevés; les visites d'entretien pour montrer au client comment utiliser le produit ou les visites alors que le produit ne présente aucun problème; la correction de problèmes d'installation (vous êtes entièrement responsable de toute structure et tout réglage du produit, y compris électricité, plomberie ou autres services utilitaires, pour un plancher/fondation approprié et pour toute modification y compris, sans limitation, armoires, murs, planchers, étagères, etc.); et remise en fonction des coupe-circuits ou fusibles.

DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, LA PRÉSENTE GARANTIE ÉNONCE VOS RECOURS EXCLUSIFS À L'ÉGARD DU PRODUIT, QUE LA RÉCLAMATION SOIT DE NATURE CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES. TOUTE GARANTIE IMPLICITE EN VERTU DE LA LOI, QUE CE SOIT À DES FINS DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, OU AUTREMENT, EST EN VIGUEUR UNIQUEMENT PENDANT LA PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE EST EN VIGUEUR. LE FABRICANT NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, PERTES OU FRAIS CONSÉCUTIFS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES, INDIRECTS, ET/OU PUNITIFS, DES PERTES COMMERCIALES, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LE TEMPS D'ABSENCE AU TRAVAIL, L'HÉBERGEMENT ET/OU LES REPAS AU RESTAURANT, LES FRAIS DE REMANIEMENT EN EXCÉDENT DES DOMMAGES DIRECTS QUI SONT MANIFESTEMENT CAUSÉS EXCLUSIVEMENT PAR THERMADOR OU AUTREMENT. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS ET CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR ÉGALEMENT D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Aucune tentative d'altérer, de modifier ou d'amender la présente garantie ne peut être applicable à moins d'une autorisation écrite par un représentant de BSH.

# Contenidos

<b>Acerca de este manual</b> .....	<b>1</b>	<b>Uso del horno</b> .....	<b>22</b>
Cómo está organizado este manual .....	1	Horneado .....	22
<b>Introducción</b> .....	<b>1</b>	Convección .....	23
<b>Seguridad</b> .....	<b>2</b>	Ajuste del horneado/horneado por convección/horneado prolongado .....	25
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD		Otros usos del horneado .....	27
IMPORTANTES .....	2	Recomendaciones para hornear .....	28
Prácticas de seguridad para evitar lesiones ..	4	Asar .....	28
<b>Antes de comenzar</b> .....	<b>7</b>	Ajuste del modo de asar .....	29
Antes de usar su estufa por primera vez .....	7	Recomendaciones para asar y rostizar .....	29
<b>Descripción</b> .....	<b>9</b>	<b>Cuidado y mantenimiento</b> .....	<b>31</b>
Modelo e identificación de piezas: estufa de 48" .....	9	Limpieza de la estufa .....	31
Modelo e identificación de piezas: estufa de 36" .....	10	Recomendaciones de limpieza .....	31
Modelo e identificación de piezas: estufa de 30" .....	11	Mantenimiento hecho por usted .....	36
<b>Uso de la superficie de cocina</b> <b>11</b>		<b>Antes de solicitar servicio</b> .....	<b>37</b>
Recomendaciones para los utensilios de cocina .....	16	DECLARACIÓN DE GARANTÍA	
Utensilios especiales para cocinar .....	17	LIMITADA DEL PRODUCTO .....	38
Recomendaciones para cocinar .....	18		
Recomendaciones para cocinar con los quemadores superficiales .....	18		
Uso de la plancha eléctrica .....	21		
Recomendaciones para cocinar en la plancha .....	22		

Este electrodoméstico de Thermador es hecho por

BSH Home Appliances Corporation

5551 McFadden Ave.

Huntington Beach, CA 92649

¿Preguntas?

1-800-735-4328

[www.thermador.com](http://www.thermador.com)

¡Esparamos oír de usted!



# Acerca de este manual

## Cómo está organizado este manual

Este manual contiene varias secciones:

- La sección “Seguridad” describe precauciones de seguridad importantes. Le rogamos leer esta sección antes de utilizar su nuevo aparato.
- Las secciones “Uso de la superficie de cocina” y “Uso del horno” describen el funcionamiento del aparato y

qué hay que hacer para que el mismo tenga una larga vida.

- La sección “Cuidado y mantenimiento” describe el modo de limpieza y mantenimiento del aparato.
- La sección “Antes de solicitar servicio” incluye consejos para resolver problemas, además de la garantía.

Antes de usar su estufa, asegúrese de leer este manual. Ponga especial atención a las *Instrucciones de seguridad importantes* que están al principio del manual.

## Introducción



### ADVERTENCIA:

La inatención a la información contenida en este manual podría provocar un incendio o una explosión que podrían causar daños a la propiedad, lesiones o la

- No guarde ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este aparato o de cualquier otro.
- **QUÉ HACER EN CASO DE QUE HAYA OLOR A GAS**
  - No trate de encender ningún aparato.
  - No toque ningún interruptor eléctrico.
  - No use ningún teléfono en su edificio.
  - Llame de inmediato a su proveedor de gas desde el teléfono de algún vecino. Siga las instrucciones de su proveedor de gas.
  - Si no puede localizar a su proveedor de gas, llame a los bomberos.
  - La instalación y el servicio deben estar a cargo de un instalador calificado, una agencia de servicio autorizada o el proveedor de gas.



### ADVERTENCIA:



- Todas las estufas pueden volcarse.
- Esto podría causar lesiones.
- Instale el dispositivo antivuelco que se suministra con la estufa.
- Consulte las instrucciones de

PARA REDUCIR EL RIESGO DE VUELCO DEL APARATO, ÉSTE DEBE ASEGURARSE CON UN DISPOSITIVO ANTIVUELCO. VERIFIQUE QUE EL DISPOSITIVO ANTIVUELCO ESTÉ BIEN ENGANCHADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. (NOTA: SE REQUIERE INSTALAR EL DISPOSITIVO ANTIVUELCO EN TODAS LAS ESTUFAS DE 30" Y 36", PERO NO EN LAS DE 48").

Las estufas de la serie Professional® de Thermador son unidades independientes que están disponibles en un gran número de configuraciones. Todos los modelos están diseñados con una superficie de cocina a gas y un horno de convección de gas que incluye la capacidad para asar. La estufa de 48" incluye un horno auxiliar de 18" con capacidad para asar.

Este manual contiene información importante sobre el uso y cuidado de todas las estufas de la serie Professional® de Thermador®. Al leer este manual, es sumamente importante que sepa el número de modelo de su estufa, puesto que ciertas informaciones podrían ser exclusivas para cada estufa. El número de modelo aparece en la placa de información del aparato (consulte la page 37 de este manual para ver la ubicación de esta placa en el aparato). Las tablas de las siguientes páginas resumen los diferentes modelos de estufas e identifican las características de cada estufa.

# Seguridad



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Requisitos eléctricos y de gas e instrucciones para la puesta a tierra

### LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN

#### Verificación del tipo de gas

Verifique el tipo de gas suministrado en el lugar. Asegúrese de que el aparato esté conectado al tipo de gas para el cual está certificado. Los modelos vienen de fábrica con certificado para el uso con gas natural o con gas propano (LP). Asegúrese de que su estufa y tipo de gas sean el mismo. Consulte la placa de información del aparato (la ubicación de esta placa en el aparato se indica en la page 37).



#### PRECAUCIÓN:

Si se conecta la unidad a gas propano, asegúrese de que el tanque de gas propano venga con su propio regulador de alta presión, además del regulador de presión que se incluye con la estufa. **La máxima presión de gas para este aparato no debe exceder de 14.0 pulgadas (34.9 mb) de columna de agua desde el tanque de gas propano al regulador de presión.**

#### Importante:

Todas las estufas deben ser instaladas con un protector trasero. El modelo de 30" incluye un protector trasero bajo, mientras que los modelos de 36" y 48" incluyen una moldura de isla. Se dispone de otros protectores traseros, que deben ser pedidos por separado e instalados en la parte trasera de la estufa. Hay tres opciones de protectores traseros: el protector trasero bajo, el estante para ollas y la moldura de isla. Antes de usar la estufa, asegúrese de que incluya un protector trasero apropiado. NO trate de instalar un protector trasero que no esté diseñado para su modelo de estufa particular. Para mayor información, consulte las instrucciones de instalación que se incluyen con este aparato.

#### Modelo de gas de 30":

120 V, 60 Hz, se requiere un circuito eléctrico de 10 A.

#### Modelo de gas de 36":

120 V, 60 Hz, se requiere un circuito eléctrico de 10 A. Estufa de gas de 36" con plancha eléctrica; se requiere un circuito eléctrico de 20 A.

#### Modelo de gas de 48" con plancha eléctrica:

120 V, 60 Hz, se requiere un circuito eléctrico de 20 A.



#### ADVERTENCIA:

SIEMPRE QUITE EL ENCHUFE ELÉCTRICO DEL TOMACORRIENTE EN LA PARED ANTES DE DAR SERVICIO A ESTA UNIDAD.

Recomendamos proporcionar un circuito dedicado para alimentar este aparato.

El uso de aparatos de cocina a gas produce calor y humedad.



#### PRECAUCIÓN:

PARA FINES DE SEGURIDAD PERSONAL, ESTE APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A UN TOMACORRIENTE CON LA DEBIDA CONEXIÓN A TIERRA CORRECTA Y A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA POLARIZADA.



#### ADVERTENCIA:

Para evitar un posible riesgo de quemaduras o incendio, durante el funcionamiento de esta estufa debe haber instalado un protector trasero diseñado específicamente para la misma.

Vea las instrucciones de instalación para averiguar los requisitos eléctricos y las instrucciones para la puesta a tierra.

Usted, el usuario, tiene la responsabilidad de hacer que un electricista calificado conecte el aparato a la fuente de alimentación eléctrica conforme al Código Eléctrico Nacional y/o códigos municipales y reglamentos aplicables.



# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### ADVERTENCIA: TODOS LOS MODELOS:

#### EN CASO DE UNA FALLA ELÉCTRICA

Si por algún motivo una perilla de gas está prendida y no hay corriente eléctrica para operar los encendedores eléctricos de los quemadores de la superficie de cocina, apague la perilla de control y espere 5 minutos para disipar el gas antes de prender el quemador manualmente.

Para prender los quemadores manualmente, sostenga con cuidado un cerillo prendido a los puertos del quemador y gire la perilla de control

 de gas a . Durante una falla del servicio eléctrico, se pueden usar los quemadores estándares de la superficie de cocina, pero se debe encender cada uno con un cerillo.

NO trate de encender los dos quemadores izquierdos manualmente. Estos quemadores vienen equipados con la opción ExtraLow® ("extra bajo") y no es posible encenderlos manualmente.

### PROBADO CONFORME A:

- ANSI Z21.1 para Aparatos de Cocina Domésticos
- UL858 para Estufas Eléctricas Domésticas
- CAN/CSA-22.2 No. 61-08 Estufas de Cocina Domésticas
- CAN/CGA 1.1-M81 Estufas a Gas Domésticas

Consulte sus códigos de edificación municipales para averiguar el método correcto de instalación. A falta de códigos municipales, se debe instalar el aparato conforme al Código Nacional de Gas Z223.1 (edición actual) y el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA No. 70 (edición actual) o a los Códigos de Instalación para Electrodomésticos a Gas y C22.1 Código Eléctrico Canadiense, Parte 1.

El propietario y el instalador son responsables de determinar si se aplican otros requisitos o normas a instalaciones específicas.



## Prácticas de seguridad para evitar lesiones

Con el cuidado adecuado, su nueva estufa Thermador de la serie Professional® ha sido diseñada para brindarle una operación segura. Sin embargo, esta estufa de tamaño comercial debe manejarse con sumo cuidado ya que este tipo de aparatos generan temperaturas intensas. Al usar aparatos de cocina es necesario observar precauciones básicas, entre ellas las siguientes:

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones, lea detenidamente este manual de uso y cuidado antes de usar su nueva estufa.

Compruebe que la instalación y el servicio sean apropiados. Siga las instrucciones de instalación que se incluyen con el producto. Contrate a un técnico calificado para instalar la estufa y conectarla a tierra.

Pídale al instalador que le muestre dónde se encuentra la válvula de cierre de gas, de modo que usted sepa cómo y dónde apagar el suministro de gas a la estufa.

No repare ni reemplace ninguna parte del aparato, a menos que haya sido recomendado específicamente en este manual. Para cualquier otro servicio, contrate a un técnico calificado.

Nunca debe haber niños solos en lugares donde se usen aparatos electrodomésticos. Nunca se les debe permitir a los niños sentarse o pararse sobre ninguna parte de la estufa. Cuando se les permita usar la estufa a los niños, éstos deben ser supervisados de cerca por un adulto.



### ADVERTENCIA:

No ponga cosas de interés para los niños arriba de la estufa o en la parte trasera de ésta. Si un niño llegara a treparse en la estufa para alcanzar estas cosas, podría sufrir lesiones serias.

Cuando los niños llegan a una edad suficiente como para manejar el aparato, es responsabilidad legal de los padres o de los tutores legales asegurarse de que personas calificadas los instruyan sobre prácticas seguras.

Nunca use ninguna parte de la estufa o del horno para almacenar cosas. Los materiales inflamables pueden encenderse, y los artículos de plástico pueden derretirse o quemarse.

No cuelgue artículos en ninguna parte del aparato ni los coloque contra el horno. Algunas telas son muy inflamables y podrían encenderse.

Si la estufa está cerca de una ventana, asegúrese de que no haya cortinas que alcancen los quemadores de la estufa (se podrían encender).

Tenga un extintor de incendio disponible, cerca, altamente visible y de fácil acceso cerca de la unidad. **NO VIERTA AGUA EN UN INCENDIO DE GRASA.**

Apague el aparato y eche bicarbonato de sodio o un extintor de polvo o de espuma para apagar el fuego.

Nunca permita el contacto de ropa, pañitos agarradores de ollas u otros materiales inflamables con algún quemador infrarrojo, quemador superior o rejilla del quemador hasta que se haya enfriado. Las telas pueden encenderse y causar lesiones serias.

Siempre use pañitos agarradores secos para las ollas: los agarradores mojados o húmedos podrían causar quemaduras por el vapor. No use una toalla u otro trapo voluminoso en lugar de los pañitos agarradores. No permita que pañitos agarradores toquen quemadores infrarrojos calientes, quemadores calientes o rejillas del quemador.

Para fines de seguridad, vístase con ropa adecuada. No lleve puesta ropa holgada o mangas que cuelguen flojas al usar este aparato. Algunas telas sintéticas son muy inflamables y no deben usarse al cocinar.

No forre ninguna parte del horno o de la estufa con papel de aluminio. Si lo hace, podría causar riesgos de descargas eléctricas o incendio, o se podría obstruir el flujo del aire de combustión y de ventilación. El papel de aluminio es un excelente aislador térmico que atrapará el calor. Esto afectará el desempeño de la cocción y puede dañar el acabado del horno o de la estufa.



### ADVERTENCIA:

**NUNCA** cubra ninguna ranura, agujeros o conductos en el fondo del horno, ni cubra toda una rejilla con materiales como papel de aluminio. De lo contrario, podría bloquear el flujo de aire en el horno y causar envenenamiento por monóxido de carbono. Los forros de papel de aluminio podrían también retener el calor, pudiendo ocasionar así un incendio.



# PRÁCTICAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR LESIONES



## ADVERTENCIA: RIESGO DE VUELCO DE LA ESTUFA

- Todas las estufas pueden volcarse y causar lesiones. Para prevenir el vuelco accidental de la estufa, fíjela a la pared, al piso o al gabinete con el dispositivo antivuelco que se incluye.
- Si no se instala el aparato de acuerdo con estas instrucciones, habrá riesgo de vuelco.
- Si se jala la estufa de la pared por motivos de limpieza, servicio u otra razón, asegúrese de volver a enganchar correctamente el dispositivo antivuelco al volver a empujar la estufa contra la pared. El incumplimiento de esta precaución podría dar lugar al vuelco de la estufa en caso de un uso anormal (tal como que alguien se siente, se pare o se recueste sobre una puerta abierta). Como consecuencia, podrían producirse lesiones debido a líquidos calientes derramados, o por la estufa misma.



## ADVERTENCIA:

**El aparato se usa para cocinar.** Para fines de seguridad, no use nunca el horno o la superficie de cocina para calentar una habitación. Además, tal uso puede dañar las partes de la superficie de cocina o del horno.



## ADVERTENCIA:

NUNCA utilice esta unidad como aparato calefactor para calentar el ambiente. El hacerlo podría dar lugar a envenenamiento por monóxido de carbono y sobrecalentamiento del horno.

Al usar la superficie de cocina: **NO TOQUE LAS REJILLAS DE LOS QUEMADORES NI EL ÁREA CERCANA.** Las áreas cercanas a los quemadores pueden calentarse lo suficiente como para causar quemaduras.

**Nunca deje la estufa desatendida** cuando cocine a fuego alto. Los derrames causan humo y se podría encender la grasa derramada. Más importante, al sofocar las llamas del quemador, se escapará el gas no quemado a la habitación. En la portada interior se incluye información sobre las fugas de gas.

**Sólo ciertos tipos de utensilios de vidrio, vidrio cerámico refractario, cerámica, barro u otros vidriados**

son apropiados para cocinar en los quemadores de la estufa. Este tipo de utensilio podría romperse con los cambios repentinos de la temperatura. Úselos únicamente con ajustes de fuego bajo o mediano, según las indicaciones del fabricante del utensilio.

**No caliente recipientes cerrados de alimentos;** la presión acumulada podría causar la explosión del recipiente.

Durante la cocción, ajuste el control de los quemadores de tal forma que la llama caliente solamente el fondo de la olla y que no se extienda más allá del fondo de la olla.

Evite el uso por tiempos largos de llamas altas en ollas que sean más grande que la rejilla o que abarquen más de un quemador, como una plancha. Tal cosa podría causar una mala combustión y generar derivados nocivos.

Tenga cuidado de que las corrientes de aire producidas de aberturas de ventilación o ventiladores no soplen material inflamable hacia las llamas o que empujen las llamas de modo que éstas se extiendan más allá de los bordes de la olla.

Utilice siempre utensilios que tengan una base plana suficientemente grande como para cubrir el quemador. El uso de utensilios muy pequeños podría dejar expuesta una parte de la llama y causar que la ropa se encienda.

Nunca se deben usar utensilios para el horno en la superficie de cocina; ejemplo de dichos utensilios son cazuelas grandes, bandejas de galletas, etc.

No limpie la estufa con detergentes inflamables.

Para reducir en lo posible el riesgo de quemaduras, encendido de materiales inflamables y derrames accidentales, coloque los mangos de los utensilios hacia adentro de modo que no se extiendan encima de áreas cercanas de trabajo, áreas de cocinar o el borde de la superficie de cocina de la estufa.

Cuando revuelva o voltee los alimentos, agarre el mango de la olla para evitar que se mueva el utensilio.

**NO** ponga ollas o sartenes en el accesorio de plancha de asar.

No use el accesorio de plancha de asar para cocinar carnes muy grasosas o productos que produzcan llamaradas.



# PRÁCTICAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR LESIONES

**Se debe quitar el accesorio de tabla para cortar (opcional)** antes de encender la plancha que está por debajo los quemadores adjuntos.

**LA GRASA ES INFLAMABLE.** Deje que la grasa caliente se enfrie antes de tratar de manipularla. Evite la acumulación de depósitos de grasa. Limpie después de cada uso.

Para un encendido y un funcionamiento correcto de los quemadores, mantenga limpios los puertos del encendedor. Es necesario limpiarlos cuando haya derrames de alimentos hervidos o si el quemador no se enciende bien, a pesar de que se activen los encendedores electrónicos. Consulte la sección "Recomendaciones de limpieza" on page 31.



## ADVERTENCIA:

Después de un derrame de alimentos, apague el quemador y limpie el área alrededor de éste y de los puertos del quemador. Después de la limpieza, compruebe el funcionamiento correcto.

**Limpie la estufa con cuidado.** Evite quemaduras de vapor; cuando la estufa esté caliente, no trate de limpiarla con una esponja o trapo mojados. Algunos detergentes producen vapores nocivos cuando son aplicados a una superficie caliente. Siga las direcciones del fabricante del detergente.

Asegúrese de que todos los controles de la superficie de cocina están apagados y que la superficie de cocina está fría antes de usar cualquier tipo de detergente aerosol encima o alrededor de la superficie de cocina. El producto químico que provoca la acción de rociado podría encenderse o causar la corrosión de partes metálicas en presencia de calor.

Al usar el horno: **NO TOQUE EL QUEMADOR INFRARROJO, LAS SUPERFICIES INTERNAS DEL HORNO NI ÁREA EXTERIOR ALREDEDOR DE LA PUERTA.** Las superficies internas del horno se calientan lo suficiente como para causar quemaduras. El deflector de calor, que desvía el calor de la superficie de cocina y de la moldura en la parte superior y los costados de la puerta del horno, estará también caliente cuando el horno esté encendido.

**Coloque las rejillas del horno en la posición deseada mientras que el horno está frío.** Si se debe quitar una rejilla mientras que el horno está caliente, no permita el contacto de los pañitos agarradores con el quemador infrarrojo.

**Tenga cuidado al abrir la puerta del horno;** deje que el aire caliente o el vapor salgan antes de sacar o meter alimentos.

**No limpie, frote, dañe, mueva ni quite la empaquetadura de la puerta.** Es esencial para un buen sellado durante el horneado. Si la empaquetadura se desgasta o se ensucia demasiado con restos de comida, cámbiela por una nueva para que haya un buen sellado.

**NO obstruya el flujo del aire de combustión o de ventilación.**

Por cuestiones de seguridad y para no dañar el equipo, nunca debe sentarse, pararse o recostarse contra la puerta del horno.

**Las labores de servicio deben estar a cargo exclusivamente de técnicos autorizados.** Los técnicos deben desconectar la fuente de alimentación antes de dar servicio a esta unidad.

Preste atención para asegurarse de que oiga el ventilador de enfriamiento funcione cada vez que se cambien los controles del horno a los modos de hornear o asar (después del precalentamiento; See "Operación automática del ventilador de enfriamiento" on page 26). Si el ventilador no funciona, no use el horno. Llame a un centro de servicio autorizado.

Para evitar riesgos de incendio, limpie frecuentemente la campana y los filtros del ventilador para evitar la acumulación de grasa.

En caso de fuego, o al "flamear" intencionalmente licores u otros vinos en la superficie de cocina de la estufa, siga las indicaciones del empaque de la campana.

Tenga precaución al cocinar alimentos con alto contenido de alcohol (por ejemplo, ron, brandy, whisky americano o "borbón") en el horno. El alcohol se evapora a altas temperaturas. Existe el riesgo de quemaduras, ya que los vapores del alcohol pueden encenderse en el horno. Ponga sólo pequeñas cantidades de alcohol en los alimentos, y abra la puerta del horno con cautela.



## ADVERTENCIA:

Para evitar un posible riesgo de quemaduras o incendio, durante el funcionamiento de esta estufa debe haber instalado un protector trasero diseñado específicamente para la misma.

## AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

La Ley del Estado de California para Agua Potable y Tóxicos requiere que el Gobernador de California publique una lista de substancias que se conocen como cancerígenas y causantes de defectos congénitos u otros daños de la función reproductora, y requiere que las empresas adviertan a sus clientes de la exposición potencial ante tales substancias.

La combustión de gas como combustible para cocinar puede generar algunos derivados que se encuentran en la lista. Se puede reducir la exposición a dichas sustancias haciendo lo siguiente:

1. Procure que haya una buena ventilación al cocinar con gas.
2. Siempre maneje el aparato siguiendo las instrucciones de este manual.

No almacene ni use químicos corrosivos, vapores, productos inflamables o que no sean alimentos en o cerca de este aparato. Este tipo de estufa está diseñada específicamente para calentar o cocinar alimentos. El uso de químicos corrosivos al calentar o limpiar dañará el aparato y podría causar lesiones.

# Antes de comenzar

## Antes de usar su estufa por primera vez

Asegúrese de tener los siguientes artículos:

Table 1: Piezas y accesorios de la estufa

DESCRIPCIÓN	30" 4 quemadores	36" 4 quemadores con plancha	36" 6 quemadores	48" 6 quemadores con plancha
Rejillas del horno, horno principal	3	3	3	3
Rejillas del horno, horno secundario				2
Bandeja de asado de dos piezas*	1	1	1	2
Tapas de quemador con forma de estrella	4	4	6	6
Rejilla central	1			
Rejillas de quemador	2	2	3	3
Perillas de control	5	6	7	9
Plancha de aluminio revestido		1		1
Tarjeta de registro del producto	1	1	1	1
Protector trasero	1**	1***	1***	1***
Instrucciones de instalación	1	1	1	1
Manual de uso y cuidado	1	1	1	1

\* Todos los modelos tienen una bandeja de asador de dos piezas de porcelana para el horno. \* Todos los modelos de 48" tienen también una bandeja de asador de dos piezas para el horno secundario.

\*\* El modelo de 30" se suministra con un protector trasero bajo de 6 pulg.

\*\* Los modelos de 36" y 48" se suministran con una moldura de isla. Le rogamos leer las advertencias referentes al espacio requerido al usar la moldura de isla.

**Quite todos los materiales de embalaje y las etiquetas temporales del horno y de la superficie de cocina.**

1. Asegúrese de tener los artículos enumerados en la tabla 1.
2. **Anote el modelo y el número de serie en la page 38. Vea "Placa de información del aparato".** Esta información puede ser utilizada en el futuro cuando contacte a su proveedor de servicios o la fábrica. Escriba esta información en la tarjeta de registro del producto que se incluye con este producto, y luego envíela por correo postal a la dirección indicada.
3. **Accesorios opcionales:** A través de su distribuidor de Thermador puede obtener las rejillas deslizantes del horno (todos los tamaños), la plancha de asar, los kits para las perillas negra y azul, la tabla para cortar, la cubierta para la plancha, el anillo de soporte para wok y otros accesorios.



#### **ADVERTENCIA:**

Para ayudar a evitar quemaduras, NUNCA saque ni recoloque las rejillas del horno mientras el horno esté encendido o enfriándose.

4. **Posicione las rejillas correctamente en el horno.** La posición correcta de las rejillas depende de la receta y del modo de cocinar. Las posiciones de rejillas están numeradas desde abajo hacia arriba, igual que un ascensor. La posición de rejilla 3 es la posición que se usa con mayor frecuencia. Coloque las rejillas en la posición correcta antes de prender el horno.




Figura 1: Posiciones de las rejillas en el horno

#### **5. Rejillas deslizantes del horno**

Su estufa Thermador incluye tres rejillas extensibles y deslizables que se pueden jalar y volver a empujar en el horno con un mínimo de esfuerzo, incluso cuando soporten un pavo o asado grande. Si su modelo es de 48", el horno secundario de su estufa tiene también dos rejillas deslizantes.

- **Colocación de las rejillas en el horno:**

Para insertar las rejillas en el horno, sostenga la rejilla con el riel trasero hacia arriba y hacia el fondo del horno. Coloque los ganchos de seguridad debajo de la parte delantera de las guías. Empuje la rejilla hacia el horno, levantando los topes de la rejilla arriba de la parte delantera de las guías. Deslice la rejilla a su posición.

Cuando coloque alimentos en una rejilla, jale la rejilla hasta la posición de detención. Las rejillas están diseñadas para bloquearse y no inclinarse cuando se jalan hacia adelante.

- **Retiro de las rejillas del horno:**

Para sacar las rejillas o volver a colocarlas en el horno, jale la rejilla hacia el frente del horno. Levante la parte frontal de la rejilla arriba de los topes de seguridad y sáquela del horno.

- Coloque las rejillas del horno en las posiciones deseadas antes de prender el horno.





Figura 2: Rejilla deslizante del horno

#### **Vista lateral de la rejilla del horno en la guía de la rejilla:**



#### **IMPORTANTE:**

Al colocar la rejilla deslizante en el horno, asegúrese de que los soportes delanteros de las guías de la rejilla se apoyen en las ranuras grandes que están en las esquinas delanteras de la rejilla, tal como se muestra. Esto es necesario para mantener la rejilla en la posición correcta durante su inserción completa dentro del horno.

Figura 3: Vista lateral de la rejilla del horno:

- Asegúrese de asentar correctamente las tapas de los quemadores en sus bases de la superficie de cocina de la estufa.** Prenda cada quemador para comprobar el color correcto de las llamas. En la page 15 encontrará más información.



### PRECAUCIÓN:

Nunca se debe usar papel de aluminio para cubrir las rejillas del horno o para forrar el horno. No se debe quitar el quemador infrarrojo del horno de gas.

### Nota:

Durante el proceso de enfriamiento, es normal la expulsión de aire caliente hacia el ambiente mientras el horno está encendido.

**Antes de hornear o asar**, se deben prender el horno y el asador para quemar los aceites de la fabricación. Prenda el horno a 450°F (230°C) durante 20 a 30 minutos; luego cambie el asador a "BROIL" ("asar") durante el mismo tiempo. Podría ser útil prender el ventilador arriba de la estufa durante este tiempo. Tenga en cuenta que es normal ver pequeñas cantidades de humo que salen de la estufa durante el proceso del uso inicial.

Lea "Cuidado y mantenimiento" on page 31 antes de limpiar las rejillas del horno.

## Descripción

### Modelo e identificación de piezas: estufa de 48"

#### Clave para modelos de 48"

1. Estante para ollas de 22", protector trasero bajo o moldura de isla de 9" (el estante para ollas y el protector trasero deben pedirse por separado)
2. Quemadores y rejillas de quemadores
3. Plancha eléctrica
4. Perillas de control, quemadores ExtraLow® (2)
5. Perillas de control, quemadores estándares (4)
6. Perilla de control, plancha (1)
7. Selectores de temperatura del horno, hornos principal y secundario
8. Interruptores selectores, hornos principal y secundario
9. Puerta del horno
10. Ventana
11. Horno secundario (se incluyen 2 rejillas deslizantes)
12. Panel delantero inferior
13. Patas de la estufa (4)




Figura 4: Modelo de 48"



### ADVERTENCIA:

Para proporcionar una ventilación adecuada, no le quite las patas a la estufa.

- 14. Luz interior del horno
- 15. Quemador de asado
- 16. Sensor de termostato del horno
- 17. Guías para rejillas
- 18. Rejillas deslizantes del horno (se incluyen 3)
- 19. Quemador para hornear (oculto)
- 20. Tapa del ventilador de convección
- 21. Encendedor incandescente para asar




Figura 5: Interior del horno de gas

## Modelo e identificación de piezas: estufa de 36"

### Clave para modelos de 36"

1. Estante para ollas de 22", protector trasero bajo o moldura de isla de 9" (se deben pedir por separado el estante para ollas y el protector trasero)
2. Quemadores y rejillas de quemadores
3. Perillas de control, quemador ExtraLow® (2)
4. Perillas de control, quemadores estándares (4)
5. Selector de temperatura del horno
6. Selector de modo del horno
7. Puerta del horno
8. Ventana
9. Panel delantero inferior
10. Patas de la estufa (4)




Figura 6: Modelo de 36"

## Modelo e identificación de piezas: estufa de 30"

### Clave para modelo de 30"

1. Protector trasero bajo de 6"; mostrado (la moldura de isla y el estante para ollas deben pedirse por separado)
2. Quemadores y rejillas de quemadores
3. Rejilla central
4. Perilla de control, quemadores ExtraLow® (2)
5. Perillas de control, quemadores estándares (2)
6. Selector de temperatura del horno
7. Selector de modo del horno
8. Puerta del horno
9. Ventana
10. Panel delantero inferior
11. Patas de la estufa (4)



#### ADVERTENCIA:

Para proporcionar una ventilación adecuada, no le quite las patas a la estufa.




Figura 7: Modelo de 30"

## Uso de la superficie de cocina

### Quemadores sellados Star®

Su nueva estufa está diseñada con quemadores Star® sellados. No hay partes de los quemadores debajo de la superficie de cocina que se tengan que limpiar, desmontar o ajustar. La superficie de cocina tiene cuatro o seis quemadores superficiales de gas; cada uno con capacidad nominal de 18,000 BTU/hora (15,000 BTU/hora usando propano). Los quemadores están montados en la parte superior de unos pedestales que tienen una forma exclusiva. Esta disposición facilita la limpieza de los conjuntos de quemadores. En todos los modelos, los dos quemadores izquierdos tienen la opción exclusiva ExtraLow®; los quemadores restantes son estándares. Cada quemador tiene su propia perilla de control.




Figura 8: Base de quemador de bronce Star®

## Perillas de control

Las perillas de control para dos quemadores sellados de gas, uno en la parte delantera y uno en la parte trasera, se encuentran directamente en la parte delantera inferior del par de quemadores, en el panel de control.

El símbolo arriba de cada perilla de control identifica ya sea la posición del quemador en la superficie de cocina o el control de la plancha, dependiendo de su modelo.

Quemador TRASERO  
IZQUIERDO:



Quemador DELANTERO  
IZQUIERDO:



Quemador CENTRAL  
TRASERO:



Quemador CENTRAL  
DELANTERO:



Quemador TRASERO  
DERECHO:



Quemador DELANTERO  
DERECHO:



PLANCHAS:



Figura 9: Símbolos de la superficie de cocina

Indicador de ajuste




Figura 10: Perilla de control del quemador estándar

## Operación de los quemadores

- Oprima la perilla y gírela en sentido opuesto del reloj a la posición .
- El encendedor para el quemador seleccionado hace un chasquido y echa chispas.
- Después de encender la llama, el chasquido del encendedor se detiene.
- Gire la perilla a cualquier ajuste de la llama entre **HI** ("fuego alto") y **SIM** ("fuego lento").
- Cuando se prenden quemadores cercanos, se ilumina la luz azul señaladora entre los quemadores. La luz se quedará prendida hasta que se apaguen los quemadores cercanos.

### BTU para quemadores estándares

- **HI** es equivalente a 18,000 BTU/hora (15,000 BTU/hora con propano).
- **SIM** es equivalente a 2,100 BTU/hora.

### BTU para quemadores ExtraLow®

- **HI** es equivalente a 18,000 BTU/hora (15,000 BTU/hora con propano).
- **SIM** es equivalente a 3,000 BTU/hora.
- **XLO** es equivalente a 375 BTU/hora cuando se ajusta la perilla de control al ajuste más bajo de ExtraLow®.

El control para los dos quemadores izquierdos (frontal y trasero) tiene ajustes de llama aún más bajos que los ajustes estándares del modo **SIM** ("fuego lento").




Figura 11: Perilla de control del quemador ExtraLow®

El dibujo muestra que la perilla de control tiene un intervalo adicional entre los ajustes **SIM** y **XLO**. Cuando se ajusta la perilla dentro de este intervalo, la llama se prende y se apaga. Variando la duración de tiempo que se prende y apaga la llama, se puede reducir el calor aún más para cocinar alimentos delicados. Por ejemplo, estos ajustes de calor muy bajo son apropiados para cocinar a fuego lento y

para escalfar, derretir chocolate y mantequilla, mantener calientes alimentos cocidos a temperaturas sin quemarlos, etc.

## Operación de los quemadores ExtraLow

- Se logra el ajuste más bajo de calor, **XLO**, al prender la llama durante aprox. 7 segundos y apagarla durante 53 segundos de cada minuto.
- Cuando se gira la perilla hasta justo más allá del ajuste **SIM**, la llama se encenderá durante aprox. 54 segundos y se apagará durante 6 segundos de cada minuto.
- Para variar la cantidad de calor bajo, se puede ajustar el control en cualquier posición dentro del intervalo de **SIM** y **XLO** marcado en la perilla.

### Técnicas ExtraLow

- El ajuste que debe utilizarse depende del tipo y la cantidad de alimentos.
- El ajuste también depende de la olla seleccionada: su tamaño, tipo, material, además del uso (o no) de una tapa afectarán la uniformidad de la temperatura de cocción.
- Para mantener un calor bajo o fuego lento, se debe calentar el alimento hasta hervir. Revuelva bien, luego tape la olla y baje el calor a un ajuste justo por debajo de **SIM**.
- Revise periódicamente para ver si se debe girar la perilla de control a otro ajuste.
- Si se usa una olla extra grande, es posible que la acción de fuego lento se aplique principalmente al centro de la olla. Para igualar la temperatura en todo el alimento, revuélvalo bien alrededor de los extremos exteriores de la olla y moviéndose hacia el centro.
- Es normal revolver el alimento de vez en cuando mientras lo cocina a fuego lento. Esto es especialmente importante si una comida va a estar a fuego lento durante varias horas (por ejemplo: frijoles o salsas caseras de espaguetis).
- Al disminuir el ajuste de la llama, hágalo poco a poco.
- Si el ajuste está muy bajo como para seguir cocinando a fuego lento, vuelva a hervir el alimento antes de reajustar a un calor más fuerte.
- Es normal no ver burbujas de fuego lento inmediatamente después de revolver el alimento.
- Podría haber burbujas cuando la llama se prende, y ninguna burbuja cuando la llama está apagada. Aún cuando la llama está apagada, habrá vapor y una ligera agitación en la superficie del líquido.




Figura 12: Encendedor

Cada quemador tiene su propio encendedor electrónico que echa chispas cuando se prende el quemador. Cada quemador debe encenderse en 4 segundos o menos. Si un quemador no se enciende, compruebe que la tapa esté colocada correctamente sobre la base.



### PRECAUCIÓN:

No toque los quemadores cuando los encendedores estén echando chispas.

Si un quemador no quiere encender, consulte la sección "Antes de solicitar servicio" on page 37.




Figura 13: Componentes del quemador Star®

## Colocación de las tapas de quemadores

Para que la superficie de cocina funcione correctamente, es necesario que las tapas de los quemadores estén bien puestas en sus bases. De lo contrario, podría ocurrir uno o varios de los siguientes problemas:

- Las llamas de los quemadores están muy altas.
- Salen llamas disparadas de los quemadores.

- Los quemadores no se encienden.
- Las llamas de los quemadores no se encienden uniformemente.
- Los quemadores producen un olor a gas.



### ADVERTENCIA:

Para prevenir destellos y evitar la formación de derivados nocivos, no use la superficie de cocina sin que todas las tapas y rejillas de los quemadores estén colocadas correctamente.



### ADVERTENCIA:

Para evitar quemaduras, no toque las tapas de los quemadores o las rejillas mientras estén calientes. Apague la superficie de cocina y permita que se enfrién los quemadores.

## Comprobación de la colocación de las tapas de quemadores

- Revise cada quemador para asegurarse de que no quede ningún hueco entre la tapa y la base del quemador. Vea las figuras 10 y 11. *Colocación correcta e incorrecta de las tapas de quemadores* para ver ejemplos de la colocación correcta e incorrecta de las tapas de los quemadores.
- Se puede tratar de mover las tapas de los quemadores suavemente de un lado a otro para verificar que las tapas estén bien colocadas en sus bases. Si se coloca correctamente, cada tapa de quemador quedará asentada en forma plana sobre su base y cubrirá completamente la base estrellada del quemador al verse desde la parte superior, tal como se muestra en la figura 10: *Colocación correcta de las tapas de quemadores*





Figura 14: Colocación correcta de las tapas de quemadores



**Figura 15: Colocación incorrecta de las tapas de quemadores**

## Reencendido automático

Si se apagan las llamas de uno o más quemadores, el encendedor electrónico echará chispas automáticamente para volver a encender la llama. **No toque los quemadores cuando los encendedores están echando chispas.**

### Importante:

- Para procurar una combustión adecuada, no use la superficie de cocina sin tener las rejillas de los quemadores en su lugar.
- Hay un ligero sonido asociado con la combustión de gas y el encendido; esto es normal.
- En superficies de cocina que usan gas propano (LP), se podría escuchar un ligero sonido de estallido ("pop") en los puertos de los quemador durante algunos segundos después de haber apagado el quemador.

## Falla del servicio eléctrico

- En caso de una falla de electricidad, sólo los quemadores estándares podrán encenderse manualmente. Es necesario encender cada uno individualmente.
- Si se está usando la superficie de cocina cuando se vaya la luz, gire todas las perillas a la posición **OFF** ("apagado").
- Para encender los quemadores estándares, sostenga un cerillo prendido cerca de los puertos y gire la perilla de control a la posición . Espere hasta que la llama

envuelva toda la tapa del quemador antes de ajustar la llama a la altura deseada.

- Los quemadores ExtraLow no funcionarán durante una falla de electricidad. **Asegúrese de apagarlos.**
- Si un quemador ExtraLow está prendido cuando se va la luz, no se puede volver a prender hasta no apagar primero la perilla.
- La plancha no funcionará durante una falla de electricidad.
- Si huele a gas, consulte las precauciones de seguridad listadas dentro de la portada.



### ADVERTENCIA:


En el caso de una falla de electricidad se deben girar todas las perillas a la posición **OFF** ("apagado"). Solamente se pueden encender los quemadores estándares.

## Altura de la llama

- La altura correcta de la llama depende de 1) tamaño y material de la olla utilizada; 2) alimento que se está preparando; y 3) cantidad de líquido en la olla.
- Nunca extienda la llama más allá de la base de la olla.
- Use una llama baja o mediana para ollas con materiales con conducción lenta del calor, por ejemplo, acero aporcelanado o vidrio cerámico.

## Descripción de la llama

- La llama del quemador debe ser de color azul sin puntas amarillas. Es bastante común ver el color naranja en las llamas; esto indica que se están quemando las impurezas suspendidas en el gas, y desaparecerá con el uso.



**Figura 16: Color de la llama**

- Con gas propano (LP), es normal tener algunas puntas de color amarillo en el cono principal.

- La llama debe quemar completamente alrededor de la tapa del quemador. En caso contrario, compruebe que la tapa esté colocada correctamente sobre la base y que los puertos no estén tapados.
- La llama debe estar estable, sin ruido o "aleteo" excesivo.



### ADVERTENCIA:

Este producto contiene o, durante usos ordinarios para su propósito previsto, produce compuestos químicos conocidos en el estado de California como cancerígenos y causantes de defectos congénitos u otros daños de la función reproductora. Para reducir a un mínimo la exposición a dichos compuestos químicos:

1. Un instalador o agencia certificada deben ajustar los quemadores para garantizar una combustión apropiada.
2. Asegúrese de que haya una buena ventilación con una ventana abierta, o ponga a funcionar un ventilador o una campana cuando cocine con gas.
3. Siempre maneje el aparato siguiendo las instrucciones en este manual.

## Recomendaciones para los utensilios de cocina



### ADVERTENCIA:

Para evitar riesgo de lesiones serias, daños al aparato o a los utensilios de cocina, debe observar lo siguiente:

- Nunca se deben usar utensilios para hornear en la superficie de cocina, como cazuelas grandes, bandejas de galletas, etc.
- Las ollas grandes para caldos deben colocarse en forma alternada cuando se usan en la superficie de cocina.




Figura 17: Diámetro de la base

- Seleccione el diámetro de la base para que coincida con el diámetro de la llama. El diámetro de la llama debe ser del mismo tamaño que la base de la olla o ligeramente más pequeño. Las ollas demasiado grandes o pequeñas perjudican el rendimiento de la cocción. Por lo general, el tamaño de base más pequeño recomendado es 5-1/2" (140 mm).



Figura 18: Olla equilibrada

- El equilibrio es importante para la estabilidad y una cocción uniforme. La agarradera no debe ser más pesada que la olla ni inclinarla. La olla debe quedar nivelada sobre la rejilla, sin mecerse ni tambalear.
- No se deben colocar alimentos empacados en papel de aluminio directamente sobre la rejilla del quemador. El papel de aluminio puede derretirse durante la cocción.
- No permita que artículos de plástico, papel o tela tengan contacto con la rejilla caliente de un quemador, porque podrían derretirse y encenderse.
- Nunca deje una olla hirviendo hasta que quede seca; esto puede dañar su olla y la superficie de cocinar.
- Recomendamos utilizar ollas de calidad profesional con agarraderas de metal, porque las agarraderas de

plástico pueden derretirse o ampollarse si la llama llegara subir por los lados de la olla. Se pueden encontrar las ollas de calidad profesional en tiendas de suministro para restaurantes y tiendas especializadas en artículos de cocina. Todos los utensilios de cocina deben tener las siguientes características: buena conductividad de calor, buen equilibrio, diámetro de la base de tamaño correcto, una base plana, pesada y una tapa que cierre bien.

- Para lograr los mejores resultados, se debe contener la llama debajo del fondo de la olla.
- El aluminio y el cobre son materiales de ollas que conducen el calor de un modo rápido y uniforme. Estos metales se encuentran a veces en la base o en el centro de la olla entre partes de acero inoxidable.




Figura 19: Olla de base plana

- Una base plana y pesada es más apta de mantenerse plana cuando se calienta. Una base de olla que esté deformada, dentada o estriada, o que sea demasiado liviana, calentará de modo desigual. Caliente y enfrié las ollas gradualmente para evitar cambios repentinos de la temperatura, lo cual tiende a deformar las ollas. No agregue agua fría a una olla caliente.




Figura 20: Olla tapada

- Una tapa bien ajustada acorta el tiempo de cocinar y facilita el uso de ajustes más bajos de calor.

## Utensilios especiales para cocinar




Figura 21: Olla tipo "wok" con base plana




Figura 22: Wok con base redonda sobre un anillo de soporte

- **Woks:** Todos los modelos permiten el uso de woks ya sea de base plana o de base redonda con el anillo de soporte. Los woks de base redonda tienen que usarse

con el anillo de soporte. Se debe comprar por separado el anillo de soporte para wok de hierro fundido aporcelanado.

- **Enlatadores y ollas grandes para caldos:** Seleccione una con un diámetro de base que no se extienda más de 2 pulgadas (51 mm) de la rejilla.

#### Enlatador estándar con baño de agua

21 a 22 cuartos de galón (19.95 a 20.9 litros), con una base de 11 a 12 pulg. (279 a 305 mm) y una profundidad de 9 a 11 pulg. (229 a 279 mm).

#### Enlatador estándar de presión

8 a 22 cuartos de galón (7.6 a 20.9 litros), con una base de 8 a 11 pulg. (203 a 279 mm) y una profundidad de 6-1/2" a 12 pulg. (165 a 305 mm).

#### Consejos para enlatar:

- Se prefiere usar una base plana que una cóncava (hueca), convexa o estriada.
- Si se usan dos enlatadores al mismo tiempo, use quemadores alternos. No obstruye el aire a los quemadores. La llama necesita la cantidad correcta de aire para que haya una combustión completa.
- Ponga una tapa en un enlatador al calentar el contenido hasta hervir.

- Una vez que el contenido haya hervido en la posición HI (alto calor), use la llama más baja posible para mantener el hervido o la presión.
- El enlatado produce grandes cantidades de vapor. Tenga cuidado para evitar quemaduras.

## Recomendaciones para cocinar

### Sugerencias para seguir las recomendaciones

Guíese por las indicaciones de la tabla de la page 18 a la page 21. Los ajustes a utilizar variarán dependiendo de las ollas seleccionadas y de la temperatura inicial de los alimentos.

En la tabla se ha separado el "Ajuste de terminado" para los quemadores estándares y ExtraLow. Podría o no haber un cambio entre los ajustes de ambos tipos de quemadores.

El ajuste del quemador ExtraLow puede ser un ajuste para cocinar o para mantener los alimentos calientes.

Suba o baje el ajuste de la llama gradualmente. Dé tiempo para que la olla y el alimento se puedan ajustar al nuevo ajuste de calor.

## Recomendaciones para cocinar con los quemadores superficiales

Alimento	Ajuste inicial	Ajuste final (quemador estándares)	Ajuste final (quemadores ExtraLow®)
BEBIDAS Cacao	MED – calentar leche	SIM – terminar de calentar	XLO – mantener caliente, tapar*
PANES Tostada francesa, panqueques, sándwiches a la parrilla	MED – precalentar sartén	SIM a MED – cocinar	Igual que para los quemadores estándares
MANTEQUILLA Derretir	SIM - comenzar a derretir		Esperar 5 a 10 minutos para que se derrita
CEREALES Harina de maíz, sémola ("grits"), avena	HI – tapar, hervir el agua, agregar el cereal	SIM a MED – terminar de cocinar según las indicaciones del empaque	Igual que para los quemadores estándares XLO – mantener, tapar*

\* Se recomienda revolver los alimentos ocasionalmente.

Alimento	Ajuste inicial	Ajuste final (quemador estándares)	Ajuste final (quemadores ExtraLow®)
CHOCOLATE Derretir	XLO - se puede revolver para acelerar el derretimiento		XLO – dejar 10 a 15 minutos para que se derrita XLO – mantener*
POSTRES Caramelo	SIM a MED – cocinar según receta	SIM a MED	Igual que para los quemadores estándares
Pudín y relleno para pastel ("pie mix")	SIM a MED SIM - cocinar según las indicaciones del empaque	SIM	Igual que para los quemadores estándares
Pudín	SIM a MED SIM – hervir la leche	SIM	Igual que para los quemador estándares
HUEVOS Cocidos en la cáscara	MED HI – cubrir los huevos con agua, tapar, hervir		XLO – cocinar 3 a 4 minutos para queden suaves; o 15 a 20 minutos para que queden duros
Fritos, revueltos	SIM a MED – derretir mantequilla, agregar huevos	SIM - terminar de cocinar	Igual que para los quemadores estándares XLO – mantener durante un tiempo corto
Escalfados	HI – hervir agua, agregar huevos	SIM a MED – terminar de cocinar	Igual que para los quemadores estándares
CARNES, PESCADOS, AVES Tocino, croquetas/rodajas/hamburguesas de salchichas	MED HI – hasta que la carne empieza a chisporrotear	SIM a MED – terminar de cocinar	Igual que para los quemadores estándares
Estofar: Filete suizo, estofado, carne guisada	MED HI – derretir grasa, dorar en MED HI, agregar líquido, tapar		XLO - cocinar a fuego lento hasta ablandar
Frituras rápidas: Carnes de desayuno	MED HI – precalentar sartén	MED HI – freír rápidamente	Igual que para los quemadores estándares
Frituras: Pollo	MED HI – calentar aceite, dorar en MED	SIM – tapar, terminar de cocinar	Igual que para los quemadores estándares
Freír en aceite abundante: Camarones	MED HI – calentar aceite	MED a MED HI – para mantener la temp.	Igual que para los quemadores estándares
Saltear: Chuletas cordero, filetes delgados, hamburguesas, ristras de salchichas	MED HI – precalentar sartén	MED HI – dorar carne	Igual que para los quemadores estándares XLO – mantener
Escalfar: Pollo (entero o piezas), pescado	MED HI – tapar, hervir los líquidos		Para terminar de cocinar
Cocción a fuego lento: Pollo estofado, ternera en granos ("corned beef"), lengua, etc.	HI – tapar, hervir los líquidos		XLO – hervir a fuego lento XLO – mantener, tapar*
PASTAS Macarrones, fideos, espaguetis	HI – hervir el agua, agregar la pasta	MED a MED HI – para mantener un hervido fuerte	Igual que para los quemadores estándares

\* Se recomienda revolver los alimentos ocasionalmente.

Alimento	Ajuste inicial	Ajuste final (quemador estándares)	Ajuste final (quemadores ExtraLow®)
PALOMITAS DE MAÍZ ("POP CORN") (usar una olla plana, pesada)	HI – tapar, calentar hasta reventar granos	MED HI – terminar de reventar	Igual que para los quemadores estándares
OLLA DE PRESIÓN Carne	MED HI a HI – aumentar presión	SIM a MED – mantener presión	Igual que para los quemadores estándares
Verduras	HI – aumentar presión	SIM a MED – mantener presión	Igual que para los quemadores estándares
ARROZ	HI – cubrir, calentar el agua y el arroz hasta hervir.	SIM para mantener hirviendo bajo Cubrir y cocinar hasta que se absorba el agua.	Igual que para los quemadores estándares XLO – mantener, tapar
SALSAS Base de tomate	MED HI – cocinar carne/verduras, seguir la receta	SIM para mantener a fuego lento	XLO – fuego lento (para espesar la salsa, destapado).
Blanca, crema, bernesa	MED – derretir la grasa, seguir la receta	SIM – terminar de cocinar	XLO – mantener, tapar*
Holandesa	XLO		XLO – mantener el ajuste de calor más bajo por un tiempo corto, revolver frecuentemente
SOPAS, CALDOS	HI – tapar, hervir el líquido	SIM para mantener a fuego lento	Fuego lento XLO – mantener, tapar*
VERDURAS Frescas	HI – tapar, hervir el agua y las verduras	SIM a MED – cocinar 10 min., o hasta ablandar	Igual que para los quemadores estándares XLO – mantener, tapar
Congeladas	HI – tapar, hervir el agua y las verduras	SIM a MED – cocinar según las indicaciones del empaque.	Igual que para los quemadores estándares
Freír en aceite abundante	HI – calentar aceite	MED a MED HI – mantener temperatura de freír	Igual que para los quemadores estándares
En bolsa	HI – hervir el agua y bolsa	SIM a MED – cocinar según las indicaciones del empaque	Igual que para los quemadores estándares
Saltear	MED HI – calentar aceite o derretir mantequilla y agregar verduras	SIM a MED – cocinar al término deseado	Igual que para los quemadores estándares
Sofreír	HI – calentar aceite, agregar verduras	MED a MED HI – terminar de cocinar	Igual que para los quemadores estándares

\* Se recomienda revolver los alimentos ocasionalmente.

# Uso de la plancha eléctrica

## Descripción

(disponible en algunos modelos)

La plancha incorporada está hecha de aluminio de calidad de restaurante, con una cubierta antiadherente. Esto crea una superficie con calor uniforme que resulta fácil de limpiar. Se ofrecen como accesorios una tabla de madera de arce, la cubierta de acero inoxidable, y una chapa para parrilla forrada de aluminio; estos accesorios deben adquirirse por separado. La tabla de madera de arce y la cubierta de acero inoxidable tienen un tamaño que encajan sobre la superficie cuando no se está usando la plancha. La bandeja de parrilla cubierta con aluminio está diseñada para reemplazar la bandeja de la plancha. Encontrará más información en las instrucciones que acompañan a la

Antes de prender la plancha se deben quitar el bloque de madera de arce para cortar y la cubierta de acero inoxidable.

- La plancha eléctrica tiene capacidad nominal de 120 V CA, 1,600 watts.



### PRECAUCIÓN

El elemento de la plancha está caliente después de usarlo. Permita suficiente tiempo para que se enfríen los componentes de la plancha antes de limpiarla.

## Perilla de control

- La plancha funciona con control electrónico con temperaturas marcadas en la perilla de 150°F a 500°F.
- No hay ajustes fijos en la perilla
- Oprima y gire la perilla en sentido de las agujas del reloj hasta la temperatura deseada.



Figura 23: Perilla de control de la plancha

## Preparación de la plancha

Se debe inclinar la plancha ligeramente hacia adelante para lograr un óptimo desempeño. Consulte el manual de instalación para averiguar el procedimiento de comprobar y ajustar la plancha para lograr una inclinación correcta de la bandeja de la plancha. La bandeja de la plancha se suministra ligeramente inclinada. Sin embargo, el instalador es responsable de nivelar el producto durante la instalación. Se debe lavar la bandeja de la plancha con agua caliente jabonosa y luego enjuagarla con agua limpia antes de usarla. Se puede usar la plancha sin ninguna mantequilla, margarina o aceite. Sin embargo, se le puede poner una cantidad pequeña para dar sabor a los alimentos.

Se puede usar cualquier utensilio en la superficie de la plancha.

Si pone utensilios en la plancha, tenga cuidado de no dañarla.

## Colector de grasa de la plancha

- Empuje el colector debajo del borde delantero del saliente de la plancha para captar la grasa o restos de alimentos.
- Limpie el colector después de cada uso. Al quitar el colector, tenga cuidado al inclinarlo para no derramar el contenido.
- Despues de enfriarse, elimine la grasa echándola en un contenedor resistente a grasas.




Figura 24: Colector de grasa de la plancha

## Cómo cocinar en la plancha

1. Verifique que el colector de grasa esté metido debajo del saliente de la bandeja de la plancha.
2. Gire la perilla a la temperatura de cocinar para precalentar la plancha.
3. Precaliente de 10 a 12 minutos.
4. Si lo desea, añada mantequilla, margarina, aceite o manteca.

### AVISO:

El rendimiento de la plancha/parrilla podría variar si el flujo de aire en la vecindad del aparato es demasiado elevado. El flujo de aire excesivo podría provenir de un registro de aire acondicionado o de un ventilador de techo que sopla hacia el aparato. Esto podría prolongar el tiempo de calentamiento o dar lugar a temperaturas de la plancha/parrilla que no correspondan al ajuste indicado por los botones.

### Nota:

Una campana de ventilación adecuadamente instalada no está considerada como una fuente de flujo de aire excesivo.

## Recomendaciones para cocinar en la plancha

ALIMENTO	AJUSTE
Huevos	325°F a 350°F (160°C a 180°C)
Tocino; salchicha chica	375°F a 400°F (190°C a 200°C)
Sándwiches tostados	350°F a 375°F (180°C a 190°C)
Pechuga pollo sin hueso	375°F a 400°F (190°C a 200°C)
Chuletas sin hueso (1" de grosor)	375°F a 400°F (190°C a 200°C)
Filete, 1" de grosor	400°F a 425°F (200°C a 220°C)
Hamburguesas de carne molida (6 onzas)	375°F a 400°F (190°C a 200°C)
Perritos calientes	350°F a 375°F (180°C a 190°C)
Rebanadas de jamón (1/2" de grosor)	350°F a 375°F (180°C a 190°C)
Crepas, tostada francesa	375°F a 400°F (190°C a 200°C)
Papas; croquetas de papas ("hash browns")	375°F a 400°F (190°C a 200°C)

## Uso del horno

### Horneado

#### Consejos para hornear

##### Precaleamiento del horno

Precaliente el horno antes de cocer cualquier alimento, excepto piezas grandes de carne o pollo. Consulte su receta para ver las recomendaciones de precaleamiento. El tiempo de precaleamiento depende del ajuste de temperatura y del número de rejillas en el horno.

##### Para obtener los mejores resultados

- Trate de abrir la puerta lo menos posible:

- Ayúdese con un cronómetro de minutos.
- Ayúdese prendiendo la luz interna del horno.
- Escoja el utensilio de tamaño correcto; use el utensilio recomendado en la receta.
- Guarde las bandejas de asar fuera del horno. Una bandeja o un molde extra que estén vacíos afectarán el dorado y el horneado.
- El tipo de molde utilizado afecta el dorado:
  - Para lograr una corteza suave y dorada, use moldes claros de teflón/anodizados o metálicos brillantes.
  - Para lograr una corteza marrón y crujiente, use moldes oscuros de teflón/anodizados o moldes oscuros sin brillo o de vidrio. Es posible que con estos moldes haya que reducir la temperatura en 25°F.

## Tipo de molde

- Los moldes de metal (con o sin un acabado de teflón), vidrio refractario, vidrio cerámico, cerámica u otros moldes funcionan bien con este horno.
- Las bandejas de galletas apropiadas tienen un pequeño borde solamente en un lado. Las bandejas pesadas o aquellas con más de un lado podrían afectar el tiempo del horneado.

## Posiciones de las rejillas para hornear

- Las posiciones de rejillas están numeradas igual que un ascensor La posición número uno es la más baja y número cinco es la posición más alta.




Figura 25: Posiciones de las rejillas en el horno

## Rejillas del horno principal grande

### Hornear con una rejilla

- El modo "Bake" (Hornear) sirve mejor para hornear con una sola rejilla en la posición #3, que se usa para la mayoría de los alimentos horneados. Si el alimento es alto, como un pastel tipo bizcocho, se puede usar la posición de rejilla #2. Los pasteles ("pies") salen mejor en la posición de rejilla #2, para que se hornee bien el fondo de la corteza sin dorar demasiado la parte superior. Si se asan piezas grandes de carne o pollo, como un "prime rib" de res o un pavo, la posición preferida es la rejilla #2.

### Hornear con dos rejillas

- Para hornear en dos niveles, se pueden usar las rejillas #2 y #4. Los alimentos como galletas y panecillos se hornean bien en estas dos rejillas. En estos dos niveles también se pueden hornear guisados.

### Hornear con tres rejillas

- Si desea hornear con tres rejillas, se debe utilizar el modo "Convection Bake" ("horneado por convección").

### Horno secundario (modelos de 48")

- El mejor resultado se logrará al hornear en la rejilla #3. Si se requiere más altura, se puede usar la rejilla #2. El uso de la rejilla #2 con los pasteles ("pies") producirá un fondo de corteza crujiente sin dorar demasiado la parte superior.
- Si se desea hornear con dos rejillas en este horno pequeño, use las rejillas #2 y #5. Para mejores resultados, coloque los moldes de hornear en posición alternada desde el frente hasta la parte posterior, con el molde de la rejilla #2 hacia atrás y el molde de la rejilla #5 hacia adelante.

## Colocación de moldes

- Deje al menos 1" de espacio entre los moldes y las paredes del horno de modo que el calor pueda circular alrededor de cada molde.
- Coloque los moldes de forma alternada de tal forma que ninguno quede directamente encima de otro. Deje un espacio de 1-1/2 pulgadas arriba y abajo de cada molde.

## Convección

### Cocina con el modo de convección

Hay muchas ventajas de cocinar con convección. En este modo, un ventilador ubicado en la parte trasera del horno hace circular el aire uniformemente alrededor del horno. El aire circulado proporciona un calor uniforme, de modo los alimentos pueden colocarse en cualquier rejilla y lograr resultados uniformes. Se pueden hornear grandes cantidades de comida o en múltiples rejillas al mismo tiempo. Los alimentos se cocerán completamente sin necesidad de girar los moldes.

Para el horneado por convección se deben usar moldes poco profundos; esto permitirá que el aire caliente circule alrededor de los alimentos. Los moldes con bordes altos o moldes tapados no son aptos para el horneado por convección porque los costados altos o las tapas no permiten que aire caliente circule alrededor de los alimentos.

Usted podrá usar sus moldes preferidos para el horneado por convección, siempre y cuando sean poco profundos para permitir que el aire caliente circule alrededor de los alimentos. Cualquier alimento horneado sin cubrirse quedará dorado uniformemente y tendrá una corteza

perfecta. Los alimentos en platos tapados (guisados, estofados) o flanes delicados no se benefician del horneado por convección.

## Horneado por convección

Se puede ahorrar mucho tiempo horneando un lote completo de galletas al mismo tiempo. Las galletas se hornean uniformemente y están todas listas al mismo tiempo. Es posible que se acorte el tiempo del horneado debido al aire caliente en circulación. Para alimentos pequeños como galletas, revíselos uno o dos minutos antes del tiempo indicado en la receta para ver si ya están listos. Para alimentos más grandes como pasteles ("cakes"), revíselos cinco a seis minutos antes del tiempo indicado en la receta.

Cocinar carne y aves con el modo de convección produce alimentos dorados y crujientes en la parte exterior y húmedos y jugosos en el interior. Es posible que los cortes grandes de carne o ave estén listos hasta 30 minutos antes del tiempo sugerido, así que revíselos para que no se cuezan demasiado. Un termómetro para carne o un termómetro de lectura inmediata proporcionará resultados más precisos que el método del "minuto por libra". Entre más grande sea el corte de carne o de ave, más tiempo se podrá ahorrar.

## Conversión del horneado convencional al horneado por convección

Para convertir la mayoría de recetas para hornear (galletas, pasteles/"cakes", tartas/"pies", etc.) al modo de convección, es necesario reducir la temperatura del horno por 25°F. En el caso de aves y carnes, se debe usar la misma temperatura recomendada en las recetas y tablas de cocinar.

## Consejos para el horneado por convección

### Precalentar el horno

Precaliente el horno antes de cocinar. Consulte su receta para ver las recomendaciones de precalentamiento. El tiempo de precalentamiento depende del ajuste de temperatura y del número de rejillas en el horno.

### Ajuste de temperatura

Al usar el modo de hornear por convección, reduzca la temperatura recomendada en 25°F, excepto para carnes. Al asar carnes, verifique la temperatura interna antes del tiempo recomendado en la receta, para así evitar que se cuezan demasiado.

## Hornear a grandes altitudes

Al hornear a grandes altitudes, ya sea en el modo BAKE (HORNEAR) CONVECTION BAKE (HORNEAR POR CONVECCIÓN), variarán los tiempos de las recetas y del horneado. Para obtener información más precisa, escriba a Extension Service, Colorado State University, Fort Collins, Colorado 80521. Es posible que deba pagar una tarifa para recibir los boletines. Especifique el tipo de información que desea (ejemplo: pasteles, galletas, panes, etc.).

## Condensación

Es normal que cierta cantidad de humedad se evapore de los alimentos durante cualquier proceso de cocción. La cantidad dependerá de la humedad contenida en el alimento. La humedad se va a condensar en cualquier superficie que esté más fría que el interior del horno, tal como el panel de control.

## Posiciones de las rejillas

### Hornear con una rejilla

- Al hornear en una sola rejilla, se obtienen mejores resultados con el modo "bake" (hornear) (consulte la sección "Hornear").
- Al asar un pavo o un corte grande de carne, se puede usar el horneado por convección. La rejilla #2 es la rejilla más apropiada.

### Hornear con dos rejillas

- Las rejillas #2 y #4 o #5 son las más apropiadas para cocinar con el modo del horneado de convección. Las bandejas de galletas no deberán ser colocadas de forma alternada, pero la bandeja de galleta de la rejilla #2 debe quedar directamente debajo de la que está en la rejilla #4. Los moldes de pastel redondos deben colocarse de forma alternada.
- Esta modalidad sirve para cocinar pasteles, galletas, panecillos y otros alimentos para los cuales se desee hornear con dos rejillas.
- Al hornear varios guisados, tartas congeladas o pasteles, use las rejillas #2 y #4.
- Estas dos rejillas sirven también para hornear una comida grande.

### Hornear con tres rejillas

- Si va hornear varias bandejas con galletas, puede hacerlo en las rejillas #1, #3 y #5. Coloque las bandejas de galleta directamente arriba de cada una en las rejillas respectivas para permitir que el aire pueda fluir alrededor de las bandejas de galleta.

## Tipos de molde

- Los moldes de aluminio producen los mejores resultados de dorado.
- Las bandejas de galleta con sólo dos lados producen los mejores resultados. Se pueden usar bandejas comerciales de aluminio o utensilios de cocina profesionales.

## Colocación

- Para lograr un mejor dorado, se deben colocar los utensilios como bandejas de galleta, moldes de brazo gitano y moldes de hornear rectangulares de modo transversal en la rejilla, con los lados más cortos en los

lados derecho e izquierdo. Esto permitirá que el aire circule libremente.

- Si se va a hornear en más de una rejilla, coloque los moldes de pastel redondos de forma alternada, pero las bandejas de galletas no deben colocarse de forma alternada



### PRECAUCIÓN:

AL USAR EL HORNO EN CUALQUIER MODO

**Nunca use papel de aluminio para cubrir las rejillas del horno o para forrar el horno.** Esto puede dañar el horno y crear un riesgo de incendio si el calor llega a quedarse atrapado por debajo. Consulte la page 4.

## Ajuste del horneado/horneado por convección/horneado prolongado

### Horneado / Horneado por convección

Estos modos de cocinar sirven para hornear, asar o calentar con una, dos o tres rejillas.





Figura 26: Controles del horno para estufas de 36"

### Para configurar el horno

1. Con la perilla de selector del modo, seleccione el modo **BAKE** ("hornear") o el modo **CONVECTION BAKE** ("horneado por convección").
2. Fije la temperatura del horno con la perilla del selector de temperatura.
  - Si usa el modo **CONVECTION BAKE** ("horneado por convección"), fije el selector de temperatura 25°F debajo de la temperatura sugerida en la receta. No es necesario variar la temperatura al asar carnes o aves.
  - Al seleccionarse el modo **CONVECTION BAKE** ("horneado por convección"), se activa el

ventilador de convección seis (6) minutos después de prender el horno.

- Se prenden las luces **OVEN ON** ("horno encendido") y **PREHEATING** ("precalentamiento").



- Cuando el horno llega a la temperatura de precalentamiento fijada, se apaga la luz **PREHEATING** ("precalentamiento") por vez primera.



- La luz del horno permanece prendida durante cualquier modo de cocina, y sigue prendida hasta que se gire cualquiera de las perillas de control del horno a la posición **OFF** ("apagado").

**Nota:**

La luz interna del horno es operada mediante un interruptor separado que prende y apaga la luz, independientemente de cualquier configuración de control.

## Horneado prolongado

Este modo de cocina especial sirve para ayudar al usuario a cumplir con sus obligaciones religiosas del Sabbath.

1. Seleccione el modo **EXTENDED BAKE** ("horneado prolongado") con la perilla del selector de modo.
2. Fije la temperatura del horno con la perilla del selector de temperatura.
  - La fase de precalentamiento es igual que para los otros modos de hornear. Una vez que el horno alcanza la temperatura seleccionada, comienza el ciclo de horneado prolongado de veintidós (22) minutos.
  - Hornear en fase activa es generalmente por diecinueve (19) minutos, excepto durante los últimos dos (2) minutos, las luces **OVEN ON** ("horno prendido") y **PREHEATING** ("precalentamiento") parpadean lentamente (prendido 3 seg. / apagado 3 seg. juntas) para AVISAR sobre la fase final.



- **FASE DE ACCESO (horno inactivo):** Una vez que las dos luces dejan de parpadear (ambas permanecen prendidas), los últimos tres (3) minutos le permiten al usuario del modo Sabbath tener acceso al horno sin efectuar algún cambio en la operación del horno. El quemador del horno permanece apagado durante esta fase.

## Operación automática del ventilador de enfriamiento

El ventilador de enfriamiento no se activa en ninguno de los modos de horneado para ajustes de temperatura inferiores a 425°F. Para ajustes de temperatura de 425°F o mayores, el ventilador de enfriamiento se activa únicamente después de que el horno llega a 425°F, mientras se calienta a la temperatura fijada. Cuando se apaga el horno, el ventilador permanece activo hasta que la temperatura se reduce a 375°F. Igual que para el modo BROIL ("asar"), el ventilador de enfriamiento se activa únicamente después de que el horno llega a 425°F, mientras se calienta a la temperatura de asado.

**Nota:**

Por lo general, este proceso de enfriamiento empuja el aire caliente hacia adelante, a través del espacio de aire que está encima de la parte superior de la puerta del horno.

NO siga usando el horno si el ventilador de enfriamiento deja de activarse mientras se hornea a temperaturas de 425°F o superiores, o durante el asado. Llame a una agencia de servicio calificada para reparar la estufa.




Figura 27: Controles del horno secundario para estufas de 48"

## Para configurar el horno secundario (estufa de 48")

1. Seleccione el modo **BAKE** ("hornear") con la perilla del selector de modo.
2. Fije la temperatura del horno usando la perilla del selector de temperatura.
  - Se prenden las luces **OVEN ON** ("horno encendido") y **PREHEATING** ("precalentamiento").



- Cuando el horno llega a la temperatura de precalentamiento fijada, se apaga la luz de precalentamiento (**PREHEATING**) por vez primera.



- La luz del horno permanece prendida durante cualquier modo de cocina, y sigue prendida hasta que se gire cualquiera de las perillas de control del horno a la OFF ("apagado").

### Nota:

La luz interna del horno es operada mediante un interruptor separado que prende y apaga la luz, independientemente de cualquier configuración de control.

## Otros usos del horneado

### Cocina lenta y usos del horno con temperaturas bajas

Además de ofrecer temperaturas perfectas para hornear y rostizar, se puede usar el horno a temperaturas bajas para mantener calientes alimentos ya cocidos a sus temperaturas de servir, para deshidratar alimentos y para calentar platos.

Se pueden mantener alimentos cocidos calientes a sus temperaturas de servir. Ajuste el horno al modo de hornear y póngalo a la temperatura sugerida en la tabla.

Para lograr los mejores resultados, precaliente el horno a la temperatura deseada.

Los alimentos que deben mantenerse húmedos deben taparse con una tapa o papel de aluminio.



### ADVERTENCIA:

**SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS** - El Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos recomienda lo siguiente: No mantener alimentos calientes a temperaturas entre 40°F a 140°F durante más de 2 horas. No se recomienda cocer alimentos crudos a temperatura por debajo de 275°F.

### Temperaturas sugeridas para mantener calientes los alimentos

ALIMENTO	TEMPERATURA DEL HORNO
Carne de res	150°F
Tocino	200° - 225°F
Panecillos y molletes/"muffins" (tapados)	175° - 200°F
Guisados (tapados)	175° - 200°F
Pescado y mariscos	175° - 200°F
Alimentos fritos en abundante aceite	200° - 225°F
Salsas tipo "gravy" o cremosa (tapadas)	175°F
Cordero y ternera	175° - 200°F
Crepas y waffles (tapados)	200° - 225°F
Papas horneadas	200°F
Puré de papas (tapadas)	175°F
Tartas y pastelitos	175°F
Pizza (tapadas)	225°F
Puerco	175° - 200°F
Aves (tapadas)	175° - 200°F
Verduras (tapadas)	175°F

# Recomendaciones para hornear

ALIMENTO	TAMAÑO DEL MOLDE	AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (F.)	TIEMPO DE COCCIÓN SUGERIDO TOTAL
Galletas	Bandeja de galletas de 12"x15"	375°	8 a 12 minutos
Pasteles rellenos (en capas)	Molde redondo de 8" o 9"	350°	25 a 35 minutos
Pasteles de bandeja	Molde de 9"x13"	350°	30 a 40 minutos
Pastel Bundt™	Molde "bundt" de 12 tazas	325°	60 a 75 minutos
Brownies o galletas	Molde de 9"x9"	325°	20 a 25 minutos
Panecillos	Bandeja de galletas de 12"x15"	425° o Indicaciones en empaque	10 a 15 minutos
Pan rápido	Molde de pan de 8"x4"	350°	55 a 70 minutos
Molletes ("muffins")	Molde para mollete de 12 tazas	425°	14 a 19 minutos
Pasteles ("pies") de frutas	9" de diámetro	425°	35 a 45 minutos
Pasteles ("cobblers") de fruta	Molde de 9"x9"	400°	25 a 30 minutos
Pan de levadura, hogazas	Molde de pan de 8"x4"	350°	25 a 30 minutos
Rollos y panecillos	Molde de 9"x13"	375°	12 a 18 minutos
Rollos de canela	Molde de 9"x13"	375°	25 a 30 minutos
Bizcocho de levadura	Bandeja de galletas de 12"x15"	375°	20 a 30 minutos

## Asar

### Para obtener los mejores resultados

- Precalentar el asador de gas unos 3 minutos antes de añadir la comida.
- Descongele los alimentos antes de asarlos.
- Mantenga cerrada la puerta durante el asado.
- Los cortes de carne deben tener un grosor mayor de 1" si se desea que la carne esté cocinada "vuelta y vuelta" (es decir, poco hecha).
- Voltee los alimentos una sola vez después de que haya transcurrido la mitad del tiempo de cocina. No es necesario voltear carnes muy delgadas (rebanadas de jamón, filetes de pescado, etc.). La rebanadas de hígado, sin importar el grosor, deben ser volteadas.
- Guíese por un cronómetro de minutos. Ajústelo al tiempo mínimo para revisar el alimento.
- Centre los alimentos directamente debajo del quemador infrarrojo para lograr un mejor dorado.

### Posiciones de las rejillas

Antes de prender el horno, coloque la rejilla en la posición deseada. Centre la bandeja de asar directamente debajo del quemador infrarrojo.

### Horno principal grande u horno secundario (modelos de 48")

- #4: Use esta posición de rejilla para asar cortes de carne de res, hamburguesas de carne molida, filetes de jamón y chuletas de cordero que tengan un grosor de 1 pulg. o menos. También se usa para dorar alimentos.
- #3: Use esta posición de rejilla al asar cortes de carne que tengan un grosor de 1-1/8 pulg. o más, pescado, aves, chuletas de puerco, filetes de jamón con grosor de 1 pulg. o más.
- #3: Use esta rejilla al asar pedazos (cuartos o mitades) de pollo.

### Utensilios

- Con la estufa se incluye la bandeja y rejilla de asar de esmalte de porcelana de dos piezas. NO tape la rejilla ranurada (arriba) con papel de aluminio.
- Para dorar guisados, platos principales o pan, use moldes de metal o de vidrio cerámico.
- NO use utensilios de vidrio refractario o de cerámica. Este tipo de material de vidrio no puede resistir el calor intenso del asador de gas.

## Cómo asar con un termómetro regular para carne

Para determinar con precisión el grado del acabado de un filete grueso o una chuleta (con un grosor de al menos 1-1/2"), use un termómetro regular para carne. Inserte la punta del termómetro en el costado de la carne a la altura del centro del filete o costilla.

Para filetes "vuelta y vuelta" (poco hechos), cocine el primer lado hasta 90°F. Para filetes cocinados a término medio o bien cocidos, cocine el primer lado hasta 100°F. Voltee y cocine el segundo lado hasta la temperatura interna deseada.

### Nota:

Es imposible usar el horno y el asador al mismo tiempo. Cuando uno de los dos está prendido no se puede prender el otro.

## Ajuste del modo de asar

### Asado: Horno de gas

Solamente el quemador infrarrojo se calienta en el modo de **BROIL** ("asar").

### Nota:

Un buen asado requiere la exposición constante a un fuerte calor intenso.

### Para poner el horno en el modo de asar

1. Coloque la rejilla del horno en la posición deseada.
2. Ponga el selector de modo en **BROIL** ("asar").

3. Ponga la perilla del selector de temperatura en **BROIL** ("asar").
4. Espere hasta que se apague la luz **PREHEATING** ("precalentamiento"), después de aproximadamente tres (3) minutos.
5. Ponga los alimentos en el horno en la rejilla deseada.
6. Al asar en el horno, la puerta del horno debe estar cerrada.

- Su estufa de la serie Professional viene con una bandeja grande de asar de dos piezas. La rejilla ranurada permite que la grasa se caiga a la bandeja inferior, lejos del fuerte calor del quemador de asar, minimizando de esta forma las salpicaduras y la formación de humo.

La luz del horno permanece prendida durante cualquier modo **BROIL** ("asar"), y sigue prendida hasta que se gira cualquiera de las perillas de control del horno a la posición **OFF** ("apagado").

### Operación automática del ventilador de enfriamiento:

Para el modo **BROIL** ("asar"), el ventilador de enfriamiento se activa únicamente después de que el horno llega a 425°F, mientras se calienta a la temperatura de asado. Cuando se apaga el asador, el ventilador permanece encendido hasta que la temperatura del horno llega a 375°F.

NO siga usando el horno si el ventilador de enfriamiento deja de activarse durante el asado. Llame a una agencia de servicio calificada para reparar la estufa.

### Nota:

La luz interna del horno es operada mediante un interruptor separado que prende y apaga la luz, independientemente de cualquier configuración de control.

## Recomendaciones para asar y rostizar

Se colocan todas las carnes en la bandeja de asar que se incluye con la estufa.

ALIMENTO	NO. REJILLA	MODO DEL HORNO	AJUSTE DE CONTROL DE TEMP. (F.)	TIEMPO APROXIMADO DE COCCIÓN	INSTRUCCIONES Y CONSEJOS ESPECIALES
<b>CARNE DE RES</b>					
Hamburguesas de carne molida, 1/2" de grosor	4	Broil ("asar")	Broil ("asar")	15 a 20 minutos	Asar hasta que el centro no esté rosado
Chuleta ("T-Bone Steak")	4	Broil ("asar")	Broil ("asar")	12 a 20 minutos	El tiempo depende del término de cocción de la carne

ALIMENTO	NO. REJILLA	MODO DEL HORNO	AJUSTE DE CONTROL DE TEMP. (F.)	TIEMPO APROXIMADO DE COCCIÓN	INSTRUCCIONES Y CONSEJOS ESPECIALES
Filete de falda ("Flank")	4	Broil ("asar")	Broil ("asar")	12 a 20 minutos	Vuelta y vuelta (poco hecho") a término medio Vuelta y vuelta (poco hecho")
Centro de cuarto trasero (Eye of Round Roast")	3	Bake ("Hornear") o Conv Bake ("Hornear por convección")	325°	20 a 25 min/lb	Los asados pequeños necesitan más min. por libra; reducir el tiempo usando el horneado por convección
<b>PUERCO</b>					
Lomo asado ("Loin Roast")	3	Bake ("Hornear") o Conv Bake ("Hornear por convección")	325°	20 a 25 min/lb	Cocinar hasta que los jugos salgan claros
<b>AVES</b>					
Pechugas de pollo sin hueso/pellejo	4	Broil ("asar")	Broil ("asar")	20 a 25 minutos	Cocinar hasta que los jugos salgan claros
Muslos de pollo	3	Broil ("asar")	Broil ("asar")	25 a 30 minutos	Quitar pellejo, cocinar hasta que los jugos salgan claros
Medio pollo	3	Broil ("asar")	Broil ("asar")	30 a 45 minutos	Voltear con pinzas, cocinar hasta que los jugos salgan claros
Pollo asado	2	Bake ("Hornear") o Conv Bake ("Hornear por convección")	350°	75 a 90 minutos	No llenar; reducir el tiempo usando el horneado por convección
Pavo	2	Bake ("Hornear") o Conv Bake ("Hornear por convección")	325°	20 a 25 min/lb	No llenar; reducir el tiempo usando el horneado por convección

# Cuidado y mantenimiento

## Limpieza de la estufa

### Al limpiar esta estufa:

1. Utilice el método de limpieza más suave posible que funcione de manera eficiente y eficaz. Algunos detergentes del mismo tipo son más abrasivos que otros. Haga primero una prueba en un área pequeña.
2. Siempre frote los acabados metálicos en la dirección de las líneas de pulido para aumentar la efectividad y evitar dañar la superficie.
3. Trabaje sólo con trapos limpios suaves, esponjas, toallas de papel, cepillos fibrosos, almohadillas de plástico, no metálicas o de lana de acero para limpiar y frotar, según se recomienda en la tabla.
4. Se puede limpiar cualquier parte de este aparato con agua jabonosa caliente. Cuando se necesite enjuagar, hágalo a fondo.
5. Siempre seque de inmediato para evitar las marcas de agua.

## Recomendaciones de limpieza




### PRECAUCIÓN

Evite limpiar la estufa mientras está caliente.

### Nombres de marcas

El uso de nombres de marcas es solamente para indicar un tipo de detergente (y no se hace para fines de respaldo o promoción). La omisión de la marca de algún limpiador no implica su aptitud o insuficiencia. Muchos productos son regionales y se pueden encontrar en los mercados locales. Es imprescindible usar todos los productos rigurosamente conforme a las instrucciones del empaque. La siguiente tabla da indicaciones para limpiar esta estufa.

PIEZA/MATERIAL	LIMPIADORES SUGERIDOS	RECORDATORIOS IMPORTANTES
<b>Base de quemador de bronce y tapa de hierro fundido</b>  	<ul style="list-style-type: none"><li>• Agua jabonosa caliente; enjuagar y secar bien.</li><li>• Limpiadores poco abrasivos: Bon Ami®, limpiador de aluminio y acero inoxidable Cameo®, pulimento de bronce para todo uso Wright's®.</li><li>• Limpiadores líquidos: Kleen King®.</li><li>• Cepillo de dientes de cerdas duras de níquel para limpiar los orificios de los puertos.</li><li>• Después de la limpieza, asegurarse de asentar correctamente la tapa del quemador en su base.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se debe tener cuidado de no rayar los elementos de los puertos de la base del quemador de bronce.</li></ul>
<b>Perillas de control / Metal Marcos / Cromo</b>  Consulte la guía para identificar y localizar perillas de la page 12.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Agua jabonosa caliente; enjuagar y secar de inmediato.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No mojar las perillas.</li><li>• No forzar las perillas sobre el eje de la válvula equivocada.</li></ul>

PIEZA/MATERIAL	LIMPIADORES SUGERIDOS	RECORDATORIOS IMPORTANTES
<b>Acabado exterior/Protector trasero /</b> Acero inoxidable	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiadores no abrasivos: Agua caliente y detergente, amoníaco, Fantastic®, Formula 409®. Enjuagar y secar de inmediato.</li> <li>Pulimento limpiador: Stainless Steel Magic® para proteger el acabado de manchas y picaduras; realza la apariencia.</li> <li>Manchas de agua dura: Vinagre casero.</li> <li>Limpiadores poco abrasivos: Limpiador de acero inoxidable y aluminio Siege, limpiador líquido de acero inoxidable Kleen King®.</li> <li>Decoloración por calor: Cameo®, Barkeepers Friend®, Zud®. Pulimento de bronce para todo uso Wright's®.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El acero inoxidable resiste la mayoría de las manchas de alimentos y picaduras, siempre y cuando la superficie se mantenga limpia y protegida.</li> <li>No se debe permitir nunca que las manchas de alimentos o de sal permanezcan mucho tiempo sobre acero inoxidable.</li> <li>Frotar ligeramente en la dirección de las líneas de pulido.</li> <li>El cloro y los compuestos de cloro de algunos limpiadores son corrosivos para el acero inoxidable. Revisar los ingredientes en la etiqueta.</li> </ul>
<b>Rejillas / Esmalte de porcelana sobre hierro fundido</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiadores no abrasivos: Agua caliente y detergente, amoníaco, Fantastic®, Formula 409®. Enjuagar y secar de inmediato.</li> <li>Limpiadores poco abrasivos: Bon Ami® y Soft Scrub®.</li> <li>Detergentes abrasivos para manchas persistentes: almohadillas de lana de acero con jabón.</li> <li>Lestoil® u otros desengrasadores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las rejillas son pesadas; se debe tener cuidado al levantarlas. Deben ponerse sobre una superficie protegida.</li> <li>Las ampollas/grietas/astillas son comunes debido a las extremas temperaturas en los dedos de las rejillas y los cambios rápidos de las temperaturas.</li> <li>Los derrames de ácidos y de sustancias azucaradas echan a perder el esmalte. Debe quitarse la suciedad de inmediato.</li> <li>Los detergentes abrasivos usados con mucha frecuencia pueden dañar el esmalte con el tiempo.</li> </ul>

PIEZA/MATERIAL	LIMPIADORES SUGERIDOS	RECORDATORIOS IMPORTANTES
<b>Colector de grasa de la plancha /</b> Aluminio con cubierta antiadherente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie el colector después de cada uso.</li> <li>Se puede lavar en el lavavajillas.</li> <li>Lavar en agua caliente con detergente; enjuagar y secar.</li> <li>Suciedad persistente: Soft Scrub®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaciar el colector después de cada uso.</li> <li>Quitar el colector después de que la grasa se haya enfriado. Debe tenerse cuidado de no llenar el colector demasiado para no tirar la grasa cuando inclina el colector.</li> </ul>
<b>Plancha /</b> Aluminio con una cubierta antiadherente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quitar el colector y tirar la grasa en un contenedor resistente a grasas para su eliminación. Lavar el colector con agua jabonosa caliente o en el lavavajillas. Limpiar la superficie de la plancha con agua jabonosa tibia y enjuagar con agua tibia. Secar con un trapo suave.</li> <li>Si hay partículas de alimentos pegadas a la bandeja de la plancha, quitarlas con un detergente poco abrasivo como Soft Scrub®.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nunca se debe lavar una plancha caliente con agua fría. Esto puede deformar o romper la bandeja de aluminio.</li> </ul>
<b>Encendedores /</b> Cerámica	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiar con un hisopo de algodón humedecido con agua, Formula 409® o Fantastic®.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No usar herramientas filosas para raspar los encendedores. Son frágiles. Si se daña un encendedor, tal vez ya no pueda prender el quemador.</li> </ul>
<b>Bandejas para derrames de superficie /</b> <b>Superficie principal</b> Esmalte de porcelana	<p>Se puede usar un detergente como Soft Scrub®. Aplicar con una esponja o un paño húmedo conforme a las indicaciones del fabricante. Enjuagar bien y secar con un paño suave.</p> <p>Si se usan detergentes como Bar Keeper's Friend®, Bon-ami®, Comet® o Ajax®, aplicarlos con una esponja o un paño húmedo conforme a las indicaciones del fabricante. Frotar ligeramente, ya que estos detergentes pueden rayar la superficie. Enjuagar bien y secar con un paño suave.</p> <p>Para quitar alimentos quemados, se pueden usar almohadillas de lana de acero con jabón como S.O.S.® o Brillo®. Humedecer la almohadilla y frotar ligeramente. Se debe tener cuidado, ya que estos productos pueden rayar la superficie. Enjuagar bien y secar con un paño suave.</p>	

PIEZA/MATERIAL	LIMPIADORES/INSTRUCCIONES
<b>Rejillas de la bandeja de asar/Parte de abajo</b>  Esmalte de porcelana	<p>Para aflojar los restos de alimentos muy pegados, rociar la rejilla vacía y/o el fondo calientes con detergente en polvo de lavandería o con detergente líquido, y tapar con toallas húmedas de papel. Dejar reposar.</p> <p><b>Agua jabonosa caliente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavar, enjuagar bien y secar.</li> </ul> <p><b>Limiadores:</b> Soft Scrub®</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar con una esponja o un trapo húmedo conforme a las indicaciones del fabricante. Enjuagar y secar.</li> </ul> <p><b>Limiador en polvo:</b> Bon-ami®, Comet®, Ajax®.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar con una esponja o un trapo húmedo conforme a las indicaciones del fabricante. Frotar ligeramente con cuidado (podría rayar el acabado). Enjuagar bien y secar.</li> </ul> <p><b>Almohadillas de lana de acero con jabón:</b> S.O.S®, Brillo®.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Humedecer la almohadilla, frotar ligeramente (podría rayar el acabado). Enjuagar bien y secar.</li> </ul>
<b>Cavidad</b>  Esmalte de porcelana sobre acero	<p>Aunque el esmalte de porcelana resiste a los ácidos, pero no es totalmente resistente a ellos. Los alimentos ácidos como jugos cítricos, tomates, ruibarbo, vinagre, alcohol o leche deben ser limpiados de inmediato y no se les debe permitir que se peguen a la porcelana durante el siguiente uso. Con el tiempo, la porcelana podría sufrir microfisuras (como líneas finas), lo cual no afectará el desempeño o funcionamiento del horno.</p> <p><b>Agua jabonosa caliente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavar, enjuagar bien y secar.</li> </ul> <p><b>Limiadores suaves:</b> Bon-ami®, amoníaco, o amoníaco y agua, Soft Scrub®.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar a una esponja o un trapo húmedo. Frotar ligeramente. Enjuagar bien. Secar. Si se quemaron restos de alimentos en el horno y es difícil quitarlos, se pueden remojar las manchas con un trapo impregnado con amoníaco casero. Cerrar la puerta y dejar reposar durante una o dos horas, o hasta que se pueda quitar la suciedad fácilmente con un trapo jabonoso y húmedo o con un detergente poco abrasivo. Se puede poner una solución de aprox. 3 cucharadas de amoníaco casero en media taza de agua en el horno tibio durante la noche. Esto ablandará los restos endurecidos y los derrames, de modo que será fácil quitarlos después. Se puede añadir la solución de amoníaco al agua tibia para un lavado completo del horno.</li> </ul>
<b>Bastidor delantero</b>  Acero inoxidable	Consulte la sección Acabado exterior/Protector trasero, page 32.

PIEZA/MATERIAL	LIMPIADORES/INSTRUCCIONES
<b>Rejillas y guías del horno</b> Niquelado	<p><b>Agua jabonosa caliente.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavar, enjuagar bien y secar.</li> </ul> <p><b>Limiadores:</b> Soft Scrub®.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar con una esponja o un trapo húmedo conforme a las indicaciones del fabricante. Enjuagar y secar.</li> </ul> <p><b>Limiador en polvo:</b> Bon-ami®, Comet®, Ajax®.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar con una esponja o un trapo húmedo conforme a las indicaciones del fabricante. Frotar ligeramente. Enjuagar bien y secar.</li> </ul> <p><b>Almohadillas de lana de acero o fibra metálica con jabón:</b> S.O.S®, Brillo®.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Humedecer la almohadilla, enjuagar bien y secar.</li> </ul> <p><b>Limiadores fuertes:</b> Easy Off ®Oven Cleaner (detergente para horno).</p> <p><b>Nota:</b></p> <p>Algunos detergentes comerciales para horno causan decoloración y oscurecimiento. Hacer pruebas en una parte pequeña de la rejilla y verificar si hay decoloración antes de limpiar toda la rejilla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar una capa abundante. Dejar reposar de 10 a 15 minutos. Enjuagar bien y secar.</li> </ul> <p>Si las rejillas no se deslizan fácilmente después de la limpieza, humedecer una toalla de papel con una pequeña cantidad de aceite comestible y frotarlo ligeramente sobre los rieles laterales.</p>
<b>Exterior, bastidor, agarradera, deflector térmico</b> Acero inoxidable	Mantener lejos los detergentes y el agua de las aberturas de ventilación de las puertas. Si llega a entrar agua o detergente por las aberturas de ventilación, podría rayarse el vidrio interior. Consulte la sección Acabado exterior/Protector trasero/Acero inoxidable, page 32.
<b>Interior</b> Esmalte de porcelana	Consulte la sección Cavidad, page 34.
<b>Sello</b> Empaque de la puerta	Limiadores generales para cocina: Formula 409®, Fantastik®.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar con rociador y secar con un trapo No frotar. No mover, quitar o dañar la malla.</li> </ul>

#### Desmontaje las guías de la rejilla para limpiarlas:

1. Levante la parte delantera de la guía de rejilla para liberar las cabezas de los dos pernos de reborde en el frente de la cavidad del horno.
2. Quite la parte delantera de la guía de rejilla jalando las ranuras de la guía encima de los pernos de reborde.
3. Saque los dos rieles de los orificios en la parte trasera de la cavidad del horno.

#### Nota:

Las guías de rejilla están diseñadas para caber en cualquier lado de la cavidad del horno.



# Mantenimiento hecho por usted

## Cambio del foco de luz en el horno



### PRECAUCIÓN

Antes de reemplazar el foco de luz, asegúrese de que el interruptor de la luz del horno esté en la posición de apagado. Espere a que se enfrién completamente el foco y la cubierta antes de tocarlos. Si se afloja el vidrio del foco en la base, pase el cortacircuitos a la posición OFF ("apagado") antes de tratar de sacar el foco de la base del portalámparas.

Haga el cambio únicamente con un foco recomendado y diseñado para hornos. NO USE focos caseros estándares en ningún horno.

### Para cambiar el foco de luz:

1. Asegúrese de que el interruptor de la luz del horno esté en la posición OFF ("apagado").
2. Quite la cubierta superior. Con un destornillador plano en una mano, use el destornillador como una cuña pequeña para aflojar la cubierta de vidrio poco a poco de la caja de metal y sostenga el vidrio con la otra mano a medida que salga de la caja.
3. Saque el foco quemado. Reemplácelo solamente por un foco recomendado para uso en hornos. No toque el foco con los dedos. Siga las indicaciones del empaque del foco.
4. Vuelva a colocar la cubierta de vidrio alineándola con la caja y empujando sobre ambos extremos del vidrio

con la misma fuerza, hasta que la cubierta entre con presión en su posición. Trate de no aplicar fuerza excesiva sobre el vidrio.

## Falla de electricidad

- En el caso de una falla de electricidad, se podrán encender únicamente los quemadores estándares manualmente. Es necesario prender cada quemador estándar individualmente.
- Si se está usando la superficie de cocina de la estufa cuando ocurra la falla de luz, gire todas las perillas de control de los quemadores a la posición OFF ("apagado"). Luego, puede encender los quemadores estándares con un cerillo prendido cerca de los

puertos y girando la perilla de control a la posición . Espere hasta que la llama envuelva toda la tapa del quemador antes de ajustar la llama a la altura deseada. Durante una falla de electricidad, no se pueden usar los dos quemadores ExtraLow® (lado izquierdo). Asegúrese de apagarlos si ocurre una falla de luz, porque el quemador no se podrán volver a prender hasta que la perilla de control se apague y se vuelva a prender. Consulte la sección "Qué hacer en caso de que haya olor a gas", adentro de la portada.

- Si hay baja presión de gas, comuníquese con su proveedor de gas.

## Chispas intermitentes o constantes del encendedor

Las chispas intermitentes o constantes de los quemadores sellados de gas pueden ser resultado de una cantidad de condiciones evitables. Elimine estas condiciones como se indica en la tabla.

SÍNTOMA	CAUSA	REMEDIO
Chispas intermitentes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Encendedor de cerámica sucio o húmedo.</li><li>• Puertos del quemador tapados.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secar o limpiar bien el encendedor.</li><li>• Limpiar los puertos en la tapa del quemador con un alambre, una aguja o un clip enderezado.</li></ul>
Más de cuatro clics del encendedor antes de prender	<ul style="list-style-type: none"><li>• La tapa del quemador no está bien puesta en la base del quemador.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alinear bien la tapa del quemador sobre la base del quemador.</li></ul>
Chispas constantes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deficiente conexión a tierra de la estufa.</li><li>• Polarización incorrecta de la alimentación eléctrica.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consultar las instrucciones de instalación. Contratar a un electricista calificado para poner la estufa a tierra debidamente.</li><li>• Consultar las instrucciones de instalación. Contratar a un electricista calificado para poner la estufa a tierra debidamente.</li></ul>

# Antes de solicitar servicio

Antes de solicitar servicio, compruebe lo siguiente para evitar cargos innecesarios de servicio.

## Asegúrese de verificar primero los aspectos siguientes:


- ¿Hay una falla de electricidad en el área?
- ¿Se quemó un fusible en la casa o se activó el cortacircuitos?
- ¿La estufa no está conectada a la alimentación eléctrica?

## Si no se encienden los quemadores

- ¿Las tapas de los quemadores están bien alineadas y asentadas en las bases?
- ¿Los puertos de los quemadores están tapados?
- ¿Se quemó un fusible en la casa o se activó el cortacircuitos?
- ¿La válvula de cierre del gas está cerrada (y, por tanto, no está fluyendo el gas)?

## Placa de información del aparato

La placa con información del aparato muestra el número de modelo y de serie de su estufa. Se encuentra en el bastidor, detrás de la puerta del horno (vea la ilustración).



**Figura 28: Ubicaciones de la placa de información y del diagrama de cableado (no se muestra la puerta del horno)**

Los diagramas y planos de cableado eléctrico están ubicados detrás del panel inferior delantero, y no deben

quitarse de allí (excepto por un técnico de servicio. Vuelva a ponerlos después del servicio).



## PRECAUCIÓN:

Antes de quitar el panel inferior delantero, desconecte la estufa de la fuente de alimentación eléctrica. Vuelva a instalar el panel inferior delantero antes de reconectar la estufa a la fuente de alimentación y operar la estufa.

## Información de servicio

Copie la información de abajo de la placa con información del producto para tenerla a la mano. Guarde su factura para validar la garantía.

Número de modelo

Número de serie

Fecha de compra

Nombre del distribuidor

Teléfono del distribuidor

Nombre del centro de servicio

Teléfono del centro de servicio

Además, anote esta información en el formulario de registro del producto que se incluye con esta estufa, y luego envíela a la dirección indicada.

# DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

## Cobertura de esta garantía y a quiénes se aplica

La garantía limitada otorgada por BSH Home Appliances Thermador en esta Declaración de Garantía Limitada del Producto se aplica únicamente al electrodoméstico Thermador vendido a usted, el primer comprador usuario, siempre que el Producto haya sido comprado:

- Para uso doméstico (no comercial) normal y haya sido utilizado en todo momento únicamente para fines domésticos normales.
- Nuevo en una tienda minorista (que no sea un producto de exhibición, ni un producto vendido "en las condiciones en que se encuentra" ni un modelo devuelto anteriormente) y no esté destinado para reventa ni uso comercial.
- Dentro de los Estados Unidos o Canadá, y permanezca en todo momento dentro del país de compra original.

Las garantías incluidas en el presente se aplican únicamente al primer comprador del Producto y no son transferibles.

Asegúrese de devolver su tarjeta de registro; si bien no es necesario para hacer efectiva la cobertura de la garantía, es la mejor manera para que Thermador le notifique en el caso poco probable de que se emita un aviso de seguridad o se retire del mercado un producto.

## Duración de la garantía

Thermador garantiza que el Producto estará libre de defectos en los materiales y en la mano de obra por un período de doce (12) meses a partir de la fecha de compra. El período precedente comienza a regir a partir de la fecha de compra y no se interrumpirá, dejará sin efecto, extenderá ni suspenderá por ningún motivo.

## Reparación/reemplazo como único recurso

Durante el período de esta garantía, Thermador o uno de sus proveedores de servicio técnico autorizados reparará su Producto sin cargo para usted (con sujeción a determinadas limitaciones especificadas en el presente) si se prueba que su Producto ha sido fabricado con un defecto en los materiales o en la mano de obra. Si se ha intentado de manera razonable reparar el Producto sin éxito, Thermador reemplazará su Producto (es posible que usted tenga disponibles modelos mejorados, a entera discreción de Thermador, por un cargo adicional). Todas las piezas y los componentes extraídos serán propiedad de Thermador, a su entera discreción. Todas las piezas reemplazadas y/o reparadas se considerarán como la

pieza original a los fines de esta garantía, y esta garantía no se extenderá con respecto a dichas piezas. En virtud del presente, la única y exclusiva responsabilidad y obligación de Thermador es únicamente reparar el Producto defectuoso de fábrica, a través de un proveedor de servicio técnico autorizado por Thermador durante el horario normal de oficina. Por cuestiones de seguridad y daños materiales, Thermador recomienda categóricamente que no intente reparar el Producto usted mismo ni usar un proveedor de servicio técnico no autorizado; Thermador no tendrá responsabilidad ni obligación alguna por las reparaciones o trabajos realizados por un centro de servicio técnico no autorizado. Si usted prefiere que una persona que no sea un proveedor de servicio técnico autorizado trabaje en su Producto, SE ANULARÁ AUTOMÁTICAMENTE ESTA GARANTÍA. Los proveedores de servicio técnico autorizados son aquellas personas o compañías que han sido especialmente capacitadas para manejar los productos de Thermador y que tienen, según el criterio de Thermador, una reputación superior de servicio al cliente y capacidad técnica (debe tener en cuenta que son entidades independientes y no son agentes, socios, afiliados ni representantes de Thermador). Sin perjuicio de lo que antecede, Thermador no tendrá responsabilidad ni obligación alguna por el Producto que se encuentre en un área remota (a más de 100 millas de un proveedor de servicio técnico autorizado) o en un lugar, área circundante o entorno que no sea accesible por medios razonables o que sea peligroso, hostil o arriesgado; en tal caso, si usted lo solicita, Thermador de todas maneras pagará por la mano de obra y las piezas, y enviará las piezas al proveedor de servicio técnico autorizado más cercano, pero usted seguirá siendo totalmente responsable por el tiempo de viaje y demás cargos especiales de la compañía de servicio técnico, suponiendo que la misma acepte hacer la visita de servicio técnico.

## Producto fuera de garantía

Thermador no tiene obligación alguna, en virtud de la ley o por otro motivo, de otorgarle ninguna concesión, incluidos reparaciones, prorratores o reemplazo del Producto, con posterioridad al vencimiento de la garantía.

## Exclusiones de la garantía

La cobertura de garantía descrita en el presente excluye todos los defectos o daños que no fueron provocados directamente por Thermador, incluidos, entre otros, alguno de los siguientes:

- Uso del Producto de maneras distintas del uso normal, habitual y previsto (incluidos, entre otros, cualquier forma de uso comercial, uso o almacenamiento en exteriores de un producto diseñado para interiores,

- uso del Producto junto con aeronaves o embarcaciones).
- Conducta indebida, negligencia, uso indebido, abuso, accidentes, descuido, operación inadecuada, omisión de mantener, instalación inadecuada o negligente, adulteración, omisión de seguir las instrucciones de operación, manipulación inadecuada, servicio técnico no autorizado (incluidos "arreglos" o exploración de los mecanismos internos del electrodoméstico realizados por uno mismo) por parte de cualquier persona.
- Ajuste, alteración o modificación de cualquier tipo.
- Incumplimiento de los códigos, reglamentaciones o leyes de electricidad, plomería y/o construcción municipales, estatales o del condado, incluida la omisión de instalar el producto cumpliendo estrictamente con los códigos y las reglamentaciones municipales de construcción y protección contra incendios.
- Desgaste habitual, derrames de alimentos, líquidos, acumulaciones de grasa u otras sustancias que se acumulen sobre el Producto, dentro o alrededor de este.
- Y cualquier fuerza y factor externo, elemental y/o ambiental, incluidos, entre otros, lluvia, viento, arena, inundaciones, incendios, aludes de lodo, temperaturas bajas extremas, humedad excesiva o exposición prolongada a la humedad, rayos, sobrecargas eléctricas, fallas estructurales alrededor del electrodoméstico y caso fortuito.

En ningún caso, Thermador tendrá responsabilidad ni obligación alguna por los daños ocasionados a los bienes circundantes, incluidos los gabinetes, pisos, techos y demás estructuras u objetos que se encuentren alrededor del producto. También se excluyen de esta garantía las rayas, hendiduras, abolladuras menores y daños estéticos en superficies externas y piezas expuestas; productos en los cuales los números de serie hayan sido alterados, modificados o eliminados; visitas del servicio técnico para enseñarle a usar el Producto o visitas en las que se determine que no haya ningún problema con el Producto; corrección de los problemas de instalación (usted es el único responsable de cualquier estructura y soporte del Producto, incluidas todas las instalaciones de electricidad y plomería o demás instalaciones de conexión, de la correcta instalación en bases/pisos y de cualquier alteración, incluidos, entre otros, gabinetes, paredes, pisos, repisas, etc.); y el restablecimiento de disyuntores o fusibles.

EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, ESTA GARANTÍA ESTABLECE SUS RECURSOS EXCLUSIVOS CON RESPECTO AL PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA RECLAMACIÓN SEA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA O LA NEGLIGENCIA), O DE CUALQUIER OTRO MODO. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS POR LEY, YA SEA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, O DE CUALQUIER OTRO TIPO, TENDRÁN VIGENCIA ÚNICAMENTE POR EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA EXPRESA. EN NINGÚN CASO, EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CONSECUENTES, ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, POR "PÉRDIDAS COMERCIALES" Y/O DAÑOS PUNITIVOS, PÉRDIDAS O GASTOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, TIEMPO FUERA DEL TRABAJO, HOTELES Y/O COMIDAS EN RESTAURANTES, GASTOS DE REMODELACIÓN QUE SUPEREN LOS DAÑOS DIRECTOS, QUE DEFINITIVAMENTE HAYAN SIDO CAUSADOS DE MANERA EXCLUSIVA POR THERMADOR O DE OTRO MODO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, Y ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES CON RESPECTO AL PLAZO DE VIGENCIA DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA; POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES PRECEDENTES NO SE APLIQUEN A USTED. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDEN CORRESPONDERLE OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO.

Ningún intento de alterar, modificar o enmendar la presente garantía tendrá vigencia, a menos que fuera autorizado por escrito por un ejecutivo de BSH.

**Thermador** | *An American Icon*<sup>TM</sup>

5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, CA 92649 • 800-735-4328 • [www.thermador.com](http://www.thermador.com)  
9000465286 • Rev. B • 5U034P • 4/10 © BSH Home Appliances Corporation, 2009 • All rights reserved  
Litho in USA